|             | I2C address | 0x1C | length of each reigi | ster is 8-bit           | Update Date  | 2021/11/15 |       |          |
|-------------|-------------|------|----------------------|-------------------------|--------------|------------|-------|----------|
|             |             |      |                      |                         | Version      | V1.1       |       |          |
| Addr. (DEC) | Addr.(HEX)  | R/W  | Name                 | Description             | Range        | Default    | Scale | Unit     |
| 0           | 0x00        | RO   | TEMPHIGH             | 溫度數值(高位)                |              | 0          |       |          |
| 1           | 0x01        | RO   | TEMPLOW              | 溫度數值(低位)                | 0~9999       | 0          | 0.01  | Degree C |
| 2           | 0x02        | RO   | LIGHTHIGH            | 光感測ADC(高位)              |              | 0          |       |          |
| 3           | 0x03        | RO   | LIGHTLOW             | 光感測ADC(低位)              | 0~4095       | 0          | 1     | NA       |
| 4           | 0x04        | RO   | MICOUT               | 麥克風輸出                   | 0(OFF)~1(ON) | 0          | NA    | NA       |
| 5           | 0x05        | RW   | LED1GREEN            | WS2812 LED 綠色buffer(高位) | 0x00~0xFF    | 0x00       | NA    | NA       |
| 6           | 0x06        | RW   | LED1RED              | WS2812 LED 紅色buffer(中位) | 0x00~0xFF    | 0x00       | NA    | NA       |
| 7           | 0x07        | RW   | LED1BLUE             | WS2812 LED 藍色buffer(低位) | 0x00~0xFF    | 0x00       | NA    | NA       |
| 8           | 0x08        | RW   | LED2GREEN            | WS2812 LED 綠色buffer(高位) | 0x00~0xFF    | 0x00       | NA    | NA       |
| 9           | 0x09        | RW   | LED2RED              | WS2812 LED 紅色buffer(中位) | 0x00~0xFF    | 0x00       | NA    | NA       |
| 10          | 0x0A        | RW   | LED2BLUE             | WS2812 LED 藍色buffer(低位) | 0x00~0xFF    | 0x00       | NA    | NA       |
| 11          | 0x0B        | RW   | LED3GREEN            | WS2812 LED 綠色buffer(高位) | 0x00~0xFF    | 0x00       | NA    | NA       |
| 12          | 0x0C        | RW   | LED3RED              | WS2812 LED 紅色buffer(中位) | 0x00~0xFF    | 0x00       | NA    | NA       |
| 13          | 0x0D        | RW   | LED3BLUE             | WS2812 LED 藍色buffer(低位) | 0x00~0xFF    | 0x00       | NA    | NA       |
| 14          | 0x0E        | RW   | LEDUPDATE            | 更新WS2812顏色              | 0~1          | 0x00       | NA    | NA       |
| 15          | 0x0F        | RW   | MICTHRESHIGH         | 麥克風訊號門檻 值(高位)           |              |            |       |          |
| 16          | 0x10        | RW   | MICTHRESLOW          | 麥克風訊號門檻 值(低位)           | 0~4095       | 500        | NA    | NA       |
| 17          | 0x11        | RW   | MICDELAY             | 麥克風訊號高過門檻 值輸出延時         | 0~255        | 100        | 0.01  | sec.     |
| 18          | 0x12        | RW   | MICHIGH              | 麥克風輸出數值(高位)             |              |            |       |          |
| 19          | 0x13        | RW   | MICLOW               | 麥克風輸出數值(低位)             | 0~4095       | 0          | NA    | NA       |
| 20          | 0x14        | RW   | Reserved3            | 保留欄位, 無作用               |              |            |       |          |
| 21          | 0x15        | RW   | Reserved4            | 保留欄位, 無作用               |              |            |       |          |
| 22          | 0x16        | RW   | Reserved5            | 保留欄位, 無作用               |              |            |       |          |
| 23          | 0x17        | RW   | Reserved6            | 保留欄位, 無作用               |              |            |       |          |
| 24          | 0x18        | RW   | Reserved7            | 保留欄位, 無作用               |              |            |       |          |
| 25          | 0x19        | RW   | Reserved8            | 保留欄位, 無作用               |              |            |       |          |
| 26          | 0x1A        | RW   | Reserved9            | 保留欄位, 無作用               |              |            |       |          |
| 27          | 0x1B        | RW   | Reserved10           | 保留欄位, 無作用               |              |            |       |          |

| 28 0x1C | RW | Reserved11 | 保留欄位,無作用 |
|---------|----|------------|----------|
| 29 0x1D | RW | Reserved12 | 保留欄位,無作用 |
| 30 0x1E | RW | Reserved13 | 保留欄位,無作用 |
| 31 0x1F | RW | Reserved14 | 保留欄位,無作用 |