預設為 UART3 APP 模式控制,UART2 些收到 10byte 後就會切換為 UART2 控制小車動作 UART2:115200bps

1A.全向輪模式 (System mode bit 0 = 0)

1A-1.速度控制模式:

Mode = 1 時,可對小車進行座標控制 TX[3]、TX[4]組成 16 位元無號整數控制 X 軸速度大小,

TX[5]、TX[6]組成 16 位元無號整數控制 Y 軸速度大小,TX[7]、TX[8]組成 16 位元無號整數控制 Z 軸速度大小,

TX[9]是方向控制位元,低3個Bit控制3個軸的方向。

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	MOTO1	MOTO1	МОТО2	МОТО2	МОТО3	МОТО3	方向控制
	0xFF	0xFE	0x01	速度控制	速度控制	速度控制	速度控制	速度控制	速度控制	位元
				高8位元	低8位元	高8位元	低8位元	高8位元	低8位元	

TX[9]:方向控制位元

Bit:7	Bit:6	Bit:5	Bit:4	Bit:3	Bit:2	Bit:1	Bit:0
0	0	0	0/1		0/1	0/1	0/1
預留	預留	預留	旋轉角度 0:Z 軸值 1:角度值		X 軸 0:正轉 1:反轉	Y 軸 0:正轉 1:反轉	Z 軸 0:正轉 1:反轉

※注:Bit4 = 1, TX[7], TX[8]為旋轉角度 900 = 90.0 度, 正反維持 Bit0(角度會累計,設定角度後請回歸 bit4 = 0,或數值為 0)

1A-2.個別馬達控制:

Mode = 2 時,可對馬達個別控制 TX[3]、TX[4]組成 16 位元無號整數控制 MOTO1 度大小,

TX[5]、TX[6]組成 16 位元無號整數控制 MOTO2 度大小, TX[7]、TX[8]組成 16 位元無號整數控制 MOTO3 度大小, TX[9]是方向控制位元, 低 3 個 Bit 控制 3 個馬達方向。

數據 TX[0] TX[1] TX[2] TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
内容 幀頭 幀頭 Mode MOTO1	MOTO1	MOTO2	МОТО2	мотоз	мотоз	方向控制
OxFF OxFE OxO2 速度控制	速度控制	速度控制	速度控制	速度控制	速度控制	位元
高 8 位元	低8位元	高8位元	低8位元	高8位元	低8位元	

Bit:7	Bit:6	Bit:5	Bit:4	Bit:3	Bit:2	Bit:1	Bit:0
0	0	0	0	0	0/1	0/1	0/1
預留	預留	預留	預留	預留	MOTO1 0:正轉 1:反轉	MOTO2 0:正轉 1:反轉	MOTO3 0:正轉 1:反轉

1A-3.位置控制模式:

Mode = 1 時,可對小車進行座標控制 TX[3]、TX[4]組成 16 位元無號整數控制 X 軸速位移大小,

TX[5]、TX[6]組成 16 位元無號整數控制 Y 軸位移大小, TX[7]、TX[8]組成 16 位元無號整數控制 Z 軸位移大小,

TX[9]是方向控制位元,低 3 個 Bit 控制 3 個軸的方向。

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	MOTO1	MOTO1	MOTO2	MOTO2	МОТО3	мотоз	方向控制
	0xFF	0xFE	0x01	位移量高	位移量低	位移量高	位移量低	位移量高	位移量低	位元
				8 位元						

Bit:7	Bit:6	Bit:5	Bit:4	Bit:3	Bit:2	Bit:1	Bit:0
0	0	0	0	0	0/1	0/1	0/1
預留	預留	預留	預留	預留	X 軸 0:正向移動 1:反向移動	Y 軸 0:正向移動 1:反向移動	z 軸 0:正向移動 1:反向移動

1B.麥克納姆輪 (System mode bit 0 = 1)

※注:(左前)為 MOTO1, (左後)MOTO4, (右前)MOTO2, (右後)MOTO3。

1B-1.速度控制模式:

Mode = 1 時,可對小車進行座標控制 TX[3]、TX[4]組成 16 位元無號整數控制 X 軸速度大小,

TX[5]、TX[6]組成 16 位元無號整數控制 Y 軸速度大小,TX[7]、TX[8]組成 16 位元無號整數控制 Z 軸速度大小,

TX[9]是方向控制位元,低 3 個 Bit 控制 3 個軸的方向。

1	數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
١	內容	幀頭	幀頭	Mode	Χ	Χ	Υ	Υ	Z	Z	方向控制
		0xFF	0xFE	0x01	速度控制	速度控制	速度控制	速度控制	速度控制	速度控制	位元
					高8位元	低8位元	高8位元	低8位元	高8位元	低8位元	

TX[9]:方向控制位元

Bit:7	Bit:6	Bit:5	Bit:4	Bit:3	Bit:2	Bit:1	Bit:0
0	0	0	0/1		0/1	0/1	0/1
預留	預留	預留	旋轉角度 0:Z 軸值 1:角度值		X 軸 0:正轉 1:反轉	Y 軸 0:正轉 1:反轉	Z 軸 0:正轉 1:反轉

※注:Bit4 = 1, TX[7], TX[8] 為旋轉角度 900 = 90.0 度, 正反維持 Bit0(角度會累計,設定角度後請回歸 bit4 = 0,或數值為 0)

1B-2. 個別馬達控制:

Mode = 2 時,可對馬達個別控制 TX[3]、TX[4]組成 16 位元無號整數控制 MOTO1 度大小,

TX[5]、TX[6]組成 16 位元無號整數控制 MOTO2 度大小, TX[7]、TX[8]組成 16 位元無號整數控制 MOTO3 度大小,

TX[9]、TX[10]組成 16 位元無號整數控制 MOTO4 度大小,TX[11]是方向控制位元,低 4 個 Bit 控制 4 個馬達方向。

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]	TX[10]	TX[11]
內容	幀頭	幀頭	Mode	MOTO1	MOTO1	МОТО2	МОТО2	мотоз	мотоз	МОТО4	МОТО4	方向控
	0xFF	0xFE	0x02	速度控	制位元							
				制高8	制低8	制高8	制低8	制高8	制低8	制高8	制低8	
				位元								

Bit:7	Bit:6	Bit:5	Bit:4	Bit:3	Bit:2	Bit:1	Bit:0
0	0	0	0	0/1	0/1	0/1	0/1
預留	預留	預留	預留	МОТО4	MOTO1	MOTO2	МОТО3
				0:正轉	0:正轉	0:正轉	0:正轉
				1:反轉	1:反轉	1:反轉	1:反轉

1B-3.位置控制模式:

Mode = 1 時,可對小車進行座標控制 TX[3]、TX[4]組成 16 位元無號整數控制 X 軸速位移大小,

TX[5]、TX[6]組成 16 位元無號整數控制 Y 軸位移大小, TX[7]、TX[8]組成 16 位元無號整數控制 Z 軸位移大小,

TX[9]是方向控制位元,低3個Bit控制3個軸的方向。

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	MOTO1	MOTO1	МОТО2	МОТО2	мотоз	мотоз	方向控制
	0xFF	0xFE	0x01	位移量高	位移量低	位移量高	位移量低	位移量高	位移量低	位元
				8 位元						

Bit:7	Bit:6	Bit:5	Bit:4	Bit:3	Bit:2	Bit:1	Bit:0
0	0	0	0	0	0/1	0/1	0/1
預留	預留	預留	預留	預留	X 軸 0:正向移動 1:反向移動	Y 軸 0:正向移動 1:反向移動	Z 軸 0:正向移動 1:反向移動

1C. 一般輸[無編碼器] (System mode bit 0 = 2) ※注:無 PID 控制,位置控制。

1C-1.速度控制模式:

Mode = 1 時,可對小車進行方向擴至,TX[5]、TX[6]組成 16 位元無號整數控制 Y 軸(前後)速度大小,TX[7]、TX[8]組成 16 位元無號整數控制 Z 軸(旋轉)速度大小

TX[9]是方向控制位元,低 3 個 Bit 控制 3 個軸的方向。

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	預留	預留	Υ	Υ	Z	Z	方向控制
	0xFF	0xFE	0x01			速度控制	速度控制	速度控制	速度控制	位元
						高8位元	低8位元	高8位元	低8位元	

[※]注:Y,Z 數值範圍(duty)0~1000 * 單位 0.1, L(左)為 MOTO1、 MOTO4, R(右)MOTO2、MOTO3。

TX[9]:方向控制位元

Bit:7	Bit:6	Bit:5	Bit:4	Bit:3	Bit:2	Bit:1	Bit:0
0	0	0	0/1	0	0	0/1	0/1
預留	預留	預留	旋轉角度 0:Z 軸值 1:角度值	預留	預留	Y 軸 0:正轉 1:反轉	Z 軸 0:正轉 1:反轉

※注:Bit4 = 1, TX[7], TX[8] 為旋轉角度 900 = 90.0 度, 正反維持 Bit0(角度會累計,設定角度後請回歸 bit4 = 0,或數值為 0)

1C-2. 個別馬達控制:

Mode = 2 時,可對馬達個別控制 TX[3]、TX[4]組成 16 位元無號整數控制 MOTO1 度大小,

TX[5]、TX[6]組成 16 位元無號整數控制 MOTO2 度大小, TX[7]、TX[8]組成 16 位元無號整數控制 MOTO3 度大小,

TX[9]、TX[10]組成 16 位元無號整數控制 MOTO4 度大小,TX[11]是方向控制位元,低 4 個 Bit 控制 4 個馬達方向。

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]	TX[10]	TX[11]
內容	幀頭	幀頭	Mode	MOTO1	MOTO1	МОТО2	МОТО2	мотоз	мотоз	МОТО4	МОТО4	方向控
	0xFF	0xFE	0x02	速度控	制位元							
				制高8	制低8	制高8	制低8	制高8	制低8	制高8	制低8	
				位元								

※注:Y,Z 數值範圍(duty)0~1000 * 單位 0.1, L(左)為 MOTO1、 MOTO4, R(右)MOTO2、MOTO3。

Bit:7	Bit:6	Bit:5	Bit:4	Bit:3	Bit:2	Bit:1	Bit:0
0	0	0	0	0/1	0/1	0/1	0/1
預留	預留	預留	預留	МОТО4	MOTO1	MOTO2	МОТО3
				0:正轉	0:正轉	0:正轉	0:正轉
				1:反轉	1:反轉	1:反轉	1:反轉

1D. 一般輸[無編碼器] (System mode bit 0 = 3) ※注:無 PID 控制,位置控制、陀螺儀校正。

1D-1.速度控制模式:

Mode = 1 時,可對小車進行方向擴至,TX[5]、TX[6]組成 16 位元無號整數控制 Y 軸(前後)速度大小,TX[7]、TX[8]組成 16 位元無號整數控制 Z 軸(旋轉)速度大小

TX[9]是方向控制位元,低 3 個 Bit 控制 3 個軸的方向。

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	L(左)	L(左)	R(右)	R(右)	預留	預留	方向控制
	0xFF	0xFE	0x01	速度控制	速度控制	速度控制	速度控制			位元
				高8位元	低8位元	高8位元	低8位元			

※注:Y,Z 數值範圍(duty)0~1000 * 單位 0.1, L(左)為 MOTO1、 MOTO4, R(右)MOTO2、MOTO3。

Bit:7	Bit:6	Bit:5	Bit:4	Bit:3	Bit:2	Bit:1	Bit:0
0	0	0	0	0	0/1	0/1	0
預留	預留	預留	預留	預留	L(左) 0:正轉 1:反轉	R(右) 0:正轉 1:反轉	預留

1D-2. 個別馬達控制:

Mode = 2 時,可對馬達個別控制 TX[3]、TX[4]組成 16 位元無號整數控制 MOTO1 度大小,

TX[5]、TX[6]組成 16 位元無號整數控制 MOTO2 度大小, TX[7]、TX[8]組成 16 位元無號整數控制 MOTO3 度大小,

TX[9]、TX[10]組成 16 位元無號整數控制 MOTO4 度大小,TX[11]是方向控制位元,低 4 個 Bit 控制 4 個馬達方向。

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]	TX[10]	TX[11]
內容	幀頭	幀頭	Mode	MOTO1	MOTO1	МОТО2	МОТО2	мотоз	мотоз	МОТО4	МОТО4	方向控
	0xFF	0xFE	0x02	速度控	制位元							
				制高8	制低8	制高8	制低8	制高8	制低8	制高8	制低8	
				位元								

※注:Y,Z 數值範圍(duty)0~1000 * 單位 0.1, L(左)為 MOTO1、 MOTO4, R(右)MOTO2、MOTO30。

Bit:7	Bit:6	Bit:5	Bit:4	Bit:3	Bit:2	Bit:1	Bit:0
0	0	0	0	0/1	0/1	0/1	0/1
預留	預留	預留	預留	МОТО4	MOTO1	MOTO2	МОТО3
				0:正轉	0:正轉	0:正轉	0:正轉
				1:反轉	1:反轉	1:反轉	1:反轉

2.設定模式

2A-1.載入設定值:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	固定值	固定值	設定值	設定值	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x00	0x80	0x00	0x00	0x01	0x00
								高8位元	低8位元	

2A-2.載入初始值:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	固定值	固定值	設定值	設定值	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x00	0x80	0x00	0x00	0x02	0x00
								高8位元	低8位元	

2A-3.寫入設定值:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	固定值	固定值	設定值	設定值	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x00	0x80	0x00	0x00	0x03	0x00
								高8位元	低8位元	

2B-1.設定最高速度限制:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	設定值	設定值	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
								高8位元	低8位元	

2B-2.設定位置模式最大位置限制:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	設定值	設定值	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x02	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
								高8位元	低8位元	

2B-3.設定位置 KP:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	設定值	設定值	設定值	設定值	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x03	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
						Bit:31~24	Bit:23~16	Bit:15~8	Bit:7~0	

2B-4.設定位置 KI:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	設定值	設定值	設定值	設定值	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x04	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
						Bit:31~24	Bit:23~16	Bit:15~8	Bit:7~0	

2B-5.設定位置 KD:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	設定值	設定值	設定值	設定值	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x05	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
						Bit:31~24	Bit:23~16	Bit:15~8	Bit:7~0	

2B-6.設定速度 KP:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	設定值	設定值	設定值	設定值	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x06	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
						Bit:31~24	Bit:23~16	Bit:15~8	Bit:7~0	

2B-7.設定位置 KI:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	設定值	設定值	設定值	設定值	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x07	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
						Bit:31~24	Bit:23~16	Bit:15~8	Bit:7~0	

2B-8.設定陀螺儀補償參數 單位 0.00001: (數值過大會補過頭抖動)

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	設定值	設定值	設定值	設定值	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x08	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
						Bit:31~24	Bit:23~16	Bit:15~8	Bit:7~0	

2B-9.設定 System mode:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	設定值	設定值	設定值	設定值	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x09	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
						Bit:31~24	Bit:23~16	Bit:15~8	Bit:7~0	

Bit:15	Bit:14	Bit:13	Bit:12	Bit:11	Bit:10	Bit:9	Bit:8
預留	預留	預留	預留	陀螺儀反轉	轉向反轉	編碼器反轉	馬達反轉
				0:正常	0:正常	0:編碼器正常	0:馬達正常
				1:反向	1:反向	1:編碼器反向	1:馬達反向

Bit:7	Bit:6	Bit:5	Bit:4	Bit:3	Bit:2	Bit:1	Bit:0
命令模式	編碼器回傳	預留	X軸與Y軸為	陀螺儀校正	驅動類型選擇		
			0 時陀螺儀校				
			正開關				
0:控制模式	0:不回傳		0:不校正	0:關閉校正	0:全向倫		
1:APP 模式	1:回傳		1:校正	1:開啟校正	1: 麥克納姆輪		
(不能記憶)	(不能記憶)				2:一般輪(1C)		
					3:一般輪(1D)		

※注:

APP 模式時,UART3 TX 將會無作用,但 RX 可照常操作 APP 模式時,所有命令與 UART3 APP 使用方式相同

編碼器回傳 0x24, 目標 A, 實際 A, 目標 B, 實際 B, 目標 C, 實際 C, 目標 D, 實際 D, 0x19 (D 只有在四輪模式才有 數值都是有號數 32bit)

2B-10.設定陀螺儀校正值:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	設定值	設定值	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x0A	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
								高8位元	低8位元	

※注:

Bit3 陀螺儀校正開啟後,開機時會有 30 秒的校正等待,在前 10 秒時請放置固定位置,後 20 秒請勿移動或碰觸。 在校正完成後有做記憶寫入的動作,在下次開機時就不會再校正,如需再次校正請將陀螺儀校正值設定為 OxFFFF,並且記憶。

2C-1.讀取最高速度限制:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x11	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x01	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-2.讀取位置模式最大位置限制:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x12	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x02	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-3.讀取位位置 KP:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x13	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x03	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-4.讀取位置 KI:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x14	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x01	Byte4	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-5.讀取位位置 KD:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x15	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x05	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-6.讀取位置 KP:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x16	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x06	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-7.讀取位置 KI:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x17	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x07	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-8.讀取陀螺儀補償參數:(單位 0.00001)

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x18	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x08	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-9.讀取 System mode:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x19	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x09	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-10.讀取陀螺儀校正值:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x1A	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x0A	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-11.讀取陀螺儀待轉角度:

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x20	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x20	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

※注:32bit 有號數 數值 900 = 90.0 度

2C-12.讀取編碼器 A(速度):

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x21	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x21	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-13.讀取編碼器 B(速度):

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x22	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x22	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-14.讀取編碼器 C(速度):

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x23	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x23	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-15.讀取編碼器 D(速度):

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x24	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x24	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-16.讀取編碼器 A(位置):

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x25	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x25	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-17.讀取編碼器 B(位置):

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x26	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x26	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-18.讀取編碼器 C(位置):

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x27	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x27	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

2C-19.讀取編碼器 D(位置):

數據	TX[0]	TX[1]	TX[2]	TX[3]	TX[4]	TX[5]	TX[6]	TX[7]	TX[8]	TX[9]
內容	幀頭	幀頭	Mode	固定值	固定值	保留	保留	保留	保留	保留
	0xFF	0xFE	0x80	0x80	0x28	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回傳值	#(0x23)	0x28	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0				

※注:回傳值為 32bit 有號數

uart3:9600bps

3.APP 模式:

3-1:讀取主板參數:

HEX	0x7B	0x51	0x03	0x50	0x7D	
ASCII	{	Q	:	Р	}	

3-2:寫入主板參數:

HEX	0x7B	0x51	0x03	0x50	0x7D	
ASCII	{	Q	:	w	}	

3-3:重力模式切換:

ASCII	Z(停止)	l(重力模式)			
ASCII	~ (11			

3-3:搖桿模式切換:

ASCII	Z(停止)	J(重力模式)			

重力模式與搖桿模式控制命令

H(左前)	A(前)	B(右前)
G(左)	Z(停止)	C(右)
F(左後)	E(後)	D(右後)

3-4:按鈕模式切換:

ASCII	Z(停止)	l(重力模式)			

按鈕模式控制命令

В	
F	
Н	
D	
Α	
E	
С	
G	
	F H D A E

3-5:APP 模式倫尋資料格式:

	A組	長度不定 X值	間隔	長度不定 Y 值	間隔	長度不定 Z 值	間隔	固定為 0		
{	Α	0	:	0	:	0	:	0	}	\$

	B組	長度不定	間隔	長度不定	間隔	長度不定	間隔	長度不定		
		Pitch		Roll		Yaw		電量		
{	В	0	:	0	:	0	:	0	}	\$

3-6.APP 回讀參數:

	C組	最高速 度限制	間格	最大位 置限制	間隔	位置 KP	間隔	位置 Ki	間隔	位置 Kd	間隔
{	С	0	:	0	:	0	:	0	:	0	:

速度 Kp	間隔	速度 Kd	間隔	陀螺儀	間隔	System			
				補償		Mode			
0	:	0	:	0	:	0	}	\$	

3-7.APP 設定參數:

最高速度限制	{	0	:	0(長度依位數改變)	}
最大位置限制	{	1	:	0(長度依位數改變)	}
位置 KP	{	2	:	0(長度依位數改變)	}
位置 Ki	{	3	:	0(長度依位數改變)	}
位置 Kd	{	4	:	0(長度依位數改變)	}
速度 Kp	{	5	:	0(長度依位數改變)	}
速度 Kd	{	6	:	0(長度依位數改變)	}
陀螺儀補償	{	7	:	0(長度依位數改變)	}
System Mode	{	8	:	0(長度依位數改變)	}