# **REPORT**

# **Experiment 1: UART protocol**

# English name I am using:

CHOU, CHIEN-AN

1. UART frame waveform



2. Frame content (Fill the blank with 0 or 1)

	START	Bit0 (LSB)	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7 (MSB)	STOP
1 <sup>st</sup>	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
frame										
2 <sup>nd</sup>	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
frame										


3. The interval of a bit is 1/9523=105.008u (second) which means the Barud rate is equal to 9523 (bps).


# UART protocol 介紹與電路圖分析:

UART 為通用異步(非同步)收發傳輸器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)。其功能是將要傳輸的資料在串列通信與並行通信之間加以轉換,通常用於兩個裝置之間的溝通,作為把並行輸入信號轉成串列輸出信號的晶片,UART 通常被集成於其他通訊接口的連結上。

而 UART protocol 特色為雙向非同步(裝置之間不需要互相傳遞或共用 clock 信號來進行同步), 資料內容之間的傳遞是使用序列的方式傳遞,而由於非同步的緣故,所以互傳資料的兩個裝置必須事 先設定好彼此的傳輸速率,並確保一致。

而裝置一般有兩個狀態,分別是 Idle(閒置)狀態跟傳輸狀態,而為了區分兩個狀態,因此傳遞的訊號頭尾會含有起始位元和終止位元,兩者之間才是真正被傳遞的訊號(如右下圖)。





左上圖為兩個用 UART protocol 傳遞訊號的裝置,可以看到兩者有  $Tx \cdot Rx$  和 gnd 三個對外的接線,而彼此的輸出(Tx)會連接到對方的輸入(Rx)。

# **Question:**

# 為何沒訊號時,Tx 設定為高電位?


這樣的設計,最主要的原因是為了方便檢測損壞的線路或發射器,因為如果將Idle設計成低電位,雖然能降低功耗,但是這卻會使得檢查通訊裝置之間是否有損壞更加困難,因此設計為高電位,即可確認裝置是處於Idle狀態,還是損壞狀態。

# 為什麼不可以先接好電路,才燒 code 到 arduino?

由於 Arduino uno 中,pin 0 跟 pin 1 也是內部晶片在初始化時(燒錄 code 時)會用來接收要燒錄的資訊的所用的針腳,所以在傳輸程式的時候若把 pin 0 或 pin 1 接上線路,就會影響 Arduino 燒錄的運作,導致程式傳輸失敗。

### **Experiment 2: SPI protocol**

### 1. SPI frame waveform



2. Frame content (Fill the blank with 0 or 1)

	Bit7 (MSB)	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0 (LSB)
1 <sup>st</sup> frame	0	1	1	0	0	0	1	1
2 <sup>nd</sup> frame	0	1	1	0	1	0	0	0


3. The frequency of the SCK is equal to 131.5k Hz

# SPI protocol 介紹與電路圖分析:

SPI 序列週邊介面(Serial Peripheral Interface)以主從方式工作(master and slave),這種模式通常有一個主(master)設備和一個或多個從(slave)設備,需要至少4條連接線路,或是3根(單向傳輸時),分別是SDI(數據輸入)、SDO(數據輸出)、SCLK(時鐘)、CS(片選)。

- (1) SDI SerialData In, 串列數據輸入。
- (2) SDO SerialDataOut, 串列數據輸出。
- (3) SCLK Serial Clock,時鐘信號,由主設備產生。
- (4) CS Chip Select, 從晶片是否被主晶片選中的控制信號,由主設備控制。


由右方的線路圖可以看出,Master 的 CS 端口數量,必須與Slave 的數量一致,這是因為當 Master 的 SDI 和 SDO 接對接著多個 Slave 的 SDO 和 SDI,因此要透過每個 Slave 獨立對應到 Master 上的 CS 接腳之電位來決定這時候的 Master 是在與哪一個 Slave 進行訊號的溝通。



### **Question:**

# 請用一個 3-to-8 decoder, 設計只用 3 支 pin 產生 8 個 SS 訊號,控制 8 個從機的電路?

以下為簡易設計圖,其中當 Master 要呼叫第 1 個 Slave 時,只需要將 SS1~SS3 的訊號拉低,就會產生 000 的 bits 訊號,經由 Decoder 轉成 0 號,而當要呼叫第 2 個 Slave 時,只需要將 SS1 拉高,SS2 和 SS3 拉低,就會產生 001 的 bits 訊號,經由 Decoder 轉成 1 號,以此類推會有 000 001 010 011 100 101 110 111 八種組合,對應 1~8 號 Slave。




# 為什麼 IC2 的實驗不能跟 UART 或 SPI 一樣只使用一個 arduino 板?

這是由於 I2C 使用的 ACK 來進行 Slave 的定位與溝通,因此需要使用不同位置的裝置才可以使 ACK 訊號正常運作,不然都是自己的話可能會出現位置錯誤的問題。

### **Experiment 3: I2C protocol**

### 1. I2C frame waveform




2. Frame content (Fill the blank with 0 or 1)

	Address6	Address5	Address4	Address3	Address2	Address1	Address0	Read /Write	ACK
1 <sup>st</sup> frame	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Bit7 (MSB)	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0 (LSB)	ACK
2 <sup>nd</sup> frame	0	1	1	0	0	0	0	1	0
3 <sup>rd</sup> frame	0	1	1	0	1	1	1	0	0


3. The frequency of the SCL is equal to \_\_\_\_\_ Hz

若將 Slave 拔掉,可以看到在 ACK 訊號那邊就變成了高電位,代表 Master 沒有找到對應的 Slave,如下波形圖:




# I2C protocol 介紹與電路圖分析:

I2C(Inter-Integrated Circuit), 唸做 I-square-C,為 NXP(前身為飛利浦)開發的通訊協定,主要用來做為 IC 之間的通訊,其非常適合拿來設定 IC 初始值,或是 IC 之間的控制訊號傳輸,又由於 I2C 只用兩條線通訊 SDA(data)/SCL(clock),因此非常省空間,其架構圖如下左圖:




I2C 是Master/Slave架構

I2C 傳送資料也是透過序列式的傳輸,只需要兩條線,一個叫做 SDA 專門用來送資料,另一個叫做 SCL 是用來傳 clock,其資料格式如下圖,依序是由 start condition 所開始,然後開始傳資料,最後 stop condition 結束。所謂 start condition 就是這兩條線的某種狀態的組合可以拿來認定傳輸的開始。



本實驗介紹圖(如下)為 1 對 3 的簡易配置圖,因為 I2C Protocol 的 SDA 都是接在同一條線上,通過位置去區分不同的裝置,因此 slave 會去分辨 Master 所傳送的位置是不是指到自己的位置,如果是自己的位置就會去做回應,所以不需要因為 Slave 數量增加而增加 SC 腳位。



# **Question:**

# 為甚麼 I2C 接線要使用上拉電阻?

上拉電阻被用來確保信號線(SDA 和 SCL)在不被主設備或從設備主動拉低時,保持在一個已知的狀態,也幫助防止信號線因為受雜訊干擾而導致 floating。

# 可以將實驗的 PNP BJT 改成 NPN BJT 嗎?為什麼?

可以,因為在這個實驗中只是當開關使用,而不管是 npn 還是 pnp 都存在啟動電壓,因此都可以作為電壓相依的開關,但要值得注意的是 Vcc 與 Gnd 可能需要更改方向。

### **Experiment 4: 2-digit 7-segment display**


```
The sketch of your design: (copy from the Arduino IDE window and paste here)
int pin[8] = \{13,12,11,10,9,8,7,6\};
int left = 5;
int right = 4;
void setup()
  for(int i = 0; i < 8; i++)
  {
    pinMode(pin[i],OUTPUT);
  pinMode(left, OUTPUT);
  pinMode(right, OUTPUT);
  digitalWrite(left, HIGH);
  digitalWrite(right, HIGH);
}
void loop()
{
  display(true, 0);
  display(false, 9);
}
void display(bool digit, int num){
  if(degit){
    digitalWrite(left, HIGH);
    digitalWrite(right, LOW);
  shownum(num);
  }
  else{
    digitalWrite(left, LOW);
    digitalWrite(right, HIGH);
  shownum(num);
  }
  delay(1);;
```

```
void showSevenSeg(byte A, byte B, byte C, byte D, byte E, byte F, byte G, byte P)
{
  digitalWrite(pin[0], A);
  digitalWrite(pin[1], B);
  digitalWrite(pin[2], C);
  digitalWrite(pin[3], D);
  digitalWrite(pin[4], E);
  digitalWrite(pin[5], F);
  digitalWrite(pin[6], G);
  digitalWrite(pin[7], P);
}
void shownum(int num)
  switch(num)
  {
    case 0:
       showSevenSeg(0,0,0,0,0,0,1,1);
       delay(1);
       break;
    case 1:
       showSevenSeg(1,0,0,1,1,1,1,1);
         delay(1);
       break;
    case 2:
       showSevenSeg(0,0,1,0,0,1,0,1);
         delay(1);
       break;
    case 3:
       showSevenSeg(0,0,0,0,1,1,0,1);
         delay(1);
       break;
    case 4:
       showSevenSeg(1,0,0,1,1,0,0,1);
         delay(1);
       break;
    case 5:
       showSevenSeg(0,1,0,0,1,0,0,1);
         delay(1);
       break;
    case 6:
```

```
showSevenSeg(0,1,0,0,0,0,0,1);
       delay(1);
    break;
  case 7:
    showSevenSeg(0,0,0,1,1,1,1,1);
       delay(1);
    break;
  case 8:
    showSevenSeg(0,0,0,0,0,0,0,1);
       delay(1);
    break;
  case 9:
    showSevenSeg(0,0,0,0,1,0,0,1);
       delay(1);
    break;
  case 10:
    showSevenSeg(1,1,1,1,1,1,1,1);
       delay(1);
    break;
}
```

Take a photo of your display content.

}



## 電路分析:

實驗四的電路使用兩個七段顯示器,並且 Vcc 的訊號透過兩個 BJT 設計的開關來決定 on 或 off, 透過足夠快的切換閃爍,讓視覺上看起來是兩個數字同時在亮,也就是利用視覺暫留來達成好似一起亮起的情況。

# **Question:**

### 試寫出 void display(bool digit, int num) 的自訂函數?

```
void display(bool digit, int num){
  if(degit){
    digitalWrite(left, HIGH);
    digitalWrite(right, LOW);
  shownum(num);
  }
  else{
    digitalWrite(left, LOW);
    digitalWrite(right, HIGH);
  shownum(num);
  }
  delay(1);;
}
void shownum (bool digit, int num){
  switch(num)
    case 0:
       showSevenSeg(0,0,0,0,0,0,1,1);
       delay(1);
       break;
    case 1:
       showSevenSeg(1,0,0,1,1,1,1,1);
         delay(1);
       break;
    case 2:
       showSevenSeg(0,0,1,0,0,1,0,1);
         delay(1);
       break;
    case 3:
       showSevenSeg(0,0,0,0,1,1,0,1);
```

```
delay(1);
    break;
  case 4:
    showSevenSeg(1,0,0,1,1,0,0,1);
       delay(1);
    break;
  case 5:
    showSevenSeg(0,1,0,0,1,0,0,1);
       delay(1);
    break;
  case 6:
    showSevenSeg(0,1,0,0,0,0,0,1);
       delay(1);
    break;
  case 7:
    show Seven Seg (0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1);\\
       delay(1);
    break;
  case 8:
    showSevenSeg(0,0,0,0,0,0,0,1);
       delay(1);
    break;
  case 9:
    showSevenSeg(0,0,0,0,1,0,0,1);
       delay(1);
    break;
  case 10:
    showSevenSeg(1,1,1,1,1,1,1,1);
       delay(1);
    break;
}
```

}

## 實驗心得:

這次實驗介紹了三種通訊協議,之前在網路程式設計的時候也有接觸到相關的知識,而這次透過電路與示波器觀察的方式,實際將傳輸的訊號透過波形圖讀出,也讓我對數位訊號的傳遞更加了解,並且這次的助教介紹的非常用心,因此也讓我更快可以上手此次的實驗,總而言之,通訊示電機系的一個核心知識,因此我很高興可以在實驗課了解到這方面相關的知識。

## 實驗結論:

實驗一介紹的 UART 通訊協議,重點為其非同步的特性,因此需要設定好彼此的 bund rate 才可以正確傳遞訊號。

實驗二介紹的 SPI 通訊協議,重點為其同步且一對多的特性,但由於每多一個 Slave 都會是 Master 多一個 SC 接腳,因此不省空間。

實驗三介紹的 I2C 通訊協議,重點為其體積小(只需用到兩個接腳)且同步的特性,其使用 ACK 特性也完美的克服了 SPI 在一對多時面對的問題

實驗四使用 BJT 當作開關來控制 7 段顯示器,重點為 BJT 當作開關來使用,以及使用 function 簡化實驗所使用的 Arduino code。

# 參考資料:

### 實驗一:

中文百科。 (未知) UART。 檢自: https://www.newton.com.tw/wiki/UART (2024/03/31)

ROHDE&SCHWARZ. (Unknown) Understanding UART. retrieve from:

https://www.rohde-schwarz.com/us/products/test-and-measurement/essentials-test-equipment/digital-oscilloscopes/understanding-uart\_254524.html (2024/03/31)

#### 實驗二:

中文百科。 (未知) SPI。 檢自: <a href="https://www.newton.com.tw/wiki/SPI">https://www.newton.com.tw/wiki/SPI</a> (2024/03/31)

StrongPiLab. (2016/06/26) I2C-協定用法原理簡介-晶片溝通的橋樑。檢自:

https://www.strongpilab.com/i2c-introduction/ (2024/03/31)

#### 實驗三:

中文百科。 (未知) I2C 匯流排(I2C)。 檢自: https://www.newton.com.tw/wiki/I2C (2024/03/31)