平衡小车PID,就该这么调!!!

原创 张巧龙 大鱼机器人 2022-04-05 11:27

上一篇文章: 看完这篇文章, 还不会做平衡小车, 你来打我。

描述了平衡小车的制作过程,也开源了一部分设计资料。

在上篇文章留言中,有朋友说:



安排,必须安排!

1、PID

关于PID的概念,网上相关的帖子太多,在此不再赘述。

之前也有过几篇关于PID的文章:

再论PID, PID其实很简单。。。

PID算法搞不懂?看这篇文章就够了。

这次我们聊下关于平衡小车中的PID,

在平衡小车的PID中,分为三种PID,分别是直立环、速度环、转向环。

任何一个PID最终计算出来的都是电机PWM,都是需要赋值给电机的。

环环嵌套,得出电机的最终控制PWM。

2、直立环PID

在直立环中, PID的入口参数为: 平衡小车的姿态角和姿态角对应的角速度。

值得说明, MPU6050得出来的姿态角有三种: PITCH (俯仰角)、ROLL (翻滚角)、YAW (航向角)

一般来说,MPU6050都是平方且平行装在平衡小车上,总不会有人垂直装吧 學學學 如果平放且平行安装,那么直立环PID的入口参数为: Pitch或roll。

直立环中,有一个较为重要的概念,也就是机械中值。

通俗讲,小车在不接受任何外力或者电机作用,能够找到一个角度自我平衡。

如何理解这句话:

很简单,小车电机不转动,人的手扶着小车,小车总能找到一个角度,自我<mark>短期</mark>平衡。此时的角度就是<mark>机械中值。</mark>

直接看代码:

```
2 函数功能: 直立PD控制
3 入口参数:角度、机械平衡角度(机械中值)、角速度
4 返回 值:直立控制PWM
5 作
    者:公众号【大鱼机器人】
7 int balance_UP(float Angle,float Mechanical_balance,float Gyro)
8 {
   float Bias;//角度误差
  int balance;//直立环计算出来的电机控制pwm
   Bias=Angle-Mechanical balance;
  //===求出平衡的角度中值和机械相关
   balance=balance UP KP*Bias+balance UP KD*Gyro;
  //===计算平衡控制的电机PWM PD控制 kp是P系数 kd是D系数
  return balance;
16 }
```

从程序上看:

balance_UP_KP 为直立环的P,

balance UP KD 为 直立环的D。

如何确定P和D的大小和极性?

2.1 直立环 P 范围确定:

需要先确定PWM的范围,例如,定时器最大的PWM为7200,此时占空比为100%,电机应该是全速运行。

如果小车需要直立,摆幅,差不多就要≤10°。,如果超过此范围,小车抖动较为厉害根据直立环的程序:

```
1 balance=balance_UP_KP*Bias+balance_UP_KD*Gyro;
```

由于PWM最大是7200,角度在10°,反推可以得到:

直立环的P可选范围应该在0~700。

当然这只是个大致的范围,具体多少还需要进一步调试。

2.2 直立环 P 极性确定:

极性也就是符号,P到底是给正的,也是负的。

直接给kp正负值,然后观察现象:

正常出现的现象是负反馈,小车往那边倒,电机转动使得小车往要倒的方向去追。使得小车能够往反方向站起来!

如果出现正反馈,车往哪边倒,电机转动使得小车快速倒下。这种现象就是不对的。

2.3 直立环 P 大小确定:

慢慢试错,从小到大,响应慢慢加快也就是小车倒下后恢复直立的时间越来越短,直到小车出现大幅度的低频抖动!

此时的P可以确定。

2.4 直立环 D 极性确定:

D的极性较为好确定,设P为0,D给正负值,分别去试,看效果。

当拿起小车进行旋转时,小车的轮子应该是小车旋转方向相同,**此时说明极性是对 的。**

如果小车的轮子转动和小车的转动方向不相同,说明此时极性是反的!

2.5 直立环 D 大小确定:

D的大小,需要联合P去调试,在P调好的基础上,加入D,从小到大慢慢去试,从程序PD可以看到,D对应的是角速度,由于角速度都是四位数以上的数值,所以可以从0.1开始试。

一直到小车出现高频的剧烈抖动。

需要说明的是,如果小车各方面机械机构都分布较为均匀,重量分布较好,重心较低,小车靠单纯的直立环能够暂稳。

但一般来说,没有谁的小车机械结构做的很好。

所以说,单纯靠直立环是无法将小车站稳的。需要再加入速度环。

单纯的直立环能使小车站稳 5s 就说明调的很好了!

3、速度环

速度环中,采用PI控制,积分控制和比例控制有一定的比例关系。

这里可以确定为200,别问为什么,没有为什么。问就是200!

速度环的入口参数,为小车的2个电机编码器数值,也就是测速!

没有小车速度的实时反馈, 谈何速度闭环。

看代码:

```
/**********************
2 入口参数: 电机编码器的值
3 返回 值:速度控制PWM
     者:公众号【大鱼机器人】
4 作
6 int velocity(int encoder_left,int encoder_right)
7 {
     static float Velocity, Encoder_Least, Encoder, Movement;
     static float Encoder_Integral;
    //=======速度PI控制器========//
    Encoder_Least =(Encoder_Left+Encoder_Right)-0;
     //===获取最新速度偏差==测量速度(左右编码器之和)-目标速度(此处为零)
    Encoder *= 0.7;
                       //===一阶低通滤波器
     Encoder += Encoder Least*0.3; //===一阶低通滤波器
    Encoder Integral +=Encoder; //===积分出位移 积分时间: 10ms
    if(Encoder_Integral>10000) Encoder_Integral=10000;
     //===积分限幅
     if(Encoder_Integral<-10000) Encoder_Integral=-10000;</pre>
```

```
//===积分限幅

Velocity=Encoder*velocity_KP+Encoder_Integral*velocity_KI;

//==速度控制

if(pitch<-40||pitch>40) Encoder_Integral=0;

//===电机关闭后清除积分

return Velocity;
```

3.1 速度环 P 范围确定:

同样的,和直立环P的大小范围确定一样,我们需要得到电机编码器的最大值和PWM的最大值的关系!

从程序中可以看到,我们应该比较的是,2个电机的速度偏差和pwm的关系。

比如:用STM32定时器的正交解码模式对电机进行测速,10ms一次。

小车电机满速旋转时,左右两个电机,编码器相加可达160。

假设速度偏差(实际测量值与理想值)达到50%时满转。

那么有, 160/2=80, 7200/80=90, 也就说kp最大为90。

(注意,这里只是在假设50%的前提下).

90只是一个参考值,具体多少,还是需要根据,实际测试的效果。

3.2 速度环 P 极性确定:

确定P的极性,需要关闭前文的直立环,也就是说整个系统的控制参数只能有速度环的P。

单单靠直立环控制小车,小车能短暂直立,但会出现往前走或往后走,然后倒下,那么速度环就是用来抑制此现象的出现。

从上文程序中可以看到:

```
1 Encoder_Least =(Encoder_Left+Encoder_Right)-0;
2 //==获取最新速度偏差==测量速度(左右编码器之和)-目标速度(此处为零)
```

这句程序的意思就是,获取最新速度偏差,控制小车目标速度为0。

直立环中控制小车不倒下是用来控制小车的角度,所以直立环的机械中值是:角度 速度环控制小车不倒下是用来控制小车的速度,所以速度环的"中值"就是:速度为0 应该不难理解! 那么如何抑制小车速度为0呢?

既然我们可以知道小车的当前速度,只要速度环的P为正反馈即可,意思就是假如向前倒,那么小车就要以更快的速度向前冲,保持直立。

同样的,屏蔽前文的直立环,分别给速度环P正负值,看现象。

正反馈的现象为:

当旋转其中一个轮子,两个轮子往相同方向旋转,到速度最大值。此时应该为正反馈。此时的现象说明,**速度环的P极性是对的!**

如果出现旋转其中一个轮子,另外一个轮子往反方向转动,让偏差趋向于零。这就是负反馈,**此时说明P极性错误!**

3.3 速度环 P 大小确定:

确定P极性和大小之后,由于P和I有比例关系且P为I的200倍!P和I的大小可以一同调试,可以将P和I慢慢从小到大的参数去试,观看小车效果。

如果出现以下效果:

- 1、小车放在地上,慢慢的,随着时间越来越长,小车会来回晃荡,此时可以认为P和 I的参数过小。
- 2、小车放在地上,用手去推,如果小车无法回到初始位置,一直来回晃荡,来回晃荡的时候,车身出现较为大的倾斜,此时可以认为P和I的参数过大。如果车身没有出现较大的倾斜,只是小车来回晃荡,此时可以认为P和I的参数过小。

关于速度环的初步调试,大致就讲到这里,这种试错的方法是较为愚钝的,但却是较为方便且简单的一种方法。

可以帮助大家很快速的调试站立好小车。

4、转向环

关于转向环,其实没什么好讲的,很多种转弯方式,P控制,固定电机pwm差速控制,唯一牵扯到的就是转向环可以矫正小车走直线的问题,这个可以单独拉出来进行聊聊。在这里不再聊了。

最后,我给大家准备了一个简易版的小车直立程序,只有直立环和速度环。

关注公众号【大鱼机器人】后台回复关键词【平衡小车】即可获取!

资料包中也有参考电路,就是封面图的掌上mini小车!比可乐还要小~

名称 个	廖 改日期	类型	大小
CORE	2017/10/2 18:37	文件夹	
HARDWARE	2017/10/2 18:37	文件夹	
OBJ 2	2020/3/27 15:44	文件夹	
STM32F10x_FWLib	2017/10/2 18:37	文件夹	
SYSTEM	2017/10/2 18:37	文件夹	
USER	2020/3/27 15:44	文件夹	
■ 清除临时文件	2011/5/9 19:17	Windows 批处理	1 KB
3, OLED显示屏资料 4, MPU6050资料 5, 电机相关资料 6, 蓝牙资料	2017/9/30 2017/9/30 2017/9/30 2017/9/30	18:21 文件夹 18:10 文件夹 18:10 文件夹	
7, MDK5 (开发环境) 8, PID参考资料 9, STM32参考资料	2017/10/10 2017/9/7 1 2017/9/12	3:29 文件夹	
10, 软件与驱动 11, 电脑上位机以及手机APP	2017/9/13	0:29 文件夹	
12,快速DIY平衡车教程(待更,请) 1:00 文件夹	
pin Bliz平衡车上电测试教程	2017/9/27		PDF 文件 2,475 KE
V2.0版本资料更新说明	2017/10/10)13:15 文本文	档 1 KE

-END-

往期推荐:点击图片即可跳转阅读



这篇文章后,不要再问怎么做一台智能车了



*看完这篇*文章,还不知道怎么学单片机,来打我!





*看完这篇*文章,还不会做平衡小车,你来打我。

若觉得文章不错,**转发分享**,也是我们继续更新的动力。

5T资源大放送!包括但不限于: C/C++, Linux, Python, Java, PHP, 人工智能, PCB、FPGA、DSP、labview、单片机、等等!

在公众号内回复「更多资源」,即可免费获取,期待你的关注~

一个试着将硬件与软件相结合的公众号

给作品以身形 再用代码赋其灵魂 软硬结合 无所不能





长按识别图中

二维码关注

喜欢此内容的人还喜欢

嵌入式硬件工程师的崩溃日常~~~

大鱼机器人

第五一还有。 休 滚 出中

看完震撼了! 一位复旦毕业电子工程师的8年履历!

大鱼机器人



商汤牛逼!彻底爆了。。。

大鱼机器人

