

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Sistemas de memória

Conteúdos

- Memória:
 - Classificação
 - Terminologia
 - Hierarquia
 - RAM
 - ROM
 - Cache
 - Externa

Classificação da Memória

- Podemos classificar a memória quanto:
 - Localização
 - Volatilidade
 - Apagável/Não apagável

Memória: Localização

- Interna
 - Diretamente acessível pelo processador
 - Registos do processador
 - Memória principal
 - Memória interna da unidade de controlo do processador
- Externa
 - Acessível ao processador através de controladores I/O
 - Disco rígido
 - Dispositivos de armazenamento periféricos

Memória: Volatilidade

- Volátil
 - A informação perde-se ao desligar a corrente elétrica
 - Memória principal, registos e memória cache
- □ Não volátil
 - A informação mantém-se até ser alterada deliberadamente
 - Nenhuma energia é requerida para manter os dados armazenados
 - Discos rígidos, dispositivos externos

Memória: Apagável / Não Apagável

- Apagável
 - Conteúdo deste tipo de memórias pode ser alterado sem que se destrua a unidade
 - Memórias RAM
- Não apagável
 - O conteúdo deste tipo de memórias não pode ser alterado a menos que se destrua a unidade
 - Memórias ROM

Memória: Terminologia

□ Taxa de transferência

- □ Tempo de acesso
- □ Tempo de ciclo
- Método de acesso

Memória: Terminologia

□ Taxa de transferência:

 Velocidade (taxa) a que os dados são transferidos de ou para a memória

Tempo de acesso:

Tempo para aceder a uma posição de memória

□ Tempo de ciclo:

 Tempo de acesso, mais tempo necessário até que um segundo endereço possa ser acedido

Método de acesso:

Forma como o conteúdo da memória é acedido

Memória: Taxa de transferência

- Velocidade a que os dados são transferidos de ou para a memória
- A taxa de transferência é diferente consoante o tipo de acesso da memória (aleatório ou não aleatório)
- Numa memória de acesso aleatório
 - □ T=1/tempo de ciclo
 - Tempo de ciclo tempo de acesso, mais o tempo necessário até que um segundo endereço de memória possa ser acedido
- Numa memória de acesso não aleatório:
 - \square TN=TA+(N/R)
 - TN tempo médio para ler N bits
 - TA tempo médio de acesso
 - N número de bits
 - R taxa de transferência em bits/seg

Memória: Tempo de acesso

- Tempo para aceder a uma posição de memória
- O tempo de acesso é diferente consoante o tipo de acesso da memória (aleatório ou não aleatório)
- Numa memória de acesso aleatório o tempo de acesso é o tempo entre a apresentação do endereço e a obtenção dos dados
- Numa memória de acesso não aleatório o tempo de acesso é dado pelo tempo gasto para posicionar o mecanismo de leitura-escrita na posição desejada mais o tempo necessário até que se possa realizar um próximo acesso

Memória: Métodos de acesso

- Sequencial
- □ Direto

Aleatório

Associativo

Memória: Método de acesso sequencial

- Os dados são organizados em unidades chamadas registos e não têm um endereço único
- Para além dos dados são também armazenadas informações de endereçamento
- É utilizado um mecanismo partilhado de leitura e escrita, que a cada operação, é movido da posição atual para a posição desejada
- O tempo de acesso depende da localização dos dados e da localização em que se encontrava antes
- Exemplo: unidade de tape

Memória: Método de acesso direto

- Cada bloco ou registo tem um endereço único baseado na sua localização física
- É utilizado um mecanismo partilhado de leitura e escrita
- O acesso é feito saltando para um local na vizinhança do registo pretendido e depois a partir daí é feito sequencialmente até à posição desejada
- O tempo de acesso depende da localização pretendida e da localização anterior
- Exemplo: discos magnéticos

Memória: Método de acesso aleatório

- Cada posição de memória possui um mecanismo de endereçamento único
- Qualquer posição é selecionada aleatoriamente
- O tempo de acesso é independente da localização e do acesso anterior
- Exemplo: memória RAM


Memória: Método de acesso associativo

- A informação é acedida com base no conteúdo da memória e não no seu endereço
- Verifica a existência de um padrão da memória
- O tempo de acesso é independente da localização e do acesso anterior
- Todas as localizações são verificadas em paralelo muito rápido para memórias com grande capacidade
- Exemplo: memória cache

Memória: Hierarquia

- A memória está organizada segundo uma hierarquia e não num único componente ou tecnologia de memória
- O custo por bit diminui
- A capacidade aumenta
- O tempo de acesso aumenta
- A frequência de acesso à memória pelo processador diminui (chave de sucesso da hierarquia)


Computer Memory Hierarchy



Memória: Hierarquia

- A chave do sucesso da hierarquia da memória advém do facto do número de acessos diminuir de cima para baixo na pirâmide hierárquica
- Aquilo que o processador precisa está nas memórias mais próximas de si
- Isto deve-se a um princípio chamado de Localidade de Referência


Computer Memory Hierarchy



Memória: Hierarquia

- Durante a execução de um programa, as referências de memória tendem a estar juntas
- Deste modo é possível organizar os dados por forma a que a percentagem de acessos de um certo nível seja bem menor que o nível imediatamente superior
- Um conjunto de dados mais usados a cada instante é passado para o nível superior
- De tempos a tempos esse conjunto é substituído por outro
- A maioria dos acessos é feito à memória de nível 1

Computer Memory Hierarchy



 A memória RAM é uma memória de acesso aleatório

□ DRAM

□ SRAM

- □ DRAM − Dynamic RAM
 - Vantagens:
 - Barata
 - Baixo consumo elétrico
 - Alta densidade (pequenas)
 - Desvantagens:
 - Necessita de atualização (perde corrente)
 - Lenta

- □ SRAM Static RAM
 - Vantagens:
 - Rápida
 - Não necessita de atualização
 - Desvantagens:
 - Cara
 - Consome mais energia (aquece mais)
 - Baixa densidade (ocupa mais espaço)

- □ A memória ROM é uma memória apenas de leitura
- Permite o armazenamento permanente de dados, o qual n\u00e3o pode ser alterado
- PROM
- EPROM
- EEPROM

- □ PROM Programmable ROM
 - Memória apenas de leitura
 - Não volátil
 - Os dados apenas podem ser gravados uma vez
 - A gravação é efetuada depois do fabrico da pastilha
 - Precisa de equipamento especial para a sua programação

- □ EPROM Erasable Programmable ROM
 - Memórias principalmente de leitura
 - Apagada por exposição a radiações ultravioleta
 - Os dados podem ser lidos e gravados eletricamente
 - Antes de qualquer operação de gravação todos os dados têm de ser apagados


- □ EEPROM Electrically Erasable Programmable ROM
 - Demora muito mais tempo a fazer uma escrita do que uma leitura
 - Novos dados podem ser gravados sem que seja necessário apagar todo o seu conteúdo
 - Toda a memória é apagada eletricamente
 - É possível apagar blocos da memória e não a memória toda

Memória: Erros


- Erro grave
 - Defeito permanente: a célula de memória não é capaz de armazenar os dados com segurança podendo permanecer sempre com o valor lógico 0 ou 1 ou variar aleatoriamente entre os valores lógicos 0 e 1
 - Podem ser causadas por defeito de fabrico ou uso excessivo
- Erro moderado
 - Evento aleatório não destrutivo
 - Altera o conteúdo de uma célula de memória sem danificar a memória
 - Podem ser causados por problemas de fornecimento de energia ou pela presença de partículas alfa (resíduos radioativos)

Memória: Deteção e Correção de erros


- Quando um dado (M) é armazenado na memória é feito um cálculo
 (f) envolvendo esse dado para a produção de um código (K)
- \square Dado armazenado = M + K
- Quando a palavra armazenada é lida é gerado um novo código
 (K) que é comparado com o valor K anterior




- A memória cache é uma memoria mais pequena mas mais rápida que a memória principal
- A memória cache situa-se entre o processador e a memória principal




- □ O CPU pede o conteúdo de uma posição de memória
- Em primeiro é verificado se a memória cache contém esses dados
 - Em caso afirmativo, os dados são obtidos diretamente da memória cache sem necessidade de aceder à memória principal
 - Caso contrário, um bloco de dados da memória principal, é copiado para a memória cache e posteriormente a entrega dos dados é feita da cache para o CPU



- (a) Memória cache
 - C linhas com K palavras
 - \Box C = K palavras + TAG
 - Bloco = K palavras



- (b) Memória principal
 - 2ⁿ palavras endereçáveis cada qual com um endereço distinto de n bits
 - Para fins de mapeamento na memória cache a memória principal é constituída por um determinado número de blocos de tamanho fixo, cada qual com K palavras
 - Arr N° de blocos = $2^n/K$



- Quando se projeta uma memória cache devemos ter em conta:
 - Tamanho
 - Mapeamento
 - Algoritmo de substituição
 - Política de escrita
 - Tamanho do bloco
 - Número de memórias cache


- Tamanho da memória cache:
 - Deve ser suficientemente pequeno, para que o custo total médio por bit seja próximo do custo da memória principal
 - Deve ser suficientemente grande, para que o tempo médio de acesso à memória principal seja próximo do tempo de acesso da memória cache
 - Atenção porque quanto maior for a cache, maior o número de portas lógicas envolvidas, o que implica que mais lenta se torna a memória cache

- Mapeamento da memória cache:
 - O mapeamento da memória cache é a forma como se copiam blocos da memória principal para a memória cache
 - Para que seja possível copiar blocos da memória principal para a memória cache são necessários dois algoritmos:
 - Algoritmo para mapear os blocos da memória principal em linhas da memória cache
 - Algoritmo para determinar em que linha da memória cache o bloco da memória principal vai ficar
 - Tipos de mapeamento:
 - Mapeamento direto (Direct Mapping)
 - Mapeamento associativo (Associative Mapping)
 - Mapeamento associativo por conjuntos (Set Associative Mapping)

Projeto

- Mapeamento direto
 - Cada bloco da memória principal é mapeado numa única linha da cache
- Mapeamento associativo
 - Um bloco da memória principal pode ser mapeado em qualquer linha da cache
- Mapeamento associativo por conjuntos
 - Um bloco da memória principal é mapeado em qualquer linha de um determinado conjunto

- Mapeamento direto
 - Simples
 - Menos dispendioso
 - Localização fixa para um dado bloco
 - Cada bloco da memória principal é mapeado apenas para uma linha de cache



- Mapeamento associativo
 - Evita as desvantagens do mapeamento direto uma vez que cada bloco da memória principal pode ser escrito em qualquer linha da memória cache
 - Permite o uso de algoritmos de substituição para maximizar a taxa de acertos
 - Apresenta como desvantagem a complexidade do conjunto de circuitos necessários para a comparação de todos os blocos existentes em simultâneo

 O mapeamento associativo por conjuntos combina as vantagens dos dois métodos anteriores e minimiza as suas desvantagens.

- Algoritmos de substituição
 - Quando um novo bloco é trazido da memória principal para a memória cache, é necessário substituir um dos blocos existentes na memória cache
 - No mapeamento direto cada bloco como cada bloco é mapeado numa determinada linha então automaticamente sabemos sempre qual o bloco a ser substituído
 - No mapeamento associativo ou mapeamento associativo por conjuntos é necessário a utilização de um algoritmo de substituição:
 - LRU (least recently used): o bloco a ser substituído é o bloco que não é usado à mais tempo
 - **FIFO** (*first-in-First-out*): o bloco a ser substituído é o bloco que está na cache á mais tempo
 - **LFU** (least frequently used): o bloco a ser substituído é o bloco que menos vezes foi utilizado
 - Substituição aleatória

- Políticas de atualização
 - Antes que um bloco residente na memória cache possa ser substituído por outro é necessário verificar se ele foi alterado na memória cache
 - Se o bloco na memória cache não foi alterado então o bloco pode ser substituído
 - Se o bloco na memória cache foi alterado então é preciso copiá-lo para a memória principal antes de ser substituído:
 - Escrita direta (write trough):
 - Todas as operações de escrita são feitas tanto na memória cache como na memória principal
 - Tem como desvantagem o tráfego gerado
 - Escrita de volta (write back):
 - Apenas a memória cache é atualizada
 - Quando é feita a atualização é atribuído o valor 1 a um bit de atualização para quando for preciso substituir o bloco sabermos que é necessário copiá-lo para a memória principal
 - Tem como desvantagem existir apenas um local onde a informação atualizada está armazenada


- □ Tamanho do bloco
 - Pelo princípio da localidade de referência o facto das palavras serem trazidas em blocos aumenta a taxa de acerto
 - No entanto se o tamanho do bloco for muito grande a taxa de acerto tende a diminuir porque cada palavra adicional está mais distante da palavra usada, logo, pelo princípio da localidade de referência, é mais improvável que seja utilizada

- Número de memórias cache
 - Vantagens da utilização de uma única memória cache:
 - A taxa de acerto é maior
 - Apenas uma memória cache precisa de ser projetada e implementada
 - Atualmente usam-se memórias cache separadas para instruções e dados:
 - Elimina a disputa por acesso à memória principal entre o processador e a unidade de execução
 - Particularmente útil em processadores escaláveis, que antecipam a execução de instruções


- Disco magnético
- Memória ótica
 - □ CD-ROM; CDR; CDRW; DVD;
- □ Fita magnética
- □ Etc...

- O disco magnético é um disco de metal ou plástico,
 coberto com um material que pode ser magnetizado
- Os dados são gravados e posteriormente lidos do disco através de uma bobine condutora denominada cabeça de leitura/escrita, à qual são aplicados impulsos de corrente elétrica
- A cabeça de leitura/escrita permanece fixa e o disco gira


- O disco magnético é constituído por:
 - Anéis concêntricos ou pistas ou trilhas
 - Cada pista tem a mesma largura da cabeça de leitura/escrita
 - Pistas adjacentes são separadas por espaços por forma a diminuir a taxa de erros por falta de alinhamento da cabeça de leitura/escrita ou devido a interferências eletromagnéticas




- O disco magnético é constituído por:
 - ...
 - Cada pista tem o mesmo número de bits
 - Os dados são transferidos em blocos e armazenados em setores
 - Os setores adjacentes são separados por espaços



- Para poder aceder á informação de um disco magnético é necessário identificar o início de uma pista e de um setor
- A identificação de uma pista e de um setor tem a ver com a formatação do disco:
 - Esta informação não está disponível ao utilizador
 - É a formatação do disco magnético que marca as pistas e os setores



- Cada pista tem N sectores
- Cada setor tem vários bytes
 - No exemplo da figura cada setor tem 600 bytes (17+7+41+515+20)



No exemplo da figura:

- Existem 512 bytes de dados
- O campo ID (identificador do setor) é constituído por vários bits: Sync (início do campo), Pista (identificador da pista), N° da cabeça de leitura/escrita (quando existem várias cabeças de leitura/escrita) e CRC (bytes de correção de erros)

- Podemos classificar um disco magnético quanto:
 - Cabeça de leitura/escrita fixa ou móvel
 - Removível ou fixo
 - Um só lado ou com dois lados (mais comum)
 - Um só prato ou múltiplos pratos
 - Mecanismo de leitura/escrita

- □ Cabeça de leitura/escrita fixa ou móvel
 - Cabeça de leitura/escrita fixa
 - Uma cabeça de leitura/escrita por pista
 - Cabeças montadas num braço fixo
 - Cabeça de leitura/escrita móvel
 - Uma cabeça de leitura/escrita
 - Montadas num braço que pode ser estendido ou retraído

- Removível ou fixo
 - Disco removível
 - Pode ser retirado da drive e substituído por outro disco
 - Permite uma capacidade de armazenamento ilimitada
 - Facilidade na transferência de dados entre sistemas
 - Disco não removível
 - Permanentemente montado na drive

Um só lado ou com dois lados

- Único lado
 - A cobertura magnetizável é aplicada apenas a um dos lados do prato
 - Sistemas mais baratos
- Duplo lado
 - A cobertura magnetizável é aplicada aos dois lados do prato
 - Sistemas mais caros

- Mecanismo de leitura escrita
 - Contacto físico (Disquetes)
 - Intervalo fixo
 - O intervalo existente refere-se à camada de ar existente entre a cabeça de leitura/escrita e o prato
 - Intervalo aerodinâmico (Winchester)
 - A cabeça de leitura/escrita repousa sobre a superfície do disco
 - Quando o disco gira as cabeças de leitura/escrita levantam-se ligeiramente acima da superfície do disco

- Terminologia dos discos magnéticos:
 - Tempo de procura (Seek Time)
 - Representa o tempo necessário para mover a cabeça de leitura/escrita para a pista correta
 - Latência rotacional
 - Representa o tempo gasto enquanto os dados não começam a passar debaixo da cabeça de leitura/escrita
 - Tempo de acesso
 - Representa a soma do Tempo de procura com a Latência rotacional
 - Tempo de transferência
 - Representa o tempo necessário para ler ou escrever os dados

- É possível agrupar um conjunto de discos independentes sem qualquer relação hierárquica entre eles por forma a construir sistemas de RAID
- Os sistemas RAID são constituídos por um conjunto de discos físicos que são vistos pelo sistema operativo como uma única unidade de disco lógica
- Nos sistemas RAID:
 - Os dados são distribuídos pelas várias unidades de disco físicas do agrupamento (Disk Striping)
 - O restante espaço é utilizado para armazenar informação de paridade, que é utilizada, se necessário para recuperar os dados