


RISC-V 生态开发板硬件手册

V1. 0





目录

一、简介	1 -
二、硬件功能模块描述	
2.1 时钟	
2.2 电源	
2.3 指示与用户 LED	
2.4 复位与用户按键	
三、 扩展接口和跳线	7 -
3.1 Arduino 兼容的扩展接口	7 -
3.2 跳线	10 -
四、参考文档	11 -



一、简介

RISC-V 生态开发板是一款基于 CM32M433R MCU 的 RISC-V 开发板,提供板载仿真器。使用 USB 与外部电源供电的接口,应对不同的电流需求。提供 3 个指示灯、3 个用户按键以及 RESET 按键、多路 UART、IIC 及 SPI 等扩展接口等资源。




图 1-1 CM32M433R-START 开发板示意图

RISC-V 生态开发板及功能简介:

- 微控制器: CM32M433R
 - 内核: 32 位 RICS-V N308
 - 主频: 144MHz



- 内存: 512KB FLASH, 144KB SRAM
- 工作电压: 1.8~3.6V
- 外设资源:

定时器 (4 个通用定时器, 2 个高级定时器, 2 个基本定时器) SPI*3, IIS*2, QSPI*1, IIC*4, USART*3, UART*4, CAN*2

- 供电方式: 5V USB 或者 5V 外部直流电源
- 尺寸: 10.1 * 5.3 cm
- 外设及接口:
 - ① MICRO USB TYPE-B 接口:下载、调试、供电
 - ② 标准单排 2.54mm 排母接口: Arduino 兼容接口
 - ③ 按键:复位按键*1,用户按键*3
 - ④ LED: 用户 LED*3



二、硬件功能模块描述




图 2-1 CM32M433R-START 开发板系统框图

2.1 时钟

开发板提供了两个 2 外部时钟源。一个 8MHz 无源晶振(Y3)作为 CM32M433R MCU 芯片的时钟源,经 MCU 片内 PLL 倍频可产生高达 144MHz 的系统时钟。另一个 32. 768kHz 的无源晶振(Y2)为 MCU 的实时时钟电 路提供低功耗精准的时钟基准。此外,用户也可以不使用外部时钟源,而只使用 MCU 内部的时钟源。






图 2-2 时钟电路

2.2 电源

RISC-V 生态开发板上 CM32M433R MCU 芯片使用单路 3.3V 电源供电,板载电源稳压电路如下图所示。




图 2-3 板载 3.3V 电源

2.3 指示与用户 LED

板载红色 LED1 指示板载 LDO 电源稳压工作正常,开发板有电源输入;



板载红色 LED6 / 绿色 LED7 / 蓝色 LED8 为用户可控的 LED,可供应用程序作为指示信息使用。





图 2-4 用户 LED

2.4 复位与用户按键

RISC-V 生态开发板提供了一个复位按键和三个用户按键,电路如下图 所示。注意用户按键有外部上拉,按下时为低电平。









图 2-5 复位与用户按键



三、扩展接口和跳线


3.1 Arduino 兼容的扩展接口







1X10LC254






图 3-1 Arduino 兼容的扩展接口

扩展接口同 Arduino 物理接口相同,且引脚功能兼容,可直接连接 Arduino 接口的相关扩展板。下面分别列出了各个接口上的信号与 MCU 对应的引脚及功能说明。

序号	J13			J14		
万亏	网络名称	默认功能	其他功能	网络名称	默认功能	其他功能
1	NC	/	/	ADC1	PE7	/
2	IOREF 数字参考电平	粉字糸老由平	,	ADC2	PE8	UART5_TX,
		数寸多符电十	/			TIMER
3	RESET	复位	,	ADC3	PE9	UART5_RX,
3	5 NESEI 麦位	/			TIMER	
4	3V3	整板 3.3V 电源	/	ADC4	PE10	TIMER
5	5V	整板 5V 电源	1	ADC5	PE11	TIMER



6	GND1	GND	/	ADC6	PE12	TIMER
7	GND2	GND	/	ADC7	PE13	TIMER
8	VIN	5V 外部电源输入	/	ADC8	PE14	TIMER
118				J20(右侧)		
序号	网络名称	默认功能	其他功能	网络名称	默认功能	其他功能
1	110 601	PA9	UART1_TX,	COMP/PW	PB10	COMP5_IN
1	IIC_SCL		IIC_SCL4,TIMER	M1		M,TIMER
2	IIC CDV	C CDA DA10	UART1_RX,	COMP/	PA3	COMP5_INP,
	2 IIC_SDA PA10		IIC_SDA4,TIMER	PWM2		TIMER
3	AREF	模拟参考电平	/	PWM3	PD12	TIMER,ADC
4	GND	GND	/	PWM4	PB15	TIMER,ADC
5	SCK/PWM1	PC7	SPI2_SCK,TIMER	PWM5	PA8	TIMER
6	MISO/PWM 2	PC8	SPI2_MISO,TIME R	PWM6	PD13	TIMER,ADC
7	MOSI/PWM 3	PC9	SPI2_MOSI,TIME R	UART_TX	PC10	UART3_TX, UART4_TX
8	NSS/PWM4	PC6	SPI2_NSS,TIMER	UART_RX	PC11	UART3_RX, UART4_RX
9	PWM5	PC12	UART5_TX, TIMER			
10	PWM6	PA11	CAN1_RX, TIMER			

表 3-1 Arduino 兼容的扩展接口



3.2 跳线




图 3-2 跳线

RISC-V 生态开发板的跳线连接选项与功能如下表所示。

跳线	说明	默认	功能
	VIN		USB 供电与 5V 外部电源供电二选一,区别在于 J13
J25	V_5V	,	连接器中 5V 网络的对外驱动能力。USB 供电时,驱
	VUSB	√	动能力为 1A; 5V 外部电源供电时,驱动能力为 2A
10	VSYS_3.3V		MCU 电源,正常使用是连接跳线帽,测试 MCU 电
J8	VMCU_3.3V	√	流时,去掉跳线帽,可串接电流计
17	LINK_UART_RX	√	MCU的 LOG 信息可通过 LINK 芯片转发,最终由 USB
J7	MCU_UART_TX		口显示
ıc	LINK_UART_TX	√	
J6	MCU_UART_RX		
ır	LINK_IO		LINK 芯片对 MCU 复位的控制
J5	MCU_NRST		
J10	LINK_SPI_CSS	√	LINK 芯片对 MCU 的仿真、调试等功能的控制
	MCU_JTAG_TMS		
	LINK_SPI_SCK	√	



	MCU_JTAG_TCK		
	LINK_SPI_MISO	√	
	MCU_JTAG_TDO		
	LINK_SPI_MOSI	√	
	MCU_JTAG_TDI		
	HIGH_LEVEL	√	MCU 的 BOOT1 电平选择
J12	BOOT1		
	LOW_LEVEL		
	HIGH_LEVEL		MCU 的 BOOTO 电平选择
J11	воото	√	
	LOW_LEVEL		

表 3-2 跳线

四、参考文档

● CM32M433R 数据手册