Intro til Model-Based Design i Simulink SEES Workshop

11. november 2020

Det følgende dokument udgør vejledningen til SEES' workshop i Model-Based Design, november 2020. Da workshoppen er rettet mod et bredt spænd af forhåndskendskab til MATLAB/Simulink, indeholder hver delopgave en hoveddel, der er tiltænkt alle, samt en valgfri opgave til de, der anløber workshoppen med et væsentligt forhåndskendskab til Simulink.

En eksemplarisk løsning kan clones fra https://github.com/CMJensen3141/SimulinkWorkshop.

1 Byg et Simulink Library

I denne workshops første opgave skal I bygge et Simulink Library, der indeholder en PID-controller givet på nedenstående-form:

$$u = K_p \cdot e + K_i \int e \ dt + K_d \frac{de}{dt}, \ u_{min} \le u \le u_{max}$$
 (1)

Her er u kontrolsignalet fra controlleren (jeres output), der skal befinde sig mellem u_{min} og u_{max} , mens e er forskellen på den angivne reference og det egentlige feedback. Grænserne bør kunne indstilles fra librariets interface¹.

Valgfri opgave: Udbyg jeres PID-controller med bumpless reference, dvs. en begrænsning på hastigheden, hvormed referencen kan ændre sig. Denne funktionalitet skal gerne kunne slås til og fra på librariets interface.

2 Lav en Test Harness

I skal nu lave en Test Harness til jeres library. Husk, at en Test Harness kun kan knyttes til en Simulink model-instans, ikke direkte til et library. I anbefales at samle både input og output i en Test Sequence og gemme Harnessen eksternt, men dette er ikke obligatorisk. Når I har lavet jeres harness, skal I implementere en test af u_{min} og u_{max} .

Valgfri opgave: Implementer en test af jeres bumpless reference. I må *ikke* teste den hele tiden², da det kun giver mening at tjekke om referencen er bumpless, når funktionaliteten er slået til.

¹Hint: Her er "Saturation Dynamic"en nyttig blok.

²Hint: Find ud af hvordan man laver en "when decomposition".

3 Integrer jeres Test Harness i Test Manager

I skal nu lave en fil i Simulink Test Manager, der kører jeres tests fra den foregående opgave. Lav først en ny Test File, derefter en Test Suite, og inkluder endeligt jeres test fra opgave 2 som en Test Case deri.

4 Lav et parameter-sweep

Endeligt skal I lave et parameter-sweep, hvor I skruer på K_i og holder resten af controllerens parametre faste. I skal derfor lave en ny Test Harness - denne gang anbefales det at I bruger en Signal Editor-blok - og finde ud af at lave flere testscenarier i denne. Find derefter ud af, hvordan man får Simulink Test til at sweepe over alle testscenarier i Signal Editoren.

Valgfri opgave: Find ud af hvordan man optager en baseline-måling, og prøv at få Simulink test til at holde jeres parameter-sweep op mod baselinen. Er der nogle udfordringer med denne type test, som man bør have i baghovedet?

5 Fin

Er I blevet færdige med alt det ovenstående før tid, kan I prøve at autogenerere testdokumentation via Simulink Test. Leg gerne med de forskellige mulige indstillinger og diskutér. Når I også dette, opfordrer vi til fri leg!