
# 德林杰 (重制版) 皮筋枪玩具组装说明

设计制作:无明业火\_BLAZERS

### 关于作品的几点说明

1. 目前这款德林杰是参照网络作品, 经过自己重新 建模、动态模拟、外观优化等多个过程进行了彻底 重制, 我很少做这类型, 起因是朋友托我给小孩做 一把皮筋枪玩具, 我觉得这把适合, 结构简单, 外 观漂亮, 把玩性高。我其他作品都不是给小朋友玩 的(无奈摊手)。



- 2. 此文章只说明组装步骤,不包含打印文件技巧,我只保证所有模型文件准确无误。
- 3.模型文件我会在百度网盘上共享,但不是全部,其中的滑块 block 零件我会收费 5元,了解我的朋友应该知道,如果为赚钱,我其他作品的源文件甚至成品,比这把值钱多了,这次只是一种尝试,规避一下白嫖党。
- 4. 所有的付出都应该值得尊重,希望你不要用它转售牟利,这样真的会打击很多像我一样作者的信心,这次算是一种激励,也许一杯咖啡,或许一盒口香糖,都是让我知道,你们喜欢我的作品,也希望我为你带来更多有趣的作品。
- 5. 相关的二维码都放在下面: 然后加我, 我会告诉你 block 文件的解压密码, 还有额外赠送的小惊喜!!





#### 6.源文件及组装说明百度网盘地址:

链接: https://pan.baidu.com/s/1eVrnyv78x3458qBJLiD-pA

提取码: y170 或微信扫描链接二维码见下:

二维码:



7.如果想查看我更多好玩的作品,请移步 A 站: <a href="https://www.acfun.cn/">https://www.acfun.cn/</a> 搜索 UP 主:**无明业火 BLAZERS**,感谢支持,正片马上开始。

### 一、 材料及工具准备:

1、标准件清单:

沉头螺钉 M2X10 6 件;
沉头螺钉 M2X8 10 件;
定位销轴Φ2X16 1 件;
扳机转轴Φ3X18 1 件;
星轮主轴Φ3X25 1 件;

账本对锁螺钉 D4X28 1件; (子母钉)


弹簧: Φ5X30 1件(按压圆珠笔中的弹簧也可)

提示: 1) 以上标准件按照单价 X 数量来说, 5 元已经足够, 但是 T 宝一般店家都是 9 元包邮, 所以……


2)额外提示,关于沉头,单轮逼格: 内梅花>内六角>十字;

2、对应工具(略)

#### 二、正片开始




# 1. 主体 (中+右) 组装:




# 说明:

- 1.所有螺钉不要一次拧紧,保证所有元件定位准确后,再拧紧;
- 2.蓝色沉头螺钉: M2X10; 黄色沉头螺钉: M2X8;
- 3.一定要按照要求规格组装螺钉,否则可能会出现定位错误和运动干涉;




### 3、滑块安装:



- 1. 将滑块 block 放置于图示位置, 并安装弹簧, 测试滑块运动正常;
- 2. 将定位销Φ2X16 组装于图示位置;

# 4、扳机组装: (可暂不进行,具体见说明)




说明

- 1. 此步也可暂不进行,待第5步主体左侧板安装完成后,将扳机由主体下方置入,侧向插入转轴完成安装;
- 2. 扳机组装时,确保图示圆弧与锁块中梯形缺口准确配合;



4.各部螺钉定位后,检查外形吻合正确后,再拧紧;


## 6、左盖板及星轮安装:



#### 说明:

- 1. 黄色螺钉: M2X8, 不要装错长度;
- 2. 先将星轮 hammer 与转轴单独组合(为防止轴向窜动,此处设计为紧连接,需注意,组装后需调整星轮,保证左右居中;)
- 3. 将星轮部件与左盖板安装到位, 注意星轮方向如图所示;
- 4. 螺栓定位后,测试转轮正常后再拧紧;
- 5. 此步完成后,测试所有功能;

### 7、手柄 grips 安装:



8、**大功告成!!!!** 给你自己点 100 个赞, 开始愉快玩耍吧!! (我自己觉得, 做一个说明书比画模型图还累, 真是痛苦.....)