

#### UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES AL HOCEIMA



### Cours de l'Electrocinétique

Présenté par: HADDAD ABDERRAHIM

Haddad.a@ucd.ac.ma

# Programme du cours Electrocinétique

#### Introduction

#### Chapitre 1: Généralités – Loi d'Ohm

- I- Courant électrique
- II-Vecteur densité de courant
- III-Intensité du courant électrique
- **IV-Potentiel et tension**
- V-Lois d'Ohm
  - VI-Loi d'Ohm microscopique
  - IV.2-Loi d'Ohm macroscopique

#### Chapitre 2: Théorèmes généraux de l'électrocinétique-Régime continu

- I-Éléments d'un circuit électrique
  - I.1- Circuit électrique
  - I.2- Dipôle électrique
  - I.3-Générateur et récepteur
- II- Etude des circuits électriques
  - II.1- Définition
  - II.2- Lois de Kirchhoff

# Programme du cours Electrocinétique

#### III- Méthodes d'analyse des circuits électriques

- III.1-Diviseur de tension
- III.2-Diviseur de courant
- III.3- Loi de pouillet
- III.4-Méthode de superposition
- III.5-Théorème de Thévenin
- III.6-Théorème de Norton
- **III.7-Conversion Thévenin-Norton**
- III.8-Théorème de Millman
- III.9-Théorème de Kennelly

#### Chapitre 3: Étude des régimes transitoires des circuits

- I. Condensateur
  - I.1-Relation tension-intensité
  - I.2-Comportement du condensateur sous différents régimes
  - I.3-Énergie emmagasinée par le condensateur
  - I.4-Association de condensateur

### Programme du cours Electrocinétique

#### II. Bobine

- **II.1-Constitution et symbole**
- II.2-Relation tension-intensité
- II.3-Comportement de la bobine sous différents régimes
- II.4- Énergie emmagasinée par la bobine

#### **Chapitre 4: Régimes sinusoïdaux forcés**

- I- Notation complexe en électrocinétique
- II-Circuit R,L,C série en régime sinusoïdal forcé
- **III- Construction de Fresnel**
- IV-Aspect énergétique

#### Introduction

L'électrocinétique est l'étude du mouvement d'ensemble des porteurs de charge dans un circuit que l'on appelle courant électrique. Les charges se déplacent sous l'effet d'un champ électrique extérieur.



André-Marie Ampère (1775–1836): est un mathématicien et physicien français. Son nom a été donné à l'unité internationale de l'intensité du courant électrique : l'ampère.



Georg Ohm (1789 - 1854): physicien allemand. Il a découvert en 1827 les lois fondamentales des courants électriques et introduit les notions de quantité d'électricité et de différence de potentiel.




James Prescott Joule (1818 -1889): physicien britannique. Il a également énoncé une relation entre le courant électrique traversant une résistance et la chaleur dissipée par celle-ci, appelée au XXème siècle la loi de Joule (1860).



Alessandro Volta (1745-1827): physicien italien. Il a inventé la pile électrique en 1800. L'unité de tension ou potentiel électrique porte son nom: volt

#### Introduction



James Watt (1736 - 1819): est un ingénieur écossais dont les améliorations sur la machine à vapeur furent une étape clé dans la révolution industrielle.



Gustav Robert Kirchhoff (1824 - 1887): Physicien allemand. Il a établi en 1845 deux lois qui fondent tous les calculs sur les circuits électriques.



Le théorème de Thévenin a été initialement découvert par le scientifique allemand *Hermann von Helmholtz* en 1853, puis publié en 1883 par l'ingénieur télégraphe français *Léon Charles Thévenin*.



Le théorème de Norton a été publié en 1926 par l'ingénieur américain en électricité des laboratoires Bell, *Edward Lawry Norton* (1898-1983).

## **Chapitre 1:**

Généralités – Loi d'Ohm

# I. Courant électrique

**Définition:** 

Courant électrique I = déplacement de charges, dans un milieu quelconque, sous l'action d'un champ électrique

I=f(t): le courant est dit temporaire

I=cte: le courant est dit permanant


Sens du courant:

Par convention, le sens du courant électrique est celui de déplacement des charges positives.


Dr. A. HADDAD

### II. Vecteur densité de courant

Soit : un volume (V) d'un conducteur de surface (S) traversé par un courant électrique l



La quantité de charge dQ qui traverse dS, pendant dt, est contenue dans le cylindre de base dS de longueur dl



On a:

Le volume dV du cylindre est:

$$dV = \overrightarrow{dS}.\overrightarrow{dl}$$

### II. Vecteur densité de courant

La charge mobile à l'intérieur du volume dV est:

$$dQ = \rho_m.dV = \rho_m.\overrightarrow{dl}.\overrightarrow{ds} = \rho_m.(\overrightarrow{v}.dt).\overrightarrow{ds} = (\rho_m.\overrightarrow{v}).dt.\overrightarrow{ds}$$

 $\rho_{\rm m}$ : densité volumique des charges mobiles

On pose:

$$\vec{j} = \rho_m \vec{v}$$


### II. Vecteur densité de courant

$$\vec{j} = \rho_m \vec{v}$$
 Vecteur densité de courant

#### Soient:

q: charge élémentaire

n: nombre de charge élémentaire par unité de volume



Unité  $(S.I): (A/m^2)$ 

# III. Intensité du courant électrique


On a:

$$dQ = \vec{j}.\vec{ds}.dt$$



$$dI = \frac{dQ}{dt} = \vec{j}.\vec{ds}$$


L'intensité du courant à travers une surface S = flux de j à travers cette surface



L'unité dans le S.I., elle s'exprime en ampère (A) : 1A = 1c / 1s

## IV. Différence de potentiel-tension électrique

le passage du courant électrique, entre deux points d'un circuit électrique n'est possible que si on applique une tension électrique




- > on note VA et VB les potentiels des points A et B par rapport à la masse (0V)
- $\succ U_{AB} = V_A V_B$  correspond à la différence de potentiel ou la tension électrique qui apparait entre les points A et B

### V. Loi d'Ohm

V.1. Loi d'Ohm microscopique V.2. Loi d'Ohm macroscopique

Conductivité électrique



coefficient de proportionnalité



La conductivité est une grandeur locale positive, dépendant uniquement des propriétés du matériau.

Conductivité électrique:

$$\vec{j}$$
=  $\gamma \vec{E}$ 

- Une telle loi implique que les lignes de champ électrostatique sont également des lignes de courant, indiquant donc le chemin pris par les charges électriques.

- comme  $\gamma$  est positif



le courant s'écoule dans la direction des potentiels décroissants.

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} ??$$

Prenons le cas simple d'une charge électrique q soumise à la force de Coulomb mais aussi à des collisions.

Collisions peuvent se décrire Force de frottement

La loi fondamentale de la dynamique s'écrit:

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = q \vec{E} - \frac{m}{\tau}\vec{v}$$

dont la solution en régime permanent :

$$\vec{v} = \frac{q\tau}{m} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{v} = \frac{q\tau}{m} \cdot \vec{E}$$

 $\tau$ : appelé temps de relaxation.

On définit le libre parcours moyen de la charge q comme

étant la distance parcourue entre deux collisions, telle que :

$$l=v\tau=\frac{q\tau^2}{m}.E$$

On en déduit :

$$\vec{j} = \rho \vec{v} = \frac{nq^2 \tau}{m} \vec{E}$$

Avec: 
$$v = \frac{q\tau}{m} \cdot \vec{E}$$

$$\rho = n q$$

où *n* est le nombre de charges par unité de volume.

La relation cherchée s'écrit :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

Avec:

$$\gamma = \frac{nq^2\tau}{m}$$

y: conductivité du conducteur

**ENSAH** 

#### > La mobilité des porteurs :

$$\vec{v} = \frac{q\tau}{m} \cdot \vec{E}$$

La mobilité  $\mu$  est définie par la relation :

$$\vec{v} = \mu \vec{E}$$

et comme:

$$\gamma = \frac{nq^2\tau}{m}$$

On a:

$$\mu = \frac{q \tau}{m} = \frac{\gamma}{nq} \implies \gamma = nq\mu$$

La mobilité est une grandeur algébrique, qui a le même signe que la charge q. Elle s'exprime en  $m^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$ .


### Résistance électrique:

Soit un conducteur AB, de section S, de longueur L

AB est parcouru par le courant I = cte

Le champ E est constant sur AB

$$C = V_A - V_B = \int_A^B \overrightarrow{E} . \overrightarrow{dl} = E.L$$



Or: 
$$I = \iint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{s} = \vec{j} \cdot \vec{S} = j.S$$
  $j = \frac{I}{S}$ 

$$j = \frac{I}{S}$$


$$j = \frac{I}{S}$$

$$E = \frac{j}{v} = \frac{I}{v \cdot S}$$

Ce qui entraîne :

$$V_{A} - V_{B} = E.L = \frac{I.L}{\gamma.S}$$


En introduisant la résistance R du conducteur donnée par :



Représentation dans un circuit

longueur L et de section S

$$A \xrightarrow{I} B$$
 ou





γ


#### > Conventions de signes:

Si l'on adopte la convention récepteur, les flèches représentant la tension et le courant sont de sens opposés.

#### La loi d'Ohm s'écrit:







R est une grandeur positive, caractérisant le résistor linéaire ; c'est la résistance électrique du dipôle,

## V.2- Loi d'Ohm macroscopique

Rq : La loi d'Ohm peut s'écrire aussi :

$$I = G U_{A B}$$

**En posant** 


$$\mathbf{G} = \frac{1}{\mathbf{R}}$$

- G est la conductance du résistor
- ${\bf G}$  s'exprime en siemens (S)
- R s'exprime en ohms ( $\Omega$ )

## V.2-Loi d'Ohm macroscopique

#### **Attention!**

Si les flèches représentant le courant et la tension électrique sont dans le même sens (convention générateur), on a :



$$\mathbf{U}_{\mathbf{A}\mathbf{B}} = -\mathbf{R}\mathbf{I}$$



$$I = -G U_{AB}$$

## V.2-Loi d'Ohm macroscopique

#### > Association de résistances:

> Resistances en série:

$$V_{A} \stackrel{I}{\longrightarrow} V_{1} \qquad V_{2} \qquad V_{2} \qquad V_{B}$$

$$V_{A} \stackrel{I}{\longrightarrow} V_{B} \qquad V_{B}$$

$$V = V_{A} - V_{B} = (V_{A} - V_{1}) + (V_{1} - V_{2}) + (V_{2} - V_{B})$$

$$V = R_{1}I + R_{2}I + R_{3}I = (R_{1} + R_{2} + R_{3})I = R_{eq}.I$$

$$R_{eq} = R_{1} + R_{2} + R_{3}$$

## V.2- Loi d'Ohm macroscopique


#### En général:

$$\begin{cases} V = \sum_{i=1}^{i=n} V_i \\ R_{eq} = \sum_{i=1}^{i=n} R_i \end{cases}$$

I est le même pour toutes les résistances

## V.2-Loi d'Ohm macroscopique

#### > Résistance en parallèle:



$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{R_k}$$