Los manuales más recientes están disponibles en Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals

Ver Videos FAQ (preguntas frecuentes) para ayudarle a


No todos los modelos están disponibles en todos los



Versión G US/LTN-SPA

## Guía de configuración rápida

## Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes



Unidad de tambor (pre-instalada)

Cartucho de tóner

de inicio



Cable de alimentación CA (únicamente para determinados modelos)



Cable de la línea telefónica (Para modelos MFC)



Guía de configuración





seguridad del

producto

Guía básica del usuario (únicamente para determinados modelos)

CD-ROM

Lea la Guía de seguridad del producto primero, luego lea esta Guía de configuración rápida para el procedimiento de instalación correcto.

#### NOTA:

- · Los componentes incluidos en la caja y el enchufe de alimentación CA pueden variar según el país.
- · Las ilustraciones de esta Guía de configuración rápida corresponden a MFC-L2700DW.
- · Debe comprar el cable de interfaz correcto para la interfaz que desea utilizar

## Cable USB

Se recomienda usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no supere los 6 pies (2 metros) de longitud.

Utilice un cable trenzado de conexión directa Categoría 5 (o superior) para la red Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX Fast.

#### Para usuarios de red: Aviso importante para la seguridad de la red


La contraseña predeterminada de la Administración basada en Web se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd".

Recomendamos cambiar inmediatamente la contraseña predeterminada para utilizar las herramientas y utilidades de red de forma segura y para proteger su equipo de accesos no autorizados


# Retirada del material de embalaje e instalación del cartucho de tóner



# Carga de papel en la bandeja de papel



## Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo




## Seleccione su idioma (en caso necesario) (únicamente para determinados modelos)

- 1. (Modelo DCP)
  - a. Pulse Menu (Menú).
  - b. Pulse ▲ o ▼ para visualizar General Setup, y luego pulse OK.
  - c. Pulse ▲ o ▼ para visualizar Local Language, y luego pulse OK. (Modelo MFC) pulse Menu (Menú), 0, 0.
- 2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse OK.
- Pulse Stop/Exit (Detener/Salir).

# Configuración del equipo para enviar fax (para modelos MFC únicamente)

Si decide no utilizar la función de fax en este equipo, vaya al paso 6.



## B. Configuración de la fecha y la hora

## **Fecha**

- 1. Pulse **Menu (Menú)**, **0**, **1**, **1**.
- 2. Introduzca los dos últimos dígitos del año en el teclado de marcación, y luego pulse **OK**.
- 3. Introduzca los dos dígitos del mes en el teclado de marcación, y luego pulse **OK**.
- 4. Introduzca los dos dígitos del día en el teclado de marcación, y luego pulse **OK**.

## Tipo de reloj

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Reloj 12 ho Reloj 24 h, y luego pulse OK.

## Hora

- 1. Introduzca la hora con el teclado de marcación, y luego pulse **OK**.
  - Reloj de 12 horas únicamente
  - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar AM o PM, y luego
- Pulse Stop/Exit (Detener/Salir).


# Conecte el equipo a su computadora/dispositivo móvil

- PC Windows® con una unidad de CD-ROM, pasar al paso 6A
- PC Windows<sup>®</sup> sin una unidad de CD-ROM, pasar al paso 6B
- Macintosh, pasar al paso 6B
- Los usuarios de dispositivos móviles con un punto de acceso/enrutador compatible con WPS/AOSS™, pasar al paso 6C





## Configuración con el CD-ROM (Windows®)



6B



## Configuración sin utilizar el CD-ROM (Windows® sin la unidad de CD-ROM o Macintosh)

Descargue el controlador completo y el paquete de software desde el Brother Solutions Center. (Para Windows®) solutions.brother.com/windows (Para Macintosh) solutions.brother.com/mac

Después de descargar el controlador y el paquete de software, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que aparezca la pantalla **Tipo de Conexión**. Consulte **6A** *Configuración con el CD-ROM (Windows®)*.





## Configuración inalámbrica de un toque para dispositivos móviles

Si su punto de acceso/enrutador LAN inalámbrico es compatible con la configuración inalámbrica automática (un toque) (WPS/AOSS™), puede configurar su equipo sin utilizar un ordenador (computadora).





## Impresión y escaneado con su dispositivo móvil

Descargue "Brother iPrint&Scan" para comenzar a utilizar su equipo con los dispositivos móviles.



de acceso/enrutador LAN inalámbrico.