Ubuntu下绑定串口设备

一、背景

在日常的开发中,ubuntu主机可能会同时连接多个串口设备,每当重新上电或者是重新插拔之后,各个串口设备在ubuntu下分配的名字就可能产生变化,(比如原来的ttyUSB0,现在变为了ttyUSB1)为了能够解决这种分配名字的不确定性,这里将使用绑定串口号方法。想要实现这种绑定方法,那么就需要找到各个串口设备之间的区别。此处,依据的是串口芯片的ID来作为区分依据的。说明如下:

打开Ubuntu终端,插上所有USB串口设备,然后输入如下命令,然后类似反馈如下信息:

```
lee@lee-desktop:~

lee@lee-desk
```

解释如下:

```
Bus 001 : 指明设备连接到哪条总线 Device 020 : 表明这是连接到总线上的第二十台设备
```

ID 1a86:7523: 设备的ID #不同串口芯片之间的唯一标识符

QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adaptor:生产商名字和设备名,#此处为我的IMU模块的

串口芯片名

二、根据串口ID绑定串口号

新打开终端, 然后输入如下指令:

```
lee@lee-desktop:~$ cd /etc/udev/rules.d/
lee@lee-desktop:/etc/udev/rules.d$ sudo vim yzrobot.rules
```

然后在新创建的文件中输入如下内容,并退出保存:

```
KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idvendor}=="2a86", ATTRS{idProduct}=="7523",
MODE:="0777", SYMLINK+="IMU_PORT"
KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60",
MODE:="0777", SYMLINK+="LIDAR_PORT"
```

和第一张图对应,其imu串口的绑定语句解释如下:

```
KERNEL=="ttyUSB*"#表示的是ttyUSB类型的串口设备ATTRS{idvendor}=="2a86"#表示该usb串口设备的芯片ID号ATTRS{idProduct}=="7523"#表示该usb串口设备的厂商ID号MODE:="0777"#表示的给该串口赋予的权限SYMLINK+="IMU_PORT"#该串口的重命名为: IMU_PORT
```

三、重启服务和重新插拔usb串口设备

重启服务:

```
sudo service udev reload
sudo service udev restart
```

重新插拔串口设备, 然后在终端中输入如下指令, 并查看反馈:

```
ls -l /dev |grep ttyUSB
```

可以看见,分别被重命名为了: IMU_PORT、LIDAR_PORT了。

至此,以后,在程序打开相应串口设备时,就用类似如下的方法:

```
mpu6050_ros_node.cpp X
     unsigned char tag=0x00;
     unsigned char Angle_initialization[3]={0xFF,0xAA,0x52}; //角度初始化校准指令,使z轴角度归零unsigned char Acceleration_calibration[3]={0xFF,0xAA,0x67}; //加速度计校准指令,校准加速度零偏
     bool DecodeIMUData(double result[], unsigned char chrTemp[]);
      int main(int argc, char** argv)
           serial::Serial ser;
           std::string imu_frame_id;
           int baudrate;
          ros::init(argc, argv, "mpu6050_ros_node");
          ros::NodeHandle private_node_handle("~");
          private_node_handle.param<sid::string>("port", port, "/dev/IMU_PORT");
private_node_handle.param<int>("baudrate", baudrate, 115200);
private_node_handle.param<std::string>("imu_frame_id", imu_frame_id, "imu");
           ros::NodeHandle nh;
           ros::Publisher imu_pub = nh.advertise<sensor_msgs::Imu>(imu_frame_id, 100);
           geometry_msgs::Quaternion Qua;
           sensor_msgs::Imu imu;
           ros::Rate r(200); // 1000 hz
           unsigned char chrBuffer[1000];
```

2021. 02.01 lee@<u>1573641090@qq.com</u>