

WM_W800_BleWiFi 蓝牙配网 Android SDK V1.0

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com



文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
V0.1	2019/9/25	[C]创建文档	Wanghf	
V0.2	2020/7/8	统一字体	Cuiyc	
V1.0	2020/8/10	升级版本号	Cuiyc	



目录

文档	文档修改记录2								
目表	₹			3					
1	引言			5					
	1.1	概论	巷	5					
2	接口	定义		5					
	2.1	BleWiFiClient 类		5					
		2.1.1	构造函数	5					
		2.1.2	connect 方法	5					
		2.1.3	negotiateSecretKey 方法	6					
		2.1.4	configureSta 方法	6					
		2.1.5	setBleWiFiCallback 方法	6					
		2.1.6	close 方法	6					
2.	2.2	Ble	eWiFiCallback 接口	7					
		2.2.1	onConnected 方法	7					
		2.2.2	onDisconnected 方法	7					
		2.2.3	onServicesDiscovered 方法	7					
		2.2.4	onConfigureStaResult 方法	8					
		2.2.5	onNegotiateSecretKeyResult 方法	8					
		2.2.6	onError 方法	8					
	2.3	Ble	eWiFiStaParams	9					
		2.3.1	setSsid 方法	9					



		2.3.2	setPassword 方法	9
		2.3.3	setBssid 方法	9
	2.4	Ble	eWiFiBaseResult 类	10
		2.4.1	getStatus 方法	10
		2.4.2	错误号定义	10
	2.5	Ble	eWiFiConfigStaResult 类	
		2.5.1	getMac 方法	11
		2.5.2	getIpAddress 方法	11
3	使用			
	3.1	实例	列化 BleWiFiClient	12
	3.2	设置	置 BleWiFiCallback	12
	3.3	连担	妾 Device	12
	3.4	与	Device 协商数据加密密钥	12
	3.5	∓ ± tı	수 하고 [50]	13



1 引言

1.1 概述

BleWiFi 是一款基于低功耗蓝牙(BLE)通道,实现 WiFi 网络配置功能的协议,适用于W800 芯片。

本文档介绍了我司提供的 BleWiFi for Android 的 SDK 接口使用方法,方便用户进行 BleWiFi 的二次开发,快速将 BleWiFi 实现并集成到自己的 Android App 中。

2 接口定义

2.1 BleWiFiClient 类

本类提供了与 Device 通讯的所有 API, 这些 API 可以帮助 APP 轻松实现通过蓝牙 BLE 对 Device 进行配置。

2.1.1 构造函数

本构造函数返回 BleWiFiClient 类的实例。

原型:

public BleWiFiClient(Context context, BluetoothDevice device);

参数:

context: 应用上下文 Context;

device:要配置的设备;

2.1.2 connect 方法

本方法建立 client 与 Device 之间的连接,若连接建立成功,BleWiFiCallback 回调 onConnected 方法将被调用。client 将主动扫描 Device 的服务和特征,在发现指定的服务和特征后,BleWiFiCallback 回调 onServicesDiscovered 方法将被调用,此时用户才可



以开始配网过程。

原型:

public synchronized void connect();

2.1.3 negotiateSecretKey 方法

本方法用来与 Device 协商加密密钥,协商结果通过 BleWiFiCallback 回调 onNegotiateSecretKeyResult 方法通知给用户。

原型:

public void negotiateSecretKey();

2.1.4 configureSta 方法

本方法配置 Device 作为 STA 的参数,配置成功后 Device 开始加网,并将加网结果通过 BleWiFiCallback 回调 onConfigureStaResult 方法通知给用户。

原型:

public void configureSta(final BleWiFiStaParams params);

参数:

params: 配置 STA 参数,包括 AP 的 SSID 和 password 等;

2.1.5 setBleWiFiCallback 方法

本方法用来设置 client 的 BleWiFiCallback 回调接口。

原型:

public void setBleWiFiCallback(BleWiFiCallback callback);

参数:

callback: BleWiFiCallback 回调接口实例;

2.1.6 close 方法

本方法用来释放 client 的资源。



原型:

public synchronized void close();

2.2 BleWiFiCallback 接口

本接口用来实现 BleWiFiClient 类的回调。用户的回调类需要继承本接口,并通过 BleWiFiClient 的 setBleWiFiCallback 方法将回调类的实例设置给 client,从而接收通知。

2.2.1 onConnected 方法

本方法用来通知用户蓝牙连接建立成功。

原型:

void onConnected(BleWiFiClient client);

参数:

client: BleWiFiClient 类的实例;

2.2.2 onDisconnected 方法

本方法用来通知用户蓝牙连接已断开。

原型:

void onDisconnected(BleWiFiClient client);

参数:

client: BleWiFiClient 类的实例;

2.2.3 onServicesDiscovered 方法

本方法用来通知用户蓝牙 GATT 服务和特征已经发现,用户可以在此回调方法中开始密钥交换过程。如果不需要加密传输配置参数,可以跳过密钥交换过程,在此回调方法中直接开始配网过程。

原型:



void onServicesDiscovered(BleWiFiClient client); 参数: client: BleWiFiClient 类的实例; 2.2.4 onConfigureStaResult 方法 本方法用来通知用户调用 client.configureSta 方法的配网结果。 原型: void onConfigureStaResult(BleWiFiClient client, BleWiFiConfigStaResult result); 参数: client: BleWiFiClient 类的实例; result: 配网结果; 2.2.5 onNegotiateSecretKeyResult 方法 本方法用来通知用户调用 client.negotiateSecretKey 方法的密钥交换结果。 原型: onNegotiateSecretKeyResult(BleWiFiClient client, BleWiFiBaseResult void result); 参数: client: BleWiFiClient 类的实例; result: 密钥交换结果; 2.2.6 onError 方法 本方法用来通知用户错误。 原型: void onError(BleWiFiClient client, int errCode);

参数:



client: BleWiFiClient 类的实例;

errCode: 错误号;

2.3 BleWiFiStaParams 类

本类是 BleWiFiClient 类 configureSta 配网方法的参数类,包含 SSID、password 和 BSSID 三个参数可以设置,其中 SSID 和 BSSID 至少设置一个不为空。如果 AP 是 OPEN 模式,password 不设置。

2.3.1 setSsid 方法

本方法用来设置 AP 的 SSID。

原型:

public void setSsid(String ssid);

参数:

ssid: AP的SSID;

2.3.2 setPassword 方法

本方法用来设置 AP 的密码。

原型:

public void setPassword(String password);

参数:

password: AP 的密码;

2.3.3 setBssid 方法

本方法用来设置 AP 的 BSSID, 本方法适用于隐藏 SSID 的 AP 配网的情况,可以通过设置 BSSID 和 Password 来配网。

原型:



public void setBssid(String bssid);

参数:

bssid: AP的 BSSID;

2.4 BleWiFiBaseResult 类

本类是 BleWiFiCallback 回调接口 onNegotiateSecretKeyResult 方法的参数类。也是所有回调接口方法参数类的基类。

2.4.1 getStatus 方法

本方法用来获取回调接口方法的状态,通知用户结果。

原型:

public int getStatus();

返回值:

错误号,具体参见本类错误号定义。

2.4.2 错误号定义

本类定义了如下错误号,包含了 getStatus 方法返回的所有可能值,同时也包含了 BleWiFiCallback 回调接口 onError 方法所有的错误。

//成功

public static final int STATUS_SUCCESS = 0;

//参数错误

public static final int STATUS_INVALID_PARAMS = 1;

//密码错误

public static final int STATUS_PASSWORD = 2;

//获取 IP 地址失败



```
public static final int STATUS_DHCP_IP= 3;
   //扫描失败
   public static final int STATUS_WIFI_SCAN= 4;
   //秘钥交换失败
   public static final int STATUS_NEGOTIATE_SECRET_KEY=5;
   //发送数据失败
   public static final int STATUS_GATT_WRITE=6;
    BleWiFiConfigStaResult 类
2.5
   本类是 BleWiFiCallback 回调接口 onConfigureStaResult 方法的参数类。本类继承
BleWiFiBaseResult 类,除了 status 外,还有 mac 和 IPAddress 可以获取。
2.5.1 getMac 方法
   本方法用来获取 Device 的 WiFi Mac 地址,配网后加网成功后返回。
   原型:
   public String getMac();
   返回值:
   Device 的 WiFi Mac 地址。
2.5.2 getlpAddress 方法
   本方法用来获取 Device 的 IP 地址,配网后加网成功后返回。
   原型:
   public String getIpAddress();
   返回值:
```

Device 的 IP 地址。



3 使用示例

实例化 BleWiFiClient 3.1 mBleWiFiClient = new BleWiFiClient(getApplicationContext(), mDevice); 3.2 设置 BleWiFiCallback mBleWiFiClient.setBleWiFiCallback(new MyBleWifiCallback()); 3.3 连接 Device mBleWiFiClient.connect(); //连接成功在 BleWiFiCallback 回调接口中通知 @Override public void onConnected(BleWiFiClient client) { } //发现服务和特征在 BleWiFiCallback 回调接口中通知 @Override public void onServicesDiscovered(BleWiFiClient client) { //发现服务和特征成功 onGattServicesDiscovered(); } 3.4 与 Device 协商数据加密密钥 //发现服务和特征成功,开始密钥协商 private void onGattServicesDiscovered() { //开始与 Device 协商数据加密密钥



```
mBleWiFiClient.negotiateSecretKey();
   }
   //协商结果在 BleWiFiCallback 回调接口中通知
   @Override
   public
               void
                         onNegotiateSecretKeyResult(BleWiFiClient
                                                                     client,
BleWiFiBaseResult result) {
      if(result.getStatus() == BleWiFiBaseResult.STATUS_SUCCESS){
          //协商成功
          onNegotiateSecretKeySuccess();
      }
      else{
      }
   }
3.5
    开始配网
   //协商成功,开始加密传输配网参数
   private void onNegotiateSecretKeySuccess(){
           runOnUiThread(() -> {
               //构造 STA 配网参数
               BleWiFiStaParams params = new BleWiFiStaParams();
               params.setSsid(mTxtSsid.getText().toString());
              params.setPassword(mTxtPassword.getText().toString());
               //开始配网
```



```
mBleWiFiClient.configureSta(params);
           });
   }
   //配网结果在 BleWiFiCallback 回调接口中通知
   @Override
   public void onConfigureStaResult(BleWiFiClient client, BleWiFiConfigStaResult
result) {
        if(result.getStatus() == BleWiFiBaseResult.STATUS_SUCCESS) {
             //配网成功,显示 WiFi 的 Mac 地址和 Device 的 IP 地址
             ShowMessage(String.format("Mac: %s", result.getMac()));
             ShowMessage(String.format("IP
                                                      Address:
                                                                         %s",
result.getIpAddress()));
        }
        else{
```