

WM_W800_SECBOOT 功能简述 V1.0

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址: 北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com



文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
V0.1	2019/9/25	[C]创建文档	Cuiyc	
V0.2	2020/7/8	统一字体	Cuiyc	
V1.0	2020/8/10	升级版本号	Cuiyc	



目录

文村	文档修改记录					
目表	₹			3		
1	引言			4		
	1.1	概〕	术	4		
	1.2	术记	吾定义	4		
	1.3	文	献索引	4		
2	SECE	ECBOOT 流程图5				
3	SECBOOT 功能					
	3.1	Sed	cboot 的功能说明	6		
		3.1.1	IMAGE 启动部分	6		
		3.1.2	升级功能	7		
		3.1.3	特殊指令	7		



1 引言

1.1 概述

本文档是对 W800 的 SECBOOT 功能及使用说明进行简单描述,供开发者和设计者理解 W800 的 SCEBOOT 功能。

1.2术语定义


术语	定义		
CRC	Cyclic Redundancy Check		
IMAGE	Binary File		
MAC	Medium Access Control		
QFLASH	Quad-SPI Flash		
RAM	Read-Write Memory		
ROM	Read-Only Memory		
SECBOOT	Second Boot		
UART	Universal asynchronous		
	receiver-transmitter		
МВ	Mega Byte		
КВ	Kilo Byte		

1.3 文献索引

- 1.《WM_W800_固件生成说明》
- 2.《WM_W800_QFLASH 布局说明》



2 SECBOOT 流程图





- 3 SECBOOT 功能
- 3.1 Secboot 的功能说明
- 3.1.1 IMAGE 启动部分
- 3.1.1.1 QFlash 工作模式切换

针对未知的 Flash 厂商,当从 ROM 跳转到 QFlash 时,需要切换 QFlash 的工作模式:从 1 线切换到 4 线模式。

- 3.1.1.2 IMAGE 完整性校验(CRC32)
 - 1) IMAGE 头进行 CRC 校验;

IMAGE 的内容进行 CRC 校验。

在此校验之后,对启动代码进行后续的动作。

2) IMAGE 整体的签名校验

3.1.1.3 代码解压

针对客户为了节省空间对代码进行压缩的情况,依据使用的压缩算法对代码进行解压。 需要考虑使用那些压缩解压缩算法,及压缩率。

仅支持 GZIP 算法。

3.1.1.4 代码搬移

解压后的代码是需要放置到指定的运行位置,依据 IMAGE 的 header 信息去确定。

OTA



3.1.1.5 代码解密设置

针对代码是加密的情况,需要配置代码的解密信息。

3.1.1.6 代码跳转运行

代码搬移后,确定代码的复位向量地址,从 secboot 跳转到用户的 image 去运行。

- 3.1.2 升级功能
- 3.1.2.1 升级方式

同 ROM 升级方式, xmodem。

3.1.3 特殊指令

同 ROM 支持的指令。