

# WM\_W800\_BleWiFi 蓝牙配网 IOS SDK V1.0

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com



# 文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
V0.1	2019/9/25	[C]创建文档	Wanghf	
V0.2	2020/7/8	统一字体	Cuiyc	
V1.0	2020/8/10	升级版本号	Cuiyc	



# 目录

文村	文档修改记录							
目表	₹			3				
1	引言			5				
	1.1	概〕	述	5				
2	接口	定义		5				
	2.1	BleWiFiClient 类		5				
		2.1.1	初始化函数					
		2.1.2	connect 方法	5				
		2.1.3	negotiateSecretKey 方法	6				
		2.1.4	configureSta 方法	6				
		2.1.5	delegate 属性	6				
		2.1.6	close 方法	6				
2	2.2	Ble	eWiFiDelegate 代理	7				
		2.2.1	onConnected 方法	7				
		2.2.2	onDisconnected 方法	7				
		2.2.3	onServicesDiscovered 方法	7				
		2.2.4	onConfigureStaResult 方法	8				
		2.2.5	onNegotiateSecretKeyResult 方法	8				
		2.2.6	onError 方法	8				
2.	2.3	Ble	eWiFiStaParams	9				
		2.3.1	ssid 属性	9				



		2.3.2	password 属性	9
		2.3.3	bssid 属性	9
2.4		Ble	eWiFiBaseResult 类	9
		2.4.1	status 属性	10
		2.4.2	错误号定义	10
	2.5	Ble	eWiFiConfigStaResult 类	11
		2.5.1	mac 属性	11
		2.5.2	ipAddress 属性	
3	使用			
	3.1	初如	给化 BleWiFiClient	11
	3.2	设置	置 BleWiFiDelegate	11
	3.3	连拉	接 Device	11
	3.4	与	Device 协商数据加密密钥	12
	3.5	Ŧ	台配网	13



# 1 引言

#### 1.1 概述

BleWiFi 是一款基于低功耗蓝牙(BLE)通道,实现 WiFi 网络配置功能的协议,适用于W800 芯片。

本文档介绍了我司提供的 BleWiFi for IOS 的 SDK 接口使用方法,方便用户进行 BleWiFi 的二次开发,快速将 BleWiFi 实现并集成到自己的 IOS App 中。

# 2 接口定义

#### 2.1 BleWiFiClient 类

本类提供了与 Device 通讯的所有 API, 这些 API 可以帮助 APP 轻松实现通过蓝牙 BLE 对 Device 进行配置。

### 2.1.1 初始化函数

本初始化函数返回 BleWiFiClient 类的实例。

#### 原型:

- (instancetype)initWithDevice:(CBPeripheral\*) device;

#### 参数:

device: 要配置的设备;

#### 2.1.2 connect 方法

本方法建立 client 与 Device 之间的连接,若连接建立成功,BleWiFiDelegate 回调 onConnected 方法将被调用。client 将主动扫描 Device 的服务和特征,在发现指定的服务和特征后,BleWiFiDelegate 回调 onServicesDiscovered 方法将被调用,此时用户才可以开始配网过程。



原型:

- (void) connect;

# 2.1.3 negotiateSecretKey 方法

本方法用来与 Device 协商加密密钥,协商结果通过 BleWiFiDelegate 回调 onNegotiateSecretKeyResult 方法通知给用户。

原型:

- (void) negotiateSecretKey;

### 2.1.4 configureSta 方法

本方法配置 Device 作为 STA 的参数,配置成功后 Device 开始加网,并将加网结果通过 BleWiFiDelegate 回调 onConfigureStaResult 方法通知给用户。

原型:

- (void) configureSta:(BleWiFiStaParams \*)params;

参数:

params: 配置 STA 参数,包括 AP的 SSID 和 password 等;

2.1.5 delegate 属性

本属性用来设置 client 的 BleWiFiDelegate 代理。

原型:

@property (nonatomic, weak)id<BleWiFiDelegate> delegate;

2.1.6 close 方法

本方法用来释放 client 的资源。

原型:

- (void) close;



# 2.2 BleWiFiDelegate 代理

本代理用来实现 BleWiFiClient 类的回调。用户通过设置 BleWiFiClient 的 delegate 属性并实现本代理的方法,从而接收通知。

#### 2.2.1 onConnected 方法

本方法用来通知用户蓝牙连接建立成功。

原型:

- (void)onConnected:(BleWiFiClient \*)client;

参数:

client: BleWiFiClient 类的实例;

#### 2.2.2 onDisconnected 方法

本方法用来通知用户蓝牙连接已断开。

原型:

- (void)onDisconnected:(BleWiFiClient \*)client;

参数:

client: BleWiFiClient 类的实例;

### 2.2.3 onServicesDiscovered 方法

本方法用来通知用户蓝牙 GATT 服务和特征已经发现,用户可以在此回调方法中开始密钥交换过程。如果不需要加密传输配置参数,可以跳过密钥交换过程,在此回调方法中直接开始配网过程。

原型:

- (void)onServicesDiscovered:(BleWiFiClient \*)client;

参数:



client: BleWiFiClient 类的实例;

2.2.4 onConfigureStaResult 方法

本方法用来通知用户调用 client.configureSta 方法的配网结果。

原型:

(void)onConfigureStaResult:(BleWiFiClient \*)client

Result:(BleWiFiConfigStaResult \*)result;

参数:

client: BleWiFiClient 类的实例;

result: 配网结果;

2.2.5 onNegotiateSecretKeyResult 方法

本方法用来通知用户调用 client.negotiateSecretKey 方法的密钥交换结果。

原型:

(void)onNegotiateSecretKeyResult:(BleWiFiClient \*)client

Result:(BleWiFiBaseResult \*)result;

参数:

client: BleWiFiClient 类的实例;

result: 密钥交换结果;

2.2.6 onError 方法

本方法用来通知用户错误。

原型:

- (void)onError:(BleWiFiClient \*)client Error:(int)errCode;

参数:



client: BleWiFiClient 类的实例;

errCode: 错误号;

#### 2.3 BleWiFiStaParams 类

本类是 BleWiFiClient 类 configureSta 配网方法的参数类,包含 SSID、password 和 BSSID 三个参数可以设置,其中 SSID 和 BSSID 至少设置一个不为空。如果 AP 是 OPEN 模式,password 不设置。

#### 2.3.1 ssid 属性

本属性用来设置 AP 的 SSID。

原型:

@property (strong, nonatomic) NSString\* ssid;

### 2.3.2 password 属性

本属性用来设置 AP 的密码。

原型:

@property (strong, nonatomic) NSString\* password;

#### 2.3.3 bssid 属性

本属性用来设置 AP 的 BSSID, 本属性适用于隐藏 SSID 的 AP 配网的情况,可以通过设置 BSSID 和 Password 来配网。

原型:

@property (strong, nonatomic) NSString\* bssid;

#### 2.4 BleWiFiBaseResult 类

本类是 BleWiFiDelegate 代理 onNegotiateSecretKeyResult 方法的参数类。也是



BleWiFiDelegate 代理所有回调方法参数类的基类。

#### 2.4.1 status 属性

本属性用来获取回调接口方法的状态,通知用户结果,具体参见本类头文件错误号定义。原型:

@property (assign, nonatomic) int status;

#### 2.4.2 错误号定义

本类头文件定义了如下错误号,包含了 status 属性的所有可能值,同时也包含了 BleWiFiDelegate 代理 onError 方法所有的错误。

```
//成功
#define STATUS SUCCESS
//参数错误
#define STATUS INVALID PARAMS
//密码错误
#define STATUS_PASSWORD
//获取 IP 地址失败
#define STATUS_DHCP_IP
                             3
//扫描失败
#define STATUS WIFI SCAN
                             4
//秘钥交换失败
#define STATUS_NEGOTIATE_SECRET_KEY 5
//发送数据失败
#define STATUS_GATT_WRITE
                             6
```



# 2.5 BleWiFiConfigStaResult 类

本类是 BleWiFiDelegate 代理 onConfigureStaResult 方法的参数类。本类继承 BleWiFiBaseResult 类,除了 status 外,还有 mac 和 IPAddress 可以获取。

#### 2.5.1 mac 属性

本属性用来获取 Device 的 WiFi Mac 地址,配网后加网成功后返回。

原型:

@property (strong, nonatomic) NSString\* mac;

# 2.5.2 ipAddress 属性

本属性用来获取 Device 的 IP 地址,配网后加网成功后返回。

原型:

@property (strong, nonatomic) NSString\* ipAddress;

# 3 使用示例

3.1 初始化 BleWiFiClient

```
CBPeripheral *peripheral = ;
```

\_mBleWiFiClient = [[BleWiFiClient alloc] initWithDevice:peripheral];;

3.2 设置 BleWiFiDelegate

\_mBleWiFiClient.delegate = self;

3.3 连接 Device

[\_mBleWiFiClient connect];

//连接成功在 BleWiFiDelegate 代理方法中通知



```
- (void)onConnected:(BleWiFiClient *)client {
   }
   //发现服务和特征在 BleWiFiDelegate 代理方法中通知
   - (void)onServicesDiscovered:(BleWiFiClient *)client {
       //发现服务和特征成功
       [_mBleWiFiClient negotiateSecretKey];
   }
    与 Device 协商数据加密密钥
   //发现服务和特征成功,开始密钥协商
   [_mBleWiFiClient negotiateSecretKey];
   //协商结果在 BleWiFiDelegate 代理方法中通知
             (void)onNegotiateSecretKeyResult:(BleWiFiClient
                                                                  *)client
Result:(BleWiFiBaseResult *)result {
       if(result.status == STATUS_SUCCESS){
           //协商成功
          [self onNegotiateSecretKeySuccess];
       else{
       }
   }
```



#### 3.5 开始配网

```
//协商成功,开始加密传输配网参数
   - (void)onNegotiateSecretKeySuccess
   {
       //构造 STA 配网参数
       BleWiFiStaParams *params = [[BleWiFiStaParams alloc] init];
       params.ssid = _txtSsid.text;
       params.password = _txtPassword.text;
       //开始配网
       [_mBleWiFiClient configureSta:params];
   }
   //配网结果在 BleWiFiDelegate 代理方法中通知
                 (void)onConfigureStaResult:(BleWiFiClient
                                                                    *)client
Result:(BleWiFiConfigStaResult *)result {
       if(result.status == STATUS_SUCCESS) {
           //配网成功,显示 WiFi 的 Mac 地址和 Device 的 IP 地址
           [self
                  ShowMessage:[NSString stringWithFormat:@"Mac:
                                                                      %@",
result.mac]];
          [self ShowMessage:[NSString stringWithFormat:@"IP Address: %@",
result.ipAddress]];
       }
       else{
```



}

