
# TUTO FREECAD : CREER UN OBJET 3D A PARTIR D'UNE IMAGE


## PARTIE 1:Ouverture et mise en place du poste de travail.

Ouvrir un nouveau fichier, l'enregistrer à l'endroit que vous désirez sous le nom que vous avez choisi: j'ai choisi Projet 1





J'ai choisi : le **mode gesture** pour manipuler les vues

(en bas,à droite de l'écran)



- D'afficher une grille de quadrillage 1 mm lorsque je travaillerai dans l'atelier sketcher (esquisseur) : Edition – préférence - esquisseur






#### PARTIE 2: Atelier Part design,

Ouvrir l'atelier **Part design**. Dans la **vue combinée** ouvrir **taches**, Créer un **corps**, puis créer une **esquisse** pour accueillir la photo .


J'ai choisi le **plan XY c**omme plan de base **OK** et je ferme **taches : Fermer** 




#### PARTIE 3: Importer l'image choisie,

**1.** Sélectionner l'**atelier image**, puis ouvrir l'image choisie dans l'atelier **image**, On utilise la **2**<sup>ème</sup> **icône** 

l'image choisie peut être en format jpg, jpeg ,ou png,






### 2. Choisir l'échelle de l'image et la positionner dans l'atelier d'esquisse,




# On utilise la 3 ème icône image




Sélectionner deux points, la longueur du segment rouge ainsi créé ,ici 30 mm (longueur de l'objet réel) permettra d'ajuster le dessin à la bonne échelle .

Cliquer sur OK



**Important**: **Sélectionner image plane** et cliquer à nouveau sur OK, le texte en rouge s'efface,







L'image plane est maintenant associée à l'esquisse (sketch)

On peut positionner l'origine du repère de l'esquisse n'importe où par rapport à l'image,

### Important sketch et image plane doivent être en taches ouvertes,

on ouvre sketch et on se place dans attachement, signet attachement ,signet position qu'on ouvre et on règle l'origine du repère en changeant les coordonnées x,y,z





PARTIE 4: Atelier sketcher (esquisseur): Création de l'esquisse de l'objet

On ouvre l'esquisse du corps : dans l'onglet modèle ,on clique 2 fois sur sketch . On est maintenant dans l'atelier **sketcher**,

Notre esquisse sera un **contour fermé** afin que l'on puisse y appliquer une **profusion** pour ainsi engendrer un **volume**,

Nous utiliserons les outils de dessin suivants :



#### En création d'esquisse ,les traits de constructions sont blancs,

et les outils de contraintes suivants :



Le contour fermé se compose :

d'un segment horizontal de longueur 15 mm, d'un segment vertical de longueur 1,5 mm, d'un segment oblique sans contrainte, deux arcs de cercle (créés en utilisant l'outil :


créer un arc de cercle par ses extrémités et un point sur périmètre

d'une ligne courbe suivant le contour de l'image ,en utilisant l'outil : B-spline par points de contrôle

j'ai fermé le contour par un segment vertical en contraignant les points de départ et d'arrivée du contour à coincider, en veillant de ne pas entrer en conflit avec les contraintes précédentes,


L'esquisse reste blanche avec des degrés de liberté sans conséquence pour la création du volume ,

IMPORTANT : Le contour doit être parfaitement fermé sinon la profusion ne pourra pas se faire !




on peut alors fermer sketch,

# PARTIE 5: Atelier Part design: Création du volume,




1. On ouvre l'atelier Part design, pour pouvoir créer une profusion de 25 mm d'épaisseur à partir de notre esquisse,



2. A l'aide de la **fonction de symétrie** on peut compléter le volume ,






3. On crée ensuite un  ${\bf cube\ soustractif}$  , icone





attaché au plan XY.

Dans le plan XY: longueur = X, largeur = Y, hauteur = Z,












4. Création, l'un après l'autre, des deux trous de fixation (diamètre 3 mm) sur le socle (plan XZ).












5. On obtient alors le volume de la pièce sur laquelle, j'ai appliqué 4 congés de 2 mm, sur 4 arêtes icône








Et deux chanfreins de 2,2 mm sur les 2 trous ,





On obtient enfin la pièce finale

