
## RACCORDEMENTS capteur de luminosité


Step up alim. Es Pet relais ppe

Capteur de luminosité

en position de fixation sur son support



Step up zlim. ESP-relau ppe



5 v alim ESP et Relais ppe