Tutoriel pour l'installation de l'

Interface Graphique Utilisateur¹

de la caméra Raspberry Pi

auteur : Thierry Levron, mars 2016, v. 01 contribution : Hervé Auffret, 18 mars 2017

Pré-requis

L'utilisateur dispose de :

- une carte mini-PC Raspberry Pi sur laquelle un programme serveur VNC est installé
- une caméra montée à la carte Raspberry Pi
- un ordinateur sur lequel est installé un programme client VNC
- une connexion internet et réseau local administré par un routeur type 'Livebox' ou 'Freebox'

Procédure

- Mettre la carte Raspberry Pi sous tension.
- 2. En prendre le contrôle à distance à l'aide d'un logiciel VNC client installé sur un ordinateur quelconque².
- 3. Dans la fenêtre de contrôle VNC Client qui s'ouvre, celle représentant l'écran de la carte Raspberry Pi, lancer le Terminal.
- 4. Installer qt4-designer en saisissant la commande

pi@raspberrypi:~ \$ sudo apt-get install qt4-designer^s

5. Installer pyqt4-dev-tools en saisissant la commande

pi@raspberrypi:~ \$ sudo apt-get install pyqt4-dev-tools

 Ouvrir un navigateur, et télécharger l'archive utilisinterfacevideo.pdf.zip sur le site du CREPP :

<u>http://www.crepp.org/</u> → TECHNIQUE → Cartes embarquées → RASPBERRY PI 3B 1GO → RASPBERRY PI et robotique →

utilisinterfacevideo.pdf

¹ Une « Interface Graphique Utilisateur », nommée « GUI » en anglais : Graphic User Interface, est un programme qui, par l'intermédiaire de fenêtres, champs à compléter, cases à cocher, boutons à cliquer, etc... (Graphic) établit la passerelle (Interface) entre l'Utilisateur (User) d'un matériel donné connecté à l'ordinateur.

² Pour rappel, il faut lancer le programme VNC Client sur l'ordinateur servant à prendre le contrôle du mini-PC (quel que soit le système d'exploitation installé sur cet ordinateur) et, une fois le client VNC lancé, saisir l'adresse IP locale du mini-PC que l'on aura auparavant récupérée à l'aide de la commande en ligne mon_login@mon_ordi:~ \$ sudo nmap 192.168.1.255. L'adresse du mini-PC est celle montrant le service vnc sur le port 5900/tcp

³ Si un paquet est déjà installé, la commande apt-get install paquet se contente de mettre à jour ce paquet.

- 7. Décompresser l'archive récupérée (l'archive elle-même peut ensuite être supprimée) et placer les trois fichiers designZ1.py, mainvideoZ3.py et Raspivid.ui dans un même répertoire nommé par exemple/Pi/Interface Graphique Camera/4
- 8. Suite ???? double-clic sur mainvideoZ3.py => lancement de l'IDLE de Python, puis on clique sur Run → Python Shell, on récupère un prompt >>> et on fait quoi après ??

Pour visualiser la video sur un écran hdmi relié au Rpi, vous pouvez créer votre ligne de commande (quelle ligne de commande = ??) puis la lancer directement avec le bouton « executer » (quel bouton exécuter = ??)

Par contre ,pour le moment, dans la version « streaming » (= ??), il n'est pas possible d'éxécuter directement la commande. (= ??) Vous devez la copier/coller dans un terminal

Procédure de modification de l'interface

- Ouvrir le fichier Raspivid.ui avec Qt Designer par un clic droit sur le nom du fichier et le choix de Qt 4 Designer dans la liste déroulante qui apparaît.
- 2. Une fois les modifications enregistrées (optimalement dans un nouveau fichier afin de préserver la version originelle), fermer Qt Designer.
- Transformer le fichier nouvellement créé *.ui en fichier *.py en saisissant la commande

pi@raspberrypi:~ \$ sudo pyuic4 -o nom_fichier.py -x nom_fichier.ui

4. Éditer le fichier mainvideo.py à la ligne 29 pour tenir compte du changement de nom du fichier python nouvellement créé, l'ancien fichier portant le nom designZ1.

⁴ Le code python de ces deux fichiers est consultable et modifiable via un éditeur de texte ordinaire tel que Notepad++ ou par l'intermédiaire de IDLE (Python's Integrated DeveLopment Environment) ou encore avec l'éditeur de texte (libre et sous licence GNU) Geany qui intègre un IDE (Integrated Development Environment).