**Remarque** : Les conducteurs d'alimentation ( fils électriques ) des récepteurs ( résistances ) ont une **résistance électrique.** 

Cette résistance au passage du flux électrique dépend de :

La **longueur** du fil en mètres

Lm

La **section** du fil en mm<sup>2</sup>

S mm<sup>2</sup>

De la **résitivité** du métal constituant le fil en  $\Omega$ 

 $\rho \Omega \text{ mm}^2 / \text{ m}$  ( lettre Grecque **rho** )

Formule permettant de déterminer la valeur de la résistance en ohm d'un conducteur en cuivre de 10 m et de 2,5 mm² de section :

$$R = \rho x L / S$$

soit pour un conducteur en cuivre de  $\rho$  = 0,0171  $\Omega$  mm² / m R = 0,0171 x 10 / 2,5 = 0,000684  $\Omega$ 

 $D\acute{E}FINITION$  : La **résistivité** d'un matériau (  $\rho$  ) représente sa capacité à s'opposer à la circulation du courant dans un fil électrique.

Elle correspond à la **résistance** d'un tronçon de matériau de 1 mètre de longueur et de 1 mètre carré de section et s'exprime en Ohms-mètre.

En pratique on utilise l' Ohm-mètre par millimètre carré  $(\ \rho\ m\ /\ mm^2)$