Codifica complemento a due

Indice

- 1. Definizione
- 2. Vantaggi
- 3. Bit di segno
- 4. Intervalli di rappresentazione
- 5. Conversione (metodo circuitale)
- 6. Conversione (metodo semplificato)
- 7. Somma complemento a due
- 8. Sottrazione complemento a due
- 9. Over-flow e Under-flow con complemento a due
 - Over-flow
 - Under-flow
- 10. Estensione rappresentazione utilizzando complemento a due

Definizione

Il complemento a due, o complemento alla base, è il metodo più diffuso per la rappresentazione dei numeri con segno in informatica.

La sua enorme diffusione è data dal fatto che i circuiti di addizione e sottrazione non devono esaminare il segno di un numero rappresentato con questo sistema per determinare quale delle due operazioni sia necessaria, permettendo tecnologie più semplici e con maggiore precisione; si utilizza un solo circuito, il <u>Circuiti Aritmetici</u>, sia per l'addizione che per la sottrazione.

Vantaggi

- 1. Non richiede il controllo del bit di segno per effettuare le operazioni
- 2. Esecuzione di operazioni di somma e sottrazione con lo stesso circuito
- 3. Calcolo dell'opposto relativamente semplice, leggi:
 - Conversione (metodo circuitale)
 - Conversione (metodo semplificato)

Bit di segno

Il bit di segno è il bit più a sinistra (bit più significativo) della sequenza binaria di un numero a complemento a 2, questo se è:

- 0 allora il numero è positivo
- 1 allora il numero è negativo


oss: La *rappresentazione minima* in complemento a 2 richiede sempre l'utilizzo di un bit in più rispetto alla rappresentazione in binario puro

Numero di bit necessari per rappresentazione:

$$[log_2N] + 1$$

ovvero parte intera superiore di $\log_2 N + 1$

Esempio:



Intervalli di rappresentazione

Si dice Rappresentazione asimmetrica

Con n bit si possono rappresentare numeri nell'intervallo:

$$[2^{n-1},\ 0\ ,2^{n-1}-1]$$

Quindi si possono rappresentare 2ⁿ numeri, di cui:

$$-2^{n-1}$$
 negativi
 $-2^{n-1}-1$ positivi
 $-uno$ 0

oss: è possibile rappresentare un numero in meno positivo rispetto ai negativi perché in realtà la codifica del numero 0 fa parte dei numeri positivi.


Esempio 8bit:

Conversione (metodo circuitale)

Metodo utilizzato dai circuiti:

- 1. Scrivere numero in binario (aggiungendo 0 come bit di segno se non è già esteso)
- 2. invertire gli 1 con gli 0 e vice versa
- 3. Sommare 1

Esempio:




Conversione (metodo semplificato)

Metodo Semplificato

- 1. Trovare il primo 1 della sequenza binaria (da destra verso sinistra)
- 2. Invertire tutti i valori dopo quell'1

Esempio:



Somma complemento a due

- 1. Convertiamo i numeri in binario non tenendo conto del segno
- 2. Utilizziamo il complemento a due per per convertire i numeri negativi
- 3. Effettuo operazione di somma con il metodo standard per i numeri in base 2

4. Effettuiamo la conversione del risultato da complemento a due a decimale

oss: se il most significant bit è 1 il numero in base 10 e negativo

Esempio:

$$+18_{10} \longrightarrow 10010_{2} \longrightarrow 010010_{4}$$
 $-22_{10} \longrightarrow 10110_{2} \longrightarrow 101010_{2} \longrightarrow 101010_{2} \longrightarrow -4_{10}$


Sottrazione complemento a due

- 1. Convertiamo i numeri in binario non tenendo conto del segno
- 2. Utilizziamo il complemento a due per per convertire i numeri negativi
- 3. Inverto il segno di n2:

dove:
$$n_1 - n_2$$

- 4. Effettuo operazione di somma
- 5. Effettuiamo la conversione del risultato da complemento a due a decimale


Esempio:



Casi Particolari con Somma/Sottrazione

Somma tra numeri di cui almeno uno dei due non è negativo:


Quando avviene un over-flow in questo caso, non deve essere preso in considerazione




Over-flow somme tra due numeri negativi:

- Quando si effettua una somma tra numeri negativi è certo che avvenga un over-flow.
- Si possono presentare due situazioni distinte:
 - 1. Escludendo l'overflow il bit di segno del risultato è sbagliato (0)

• Soluzione: Utilizzare bit di over-flow come bit di segno




- 2. Escludendo l'overflow il bit di segno del risultato è giusto (1)
 - in questo caso, indipendentemente dal fatto che utilizzeremo o no il bit di overflow come bit di segno il risultato sarà giusto



Mancanza di bit per la rappresentazione:

- Sommando c'è il rischio di non avere abbastanza bit per rappresentare il risultato:
- Soluzione <u>estendere</u> gli operandi e ripetere l'operazione



Estensione rappresentazione utilizzando complemento a due


Estensione di numero positivo:

Se numero inizia con 0 aggiungo tanti zeri quanto voglio estendere

Estensione di numero negativo:

Se numero inizia con 1 aggiungo tanti uni quanto voglio estendere

Esempi:



Over-flow e Under-flow con complemento a due

Con Over-flow e Under-flow si indica il superare il numero di bit necessari per rappresentare un determinato numero rispetto al numero di bit di cui si a disposizione (limitazione che può essere imposta dall'architettura o dal software), avviene quando si operazioni sui numeri

Over-flow

In particolare quando questo avviene in un sistema che utilizza il complemento a due è possibile accorgersene da fatto che il bit del segno assume valori impossibili. (esempio la somma di due numeri negativi da un risultato positivo)

oss: basta controllare bit di segno per verificare l'avvenimento di un over-flow

Per calcolare il numero risultante dobbiamo calcolare di quanto stiamo "sforando" es. se vogliamo rappresentare il numero 9 ma la nostra architettura (4bit) permette di rappresentare massimo il 7 stiamo "sforando" di 2, quando si sfora in realtà si sta saltando dal lato opposto del range e si avanza di quanto si a sforato, Esempio:

```
ARCHITETTURA 4 bit:

- RADGE \begin{bmatrix} 2^{4-4}, 0, 2^{4-4} - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8, 0, 7 \end{bmatrix}

RADGE: \frac{-8, -3, -6, -5, -4, -3, -2, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}{2}, 8, 9

- ESCHPIO: +7 \rightarrow 0^4 1^4 1^4 1^4

+2 \rightarrow 0 0 1 0^2

- 3 (3+2) SUPERA DI 2 10 MAN POS (3)
```

In particolare si parla di **Under-flow** quando proviamo a rappresentare un numero Negativo più piccolo rispetto al numero negativo minimo rappresentabile dal numero di bit a disposizione.

Esempio:

