デジタル信号処理

第2回 アナログからデジタルへ

立命館大学情報理工学部 李 亮

今回の講義内容


- アナログ信号とデジタル信号の違い
 - ・前回学習したアナログとデジタルの考え方をもとに、信号としてどのように扱うのかを講義

- アナログ信号からデジタル信号に変換
 - どうやって変換するのか?
 - ・変換後の信号はどうなるの?

【復習】アナログとデジタル

- アナログ = 連続量
 - 区切って数えられない
 - 我々がアナログ量を理解するときは頭の中でデジタルに変換


アナログ



デジタル



- デジタル = 離散量
 - 区切って数えられる
 - ・有限の数値列






コンピュータでデータ扱う場合

デジタル量のデータ: キーボードなどから簡単に入力可能


アナログ量のデータ: そのまま入力することは不可能



アナログ信号をコンピュータで扱うためには

⇒ アナログ信号をデジタル信号に変換する必要がある (これをAD変換(Analog-Digital Conversion)という)

デジタル信号処理系



連続量の信号


アナログ ⇔ デジタル変換

離散量の信号

信号を加工

他のデジタル信号を利用可能

AD変換の概要




標本化とは

・標本化(サンプリング)

- ある時間間隔で信号を取り出すこと
- 連続時間(アナログ)を 離散時間(デジタル)に変換

$$f_s = \frac{1}{\Delta t}$$

- 標本化間隔 Δt 秒
- ·標本化周波数 fs Hz
- 標本化周波数が高い(標本化間隔が 狭い)ほど忠実に信号を表現可能
- 例: 音楽CDの標本化周波数は 44100Hz



標本化周波数を高く設定すると忠実に音を表現可能


●8000Hzで標本化 ◆

演習課題(1/4)

- ・下図の波を標本化して離散時間信号に変換したい。
 - ・8Hzで標本化したときの標本点を図中に●で示せ。
 - ・同様に2Hzで標本化したときの標本点を図中に〇で示せ。

• ヒント:

- $\sin(2*\pi*3*t+\pi)$
- ・8Hzで標本化すると 標本化間隔は?




量子化とは

•量子化

- 振幅をデジタル量に変換すること
- 振幅(アナログ)をデジタル量 (デジタル)に変換
- 量子化:振幅の解像度
- 量子化ビット数が大きいほど 忠実に信号を表現可能
- 逆に量子化ビット数が小さいと 量子化誤差が増す
- 例: 音楽CDの量子化ビット数は16bits


(2¹⁶: -32768 ~ 32767 までの65,536段階)




よって各時刻における真値(離散時間信号) と量子化値(デジタル信号)には量子化誤差 が生じる

演習課題(2/4)


- 演習課題(1/4)で変換した標本化周波数8Hzの離散時間信号をデジタル信号に変換したい。下記の大きさで量子化するとどうなるか図示せよ。
 - ・振幅を4個の値(2ビット)で量子化する場合
 - 振幅を9個(3ビット~4ビット)の値で量子化する場合



例:標本化周波数2Hzの離散時間信号を3つの値で量子化すると



AD変換のまとめ



アナログ信号

(時間も電圧も連続量)

(b) 標本化後の信号 (時間は離散量、振幅は連続量)

離散時間信号

(C) 量子化後の信号 (時間も振幅も離散量)

デジタル信号

アナログ信号処理とデジタル信号処理の比較

	アナログ信号処理	ディジタル信号処理
信号	時間,振幅とも <mark>連続値</mark>	時間,振幅とも <mark>離散値</mark>
数学表現	微分方程式,ラプラス変換など	差分方程式, z変換など
要素	抵抗、コンデンサ、コイル、ト	レジスタ,加算器,係数乗算器,
	ランジスタ, 演算増幅器など	DSP, コンピュータなど
精度	一般に 0.1%が限界	制限がない
柔軟性	製造し直しが必要	プログラムの書き換えで対処
再現性	品質がバラつく	品質は均一
安定性	温度、湿度、経年変化 で特性が	まったく <mark>安定</mark>
	劣化する	
経済性	比較的安価	比較的 <mark>高価,</mark> ただし,大量生産(LSI
		化)により安価となる
処理速度	高速	低速

AD変換における注意点


- •標本化周波数
 - 高いほど忠実に信号を再現可能であるがデータ量は増大
 - 音響信号で考えると標本化周波数が低いと音は低くなる。 (高音がなくなってしまう。)
 - ⇒ 標本化時に標本化定理を満たす必要がある
- ・量子化ビット数
 - 大きいほど誤差は小さくなるがデータ量は増大
 - ・音響信号で考えると量子化誤差は音の歪に影響する。
 - ⇒ 量子化誤差を把握しておく必要がある

標本化定理(シャノンの標本化定理)


- ・標本化周波数を決める1つの目安
- ・アナログ信号の持つ最高の周波数が f_h Hzであるとき標本化周波数 f_s は f_h の2倍以上に設定

$$f_s \ge 2 f_h$$

- 2 f_h:ナイキスト標本化周波数
 - ・例: 信号の最高周波数が200Hzの場合、標本化は400Hz 以上の周波数でAD変換
 - ⇒ もしナイキスト標本化周波数以下で標本化するとエイリアシング (波の重なりもしくは波の折り返しという意味)が発生



エイリアシング例



4Hzで標本化

標本化周波数が4Hzだとデジタル信号上では波が完全に重なる(同一信号)が、8Hzだと2つの信号はデジタル信号として異なる信号となる。

8Hzで標本化

エイリアシングの例:

8000Hzの音を下記の周波数で標本化すると

- ●16000Hzで標本化◆係
- •12000Hzで標本化
- ●8000Hzで標本化 **④**


ナイキスト標本化周波数を満たさないと音は 標本化周波数に応じて低くなる

演習課題(3/4)

下図の2つの波をAD変換するためには何Hz以上の周波数で標本化すればコンピュータ上で別々の信号として扱うことができるか? またその周波数以上で標本化したときの標本点をグラフに●で示せ。


- ヒント:
 - 2つの波は
 - $\sin(2^*\pi^*t)$:
 - 1Hzの正弦波
 - $\sin(2*\pi*7*t + \pi)$
 - 7Hzの正弦波

ナイキスト標本化周波数は?



量子化誤差

- ・量子化誤差とは
 - ・量子化する際の真値との差
 - 量子化ビット数が大きいと量子化誤差は小さくなるが、 データ量は大きくなる。
 - 音のレコーディングでは量子 化ビット数の選定が最も困 難
 - 理由は入力される音の大きさが予めわからないため。
 - 実際、音楽CDは16bitsで量子化されているが、マスターレコーディングの際にはもっと大きな量子化ビット数(最近では24bits)を割り当てている。




演習課題(4/4)

・下図の波において標本化周波数8Hz、量子化ビット数3bitsでAD変換したときの量子化誤差の平均値を 算出せよ。


• ヒント:

- $\sin(2^*\pi^*t)$
- 8Hzで標本化するとt値は?
- ・3bitsで量子化すると分解能は?
- $\sin(\pi/4) = 0.707$
- 誤差は絶対値で評価




【画像の場合】標本化と量子化

- アナログ信号をディジタル信号に変換する
 - ・標本化(sampling):空間、時間の離散化
 - ・量子化(quantization):値の離散化




【画像の場合】アナログ画像の標本化と量子化




【画像の場合】標本化定理(シャノンの標本化定理)

- ・時間的に変化する信号に周波数を用いるのに対して、空間的に変化する信号には空間周波数(spatial frequency)を用いる
- ・元のアナログ波形の最大周波数の2倍以上の周波数で標本 化すれば完全な再構成が可能



【画像の場合】標本化定理(シャノンの標本化定理)



 $f_{s} \ge 2 f_{h}$ $2 f_{h}$

ナイキスト標本化周波数

【画像の場合】エイリアシング


・標本値には元の信号とは異なる偽信号(alias)





【画像の場合】 ダウンサンプリング

- ・標本化周波数を下げる処理
- エイリアシングが発生する 可能性がある







LPF適用なし

[b]



LPF適用あり

[a]