# 4. ros2常用工具

## 4.1 launch

我们已经知道了,一个机器人的各种功能需要通过多个节点来实现,但我们在启动一个机器人的所有功能时,不可能一个一个地 ros2 run ..., 再一个一个关闭。ros2 为我们提供了launch文件这个工具来管理节点的启动。简单来说,我们可以通过运行一个launch文件,来启动多个节点。

ros1中launch文件只支持xml格式的.launch文件, ros2支持python、yaml、xml三种格式的launch文件。

以ros2 demo\_nodes\_cpp中的talker\_listener.launch.py为例。

#### 大部分使用的例程源码来自:

https://github.com/ros2/demos/tree/humble/demo\_nodes\_cpp

创建launch ros.actions.Node对象时的常见参数:

package: 包名

name: 启动后的节点名

namespace: 命名空间, 防止同名节点冲突

executable: 可执行文件名/脚本名 parameters: 参数,常用yaml文件

remappings: 重映射

# 一个launch文件还可以包含其他的launch文件:

launch文件还可以从yaml文件加载参数:

```
config = os.path.join( # 找到参数文件的完整路径
  get_package_share_directory('example_bringup'),
  'config',
  'config.yaml'
)
```

找到参数文件后,把需要的launch\_ros.actions.Node对象的parameters参数设置为config。以listener为例:

TimerAction 可以在指定的时间后执行一个action,下面的例子就是在2秒后再启动 listener

```
delay_listener_node = TimerAction(
    period=2.0,
    actions=[listener],
)
```

# 4.2 component

很多时候我们并不用main函数来启动一个节点,而是使用组件。component会被构建成一个动态库,然后在运行时由容器进程加载。

使用的例程源码来自: <a href="https://github.com/ros2/demos/tree/humble/composition">https://github.com/ros2/demos/tree/humble/composition</a> 以talker\_component.cpp为例:

无需再写main函数,在Node类的子类的.cpp文件最后添加下面两句,让这个类使用来自包 rclcpp\_components 的宏注册自身,使得当前Node被进程加载时能发现这个组件

```
#include "rclcpp_components/register_node_macro.hpp"
RCLCPP_COMPONENTS_REGISTER_NODE(composition::Talker)
```

#### 在CMakeLists.txt中添加:

```
add_library(talker_component SHARED
    src/talker_component.cpp)
rclcpp_components_register_nodes(talker_component
"composition::Talker")
```

在launch中使用ComposableNodeContainer类实现在同一进程中启动多个组件:示例如下:

```
def generate_launch_description():
    """Generate launch description with multiple components."""
    container = ComposableNodeContainer(
            name='my_container',
            namespace='',
            package='rclcpp_components',
            executable='component_container',
            composable_node_descriptions=[
                ComposableNode(
                    package='composition',
                    plugin='composition::Talker',
                    name='talker'),
                ComposableNode(
                    package='composition',
                    plugin='composition::Listener',
                    name='listener')
            ],
            output='screen',
    )
    return launch.LaunchDescription([container])
```

# 4.3 可视化工具

- rviz
- rqt
- foxglove

# 4.4 命令行工具

```
ros2 topic -h
ros2 node -h
ros2 service -h
...
```

# 4.5 rosbag

录制和回放工具。

```
ros2 bag record topic-name
```

## 录制所有话题

```
ros2 bag record -a
```

#### 播放

```
ros2 play xxx
```

## **4.6 URDF**

使用的例程源码来自: <a href="https://github.com/ros/urdf">https://github.com/ros/urdf</a> tutorial/tree/ros2

URDF是一种使用xml格式的机器人描述工具。

URDF建模的关键任务就是描述清楚机器人的每一个 link>和 <joint>, 这个描述包括外观、一些物理属性、link和joint之间的连接关系等等。

#### 1. link

link用来描述机器人某个**刚体**部分的外观和物理属性,外观包括尺寸、颜色、形状,物理属性包括质量、惯性矩阵、碰撞参数等。

link标签中的name表示该连杆的名称,我们可以自定义,未来描述joint和link之间的连接时,会使用到这个名称。 <visual> 部分用来描述机器人的外观, <geometry> 表示几何形状、 <origin> 表示坐标系相对初始位置的偏移,分别是x、y、z方向上的平移,和roll、pitch、yaw旋转,不需要偏移的话,就全为0。

link不只有 <visual>这一个标签来描述连杆的性质,还有 <collision>、 <inertial>...

2. joint

每一个link之间通过joint连接。

# joint用以下标签来描述:

- parent标签: 描述父连杆;
- child标签: 描述子连杆, 子连杆会相对父连杆发生运动;
- origin表示两个连杆坐标系之间的关系,可以理解为这两个连杆该如何安装到一起;

- axis表示关节运动轴的单位向量,比如z等于1,就表示这个旋转运动是围绕z轴的 正方向进行的;
- limit就表示运动的一些限制,比如最小位置,最大位置,和最大速度等。

urdf单位: m rad m/s rad/s

robot state publisher 将URDF描述的机器人信息发布到TF上。

## 4.7 xacro

urdf基础上的简化版。

教程 <a href="https://github.com/ros/xacro/wiki">https://github.com/ros/xacro/wiki</a>

常量与参数

常量声明

```
<xacro:property name="width" value="0.2" />
```

## 常量使用

```
<cylinder radius="${width}"length="${bodylen}"/>
```

## 参数声明

```
<xacro:arg name="xyz" default="0.10 0 0.05" />
```

#### 参数使用

```
<origin xyz="$(arg xyz)" rpy="$(arg rpy)" />
```

#### • 宏定义

一个平衡小车有2个轮子,2个轮子都一样,我们就没必要创建2个一样的link,像函数定义一样,做一个可重复使用的模块就可以了。定义方式是通过 xacro:macro标签描述的。

```
<box size="${leglen} 0.1 0.2"/>
            </geometry>
            <origin xyz="0 0 -\{leglen/2\}" rpy="0 \{pi/2\} 0"/>
            <material name="white"/>
        </visual>
        <collision>
            <geometry>
                <box size="${leglen} 0.1 0.2"/>
            </geometry>
            <origin xyz="0 0 -{leglen/2}" rpy="0 {pi/2} 0"/>
       </collision>
        <xacro:default_inertial mass="10"/>
    <joint name="base_to_${prefix}_leg" type="fixed">
        <parent link="base_link"/>
       <child link="${prefix}_leg"/>
       <origin xyz="0 ${reflect*(width+.02)} 0.25" />
   </joint>
    <!-- A bunch of stuff cut -->
</xacro:macro>
```

```
<xacro:leg prefix="right" reflect="1" />
<xacro:leg prefix="left" reflect="-1" />
```

#### 文件包含

复杂机器人的模型文件可能会很长,为了切分不同的模块,比如底盘、传感器,我们还可以把不同模块的模型放置在不同的文件中,然后再用一个总体文件做包含调用。

```
<xacro:include filename="$(find package)/other.xacro" />
```

# 数学计算

在\${}中实现。

```
<origin xyz="0 0 0" rpy="${-width/2} 0 ${-pi/2}" />
```

#### 4.8 tf2

tf2是ros的坐标系管理工具。tf2会随着时间的推移跟踪所有坐标系,使用者可以获取两个坐标系之间的转换关系等。

使用的例程源码来自:

https://github.com/ros2/geometry2/tree/humble

https://github.com/ros/geometry\_tutorials/tree/ros2/turtle\_tf2\_cpp

## 参考教程:

https://wiki.ros.org/tf/Tutorials

• 发布静态TF广播: 两坐标系之间的相对位置不改变

```
auto tf_static_broadcaster_ =
std::make_shared<tf2_ros::StaticTransformBroadcaster>(this);
geometry_msgs::msg::TransformStamped t;
    t.header.stamp = this->get_clock()->now();
    t.header.frame_id = "world";
    t.child_frame_id = transformation[1];
    t.transform.translation.x = atof(transformation[2]);
    t.transform.translation.y = atof(transformation[3]);
    t.transform.translation.z = atof(transformation[4]);
   tf2::Quaternion q;
   q.setRPY(
      atof(transformation[5]).
      atof(transformation[6]),
      atof(transformation[7]));
    t.transform.rotation.x = q.x();
    t.transform.rotation.y = q.y();
   t.transform.rotation.z = q.z();
    t.transform.rotation.w = q.w();
tf_static_broadcaster_->sendTransform(t);
```

• 发布动态TF广播

```
// Initialize the transform broadcaster
auto tf_broadcaster_ =
    std::make_unique<tf2_ros::TransformBroadcaster>(*this);
```

发布内容的消息类型依然是geometry\_msgs::msg::TransformStamped,但是值会随机器人的状态变化。

• 监听TF广播:

```
// 创建保存坐标变换信息的缓冲区
   auto tf_buffer_ =
     std::make_unique<tf2_ros::Buffer>(this->get_clock());
    // 创建坐标变换的监听器
    auto tf_listener_ =
     std::make_shared<tf2_ros::TransformListener>
(*tf_buffer_);
    geometry_msgs::msg::TransformStamped t;
     // Look up for the transformation between target_frame
and turtle2 frames
       try {
         // 监听当前时刻源坐标系到目标坐标系的坐标变换
         t = tf_buffer_->lookupTransform(
           toFrameRel, fromFrameRel,
           tf2::TimePointZero);
       } catch (const tf2::TransformException & ex) {
         RCLCPP_INFO(
           this->get_logger(), "Could not transform %s to %s:
%s",
           toFrameRel.c_str(), fromFrameRel.c_str(),
ex.what());
         return;
       }
```