洲沙人学实验报告

| 专业: | 计算机科学与技术 |
|-----|------------|
| 姓名: | |
| 学号: | |
| 日期: | 2020/12/29 |
| 地点: | 东三 501 |

课程名称: 电工电子工程 指导老师: 熊素铭 成绩:

实验名称: 实验六: Altium Designer 软件使用练习(二)——设计 PCB 图 同组学生姓名: ___

一、实验目的和要求(必填)

二、实验内容和原理(必填)

三、主要仪器设备(必填)

四、操作方法和实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析(必填)

七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 深入学习 Altium Designer 软件的基本操作

- 2. 学习利用 Altium Designer 软件绘制印刷电路板图
- 3. 以实例设计 PCB 图

二、实验内容和原理


根据之前设计好的电路原理图设计 PCB 图。

R1 R2 10K 10K C2 **P**1 C1 10uF Q1 9013 P2 10uF Uout R3 10K R4 + C3 + 10uF 10K GND

装

订

线



三、 主要实验设备

Altium Designer、计算机

装

订

线

四、操作方法和实验步骤

1.进入 Altium Designer Winter 09 软件。若显示之前同学做完练习后的界面,就把所有 Project 文件都关闭。 2.设置文件放置目录。DXP》Preferences》Document Path 设置,和上次电路原理图放置的位置相同。

3.打开要建立 PCB 文件的项目文件(其中包含上次练习生成的电路原理图),即上次电路原理图所在文件 夹中的 PriPcb 文件。

4.项目中添加 PCB 文件。点击 Add New to Project,再点击 PCB,右键点击新建立的 PCB1.PcbDoc,点击 Save,输入合适的文件名。

5.将项目原理图中的元件信息导入到 PCB 文件。Design》Import Changes From ······.PrjPcb,在弹出的窗口中点击 Execute Changes,点击右下角的 Close。View》Fit Sheet,将导入的所有元件等信息完整显示。点击右下角区域,整体拖动到右边的黑色区域中,点击元件区域暗红色空白区域,然后按 Delete 键,删除暗红色部分。运行规则检查,把元件上的绿色警告消除: Tools》Design Rule Check。点击左栏的 Manufacturing,将对应右栏中的勾均去掉,在点击 Run Design Rule Check,关闭 Messages 窗口和网页窗口。

6.修改元器件的封装。基于当前的 PCB 文件,建立此文件中元器件的封装库文件: Design》Make PCB Library,自动生成一个自由文件性质的 PcbLib 封装库文件,将它拖动到项目文件中。点击 Libraries 窗口中的 Libraries,点击 Install,选择刚刚生成的封装库文件。接下来修改元器件的封装: 点击软件大界面右下角的 PCB,点击 PCB Library,在此窗口中修改需要编辑的元器件封装。具体操作参见老师的视频。

7.将修改好元器件的封装去替换原来的元器件封装。打开原理图文件,选择要改变封装的元器件,点击它右键,点击 Properties,点击 Edit,点击 Any,点击 OK。回到 PCB 文件,将要改动的封装的元件删除。 Design》Import Changes From ······,点击 Execute Changes,点击 Close。Tools》Reset Error Markers,点

Design》Import Changes From ······,点击 Execute Changes,点击 Close。Tools》Reset Error Markers,点击新生成的暗红色区域,点击 Delete。调整元器件的位置和方向,具体参照老师的视频。

8.规划电路板的大小。选中 Keep-Out Layer, Edit》Origin》Set, 用画线的功能画一个比排列的元件区域稍微大一点的矩形。选择 Mechanical 1 层,Design》Board Shape》Redefine Board Shape,画一个比排列的元件区域稍微大一些的矩形,一般与前一步花的相同。

9 定义布线规则:在 PCB 文件空白处点击右键,Options》Board Options,把 Unit 改成 Metric,Design》

装 订 线


Rules…… 》Clearance,把 Minimum Clearance 改成 0.3mm。定义信号线 signal 粗细 0.5mm,增加新规则,电源线改成 0.6mm,将 GND 网格线改成 0.8mm,点击布线规则中的 Priorities……,改成 gnd、vcc、signal。在 RoutingLayers 中的 Top Layer 的勾去掉。


10.布线: Auto Route》All》Route All。

五、实验数据记录和处理

无

六、实验结果和分析





实验出现的问题: 在第二个 PCB 设计实验中,有些封装元件和老师选的封装文件不同,需要重新画,在 画的时候线过粗不好画,后来发现点击画笔后按 Tab 键可修改。在画的时候一直没有找到与老师相应的元件,导致时间花费过长。

七、讨论、心得

- 订 1.如何对印刷电路板进行分类
 - ①刚性电路板和柔性电路板
- 线 ②酚醛树脂板、环氧树脂板、氮化铝板、碳化硅板等
 - ③目前常用的电路板有单层、双面、四层板、六层板等
 - 2.如何画出 PCB 的物理边界和电气边界?
 - 答:在 Design 中选择 Redefine Board Shape,画出 PCB 的物理边界;在 Keep-Out Layer 用画笔画出 PCB 的电气边界。
 - 3.修改元件封装的方法?
 - 答: 自建 PcbLib 库文件,在库中根据需要修改 Pad 数量、位置;修改 Line 形状、位置。

装