浙沙大学实验报告

专业:	计算机科学与技术
姓名:	
学号:	
日期:	2020/12/22

地点:<u>东三 501</u>

课程名称: 电工电子工程 指导老师: 熊素铭 成绩:

实验名称: 实验五: Altium Designer 软件使用练习(一)——设计电路原理图 实验类型:

同组学生姓名: 林昭辉

一、实验目的和要求(必填)

三、主要仪器设备(必填)

五、实验数据记录和处理

七、讨论、心得

二、实验内容和原理(必填)

四、操作方法和实验步骤

六、实验结果与分析(必填)


一、 实验目的和要求

- 1. 学习 Altium Designer 软件的基本操作
- 2. 学习利用 Altium Designer 软件绘制电路原理图
- 3. 以图为例设计直流稳压电源的电路原理图

二、 实验内容和原理

实验内容一:

画三端集成稳压器7812和7912构成的具有+12V/-12V输出的直流稳压电源。P.168图5-3




装

订

线

实验内容二:

实验教材p173: 图7-2"汽车转弯闪光指示灯"



三、 主要实验设备

Altium Designer、计算机

四、操作方法和实验步骤

1.Altium Designer 软件的启动

点击桌面图标,运行 Altium Designer 软件;然后点击菜单 File \rightarrow New \rightarrow Project \rightarrow PCB Project,系统创建一个"PCB-Project1. PrjPCB"的项目后,请更名保存。

2.启动 Altium Designer 电路原理图编辑器

在工程项目名称上点击鼠标右键,执行菜单中的 Add New to Project→ Schematic,则在该项目中创建了一个新的空白原理图文件,系统默认名称是"Sheet1.SchDoc",同时打开了原理图编辑环境。在该名称上单击鼠标右键,执行 Save As 命令,可以对其重命名。

3.设置电路图图纸尺寸及版面

在原理图编辑窗口中,通过双击图纸的版边,或者使用菜单命令 Design→ Options 来打开文档选项对话框,进行图纸尺寸、栅格等内容的设置。

4.元件库载入和浏览

打开 Libraries 面板,然后点击"Libraries"接钮完成元件库的载入。通过 Libraries 面板浏览库中的元器件。

5.在图纸上放置需要设计的元器件

按照给出的图示完成元器件的放置,并修改各个器件的标号及参数属性,完成器件布局。常用的放置操作有: 鼠标左键点中元件+X,元件水平方向切换; Y,垂直方向切换;点中元件+空格,元器件旋转等。

装

订 线

线

常用的元件有变压器 Trans CT、整流桥 Bridge1、电阻 Res2、电解电容 Cap Pol2、电容 Cap、二极管 Diode、发光二极管 Led0、稳压模块 Volt Reg、三极管 PNP、电源 Battery、单刀双掷开关 SW-SPDT、继电器 Relay-SPST 等。

6.绘制导线

执行菜单 Place → Wire,或者点击画导线图标,完成原理图的连线。

7.编译 (规则检查)

点击 Project → Compile Document 文件名.SchDoc, 若没错误,则 Messages 为空。

8.查看封装管理器

点击 Tools → Footprint Manager, 查看封装管理器,器件的标识、注释栏不能有空白。


9.生成网络表文件

点击 Design → Netlist For Document → Protel, 生成网络表文件(文件名.NET)。

五、实验数据记录和处理

无

六、实验结果和分析



实验出现的问题:第三次实验中编译时发生错误,原因是整流桥都命名成了BG1,将其中一个改名成BG2时解决问题;另外在第三次实验中查看封装管理器时发现,电源标识栏有空白,而注释栏写成了12V,后将标识栏改成12V,注释栏写成Battery,并改为invisible。

七、讨论、心得

1.说明 Grid 和 Electrical Grid 的区别,Grids 中 Snap 和 Visible 设置的含义。

Snap grid: 辅获栅格。指光标移动的最小间隔。

Electrical Grid: 电气栅格。电气栅格的作用是在移动或放置元件时,当元件与周围电气实体的距离在电气栅格的设置范围内时,元件与电气实体会互相吸住。

Visible grid: 可视栅格。该选项可以对栅格类型设定选择 Lines 和 Dots,可以设定第一可视栅格和第可视栅格的尺寸,在编辑过程中看到的网格就是可视网格。

2.了解集成库的概念,从库中找寻元器件有几种常用的方法。

集成库是将原理图符号、PCB 封装、仿真模型、信号完整性分析、3D 模型都集成在一起。用户采用集成库中的元器件设计好原理图后,即可获得相应 PCB 封装模型等。

从库中寻找元器件的方法: 首先在搜索框中输入通配符 "*", 然后输入所需元器件的前几个字母即可。

3. Wire 和 Line 的区别是什么,绘制连线时如何选用?

Wire 是电路原理图中各元器件之间的导线,Line 是元器件内部组成部分的导线。当绘制原理图时选用 Wire,绘制元器件时选用 Line。

装

线

订