**Thank you** for choosing Springs Window Fashions. Your window treatment has been custom-sized based on your specifications and created with the highest standards of quality and craftsmanship. Follow the easy step-by-step instructions to install your window treatment. Should you need additional support, please feel free to call our customer service center at 1-800-221-6352 or email us at motorization.support@springswindowfashions.com. We are glad to help you.

Gracias por elegir Springs Window Fashions. Su decoración para ventanas se ha

#### confeccionado

a la medida según sus especificaciones y con los estándares más altos de calidad y Fabricación. Siga las instrucciones sencillas y detalladas para instalar la decoración para ventanas. Si

#### necesita

asistencia adicional, comuníquese con nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-221-6352 por correo electrónico a

motorization.support@springswindowfashions.com. Es un gusto poder ayudarle.

Merci d'avoir choisi Springs Window Fashions. Votre traitement de fenêtre a été taillé sur

# HOW TO INSTALL CÓMO INSTALAR COMMENT INSTALLER

Inside/ceiling or outside mount motorized cellular, pleated, or classic Roman shade


Persianas celulares motorizadas, plisadas o romanas clásicas de montaje interior/en el techo o exterior Toile romaine classique ou plissée, cellulaire motorisée à montage intérieur/au plafond ou extérieur



Bracket chart (items 5 and 6) Tabla de soportes (elementos 5 y 6) Tableau des supports (articles 5 et		
Ordered width (inches)	Ancho pedido Largeur commandée (centimeter) Hasta 106.7 • Jusqu'à 106.7	Bracket quantity Cantidad de soportes Nombre de
421/ <sub>16</sub> to 72 <sup>421</sup> / <sub>16</sub> to 72 <sup>72</sup> / <sub>16</sub> to 102 <sup>1023</sup> / <sub>16</sub> to 132 <sup>1321</sup> / <sub>16</sub> to 144	106,8 hasta 182,9 • 106,8 à 182,9 83 hasta 259,1 • 183 à 259,1 259,2 hasta 335,3 • 259,2 à 335,3 335,4 hasta 365.9 • 335.4 à 365.9	supports 23 45 6



## Everything needed to install your shade Todo lo necesario para instalar su persiana Tout ce dont vous avez besoin pour installer votre toile



pour le bloc-piles rechargeable et

8.២ប៉ាំដូចនៅមិត្តការ៉ូខែធ្លាក់ ខេម្មិនការ៉ា(ខ្មារ ១. oppition) 9. 8Piles AA pour boîtier de piles à

**10.** regarnir (en option) Baguette Attachée



Single cell Celda simple Cellule simple



Double cell Celda doble Cellule double



Pleate d Plisada Plissée



Persianas romanas Romaine Determine inside, inside with space-saving hanger, or outside mount; then follow directions for that mounting style

Determine si utilizará montaje interno, montaje interno con soporte para ahorrar espacio o montaje externo y luego siga las instrucciones para ese estilo de montaje

Choisir le montage intérieur, le montage intérieur avec support compact ou le montage extérieur, puis suivre les directives pour ce style de montage

Place shade in desired location, mark corners


Gologue la persiana en la ubicación deseada, marque las esquinas


Inside/ceiling mount

Montaje interior/en el techo • Montage intérieur ou au plafon

Outside mount

Montaje exterior • Montage extérieur





# **Battery case location and installation** Ubicación e instalación de la caja para batería


Emplacement du boîtier de piles et installation


If installing the non-rechargeable solution (battery case), remove the battery case lid and insert batteries.

Si instala la solución no recargable (caja para batería), retire la tapa de la caja para batería e inserte las baterías.

Si vous avez choisi une solution non rechargeable (boîtier de piles), retirer le couvercle du boîtier de piles et insérer les piles.








USE ONLY 8 AA LITHIUM BATTERIES. 12 VOLTS.
CAUTION: BATTERIES MUST BE INSTALLED AS SHOWN. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN INJURY AND WILL INVALIDATE WARRANTY. DO NOT MIX TYPE, BRAND, OR OLD WITH NEW. DO NOT ATTEMPT TO RECHARGE.

UTILICE ÚNICAMENTE 8 BATERÍAS AA DE LITIO. 12 VOLTIOS

PRECAUCIÓN: LAS BATERÍAS SE DEBEN INSTALAR COMO SE MUESTRA. DE LO CONTRARIO. SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES Y SE ANULARÁ LA GARANTÍA. NO MEZCLE BATERÍAS DE DISTINTOS TIPOS O MARCAS NI BATERÍAS USADAS CON BATERÍAS NUEVAS. NO INTENTE RECARGARLAS.

UTILISER UNIQUEMENT HUIT PILES AA AU LITHIUM. 12 VOLTS.

MISE EN GARDE : LES PILES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES COMME IL EST ILLUSTRÉ, LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET ANNULERA LA GARANTIE. NE MÉLANGEZ PAS LES TYPES, LES MARQUES OU DE VIEILLES PILES AVEC DES PILES NEUVES. NE PAS TENTER DE RECHARGER.



Reattach the battery case lid to the battery case base by aligning the pegs with the slots

Vuelva a ensamblar la cubierta de la caja de la batería a la base de la caja de la batería alineando las chavetas con las ranuras

Replacer le couvercle du boîtier à piles sur la base du boîtier à piles en alignant les

taquets avec les fentes



If installing the rechargeable battery pack, they come with batteries already installed and are sealed (can not be opened).

Si instala el paquete de baterías recargables, ya viene con baterías instaladas v están selladas (no se puede abrir).

Si vous avez choisi le bloc-piles rechargeable, ils sont offerts scellés (ne peuvent pas être ouverts) avec des piles déjà installées.



The rechargeable battery pack ships with an apporimately 30% charge. The battery pack will need to be charged to 100% with the pack charger.

El paquete de baterías recargables se envía con una carga de aproximadamente el 30%. El paquete de baterías deberá cargarse al 100% con el cargador del paquete.

Le bloc-piles rechargeable est chargé à environ 30 % lorsqu'il est expédié.

Le bloc-piles devra être chargé jusqu'à 100 % au moyen du chargeur de bloc.

Plug in li-ion battery charger to rechargeable battery pack.

Conecte el cargador de batería de iones de litio al paquete de baterías recargables.

Brancher le chargeur de piles ion-lithium au bloc-piles rechargeable.




The LED will change to red to indicate charging. When the pack is fully charged, the LED will change to green. When fully charged, unplug the charger.

El LED cambiará a color rojo para indicar que se está cargando. Cuando el paquete esté completamente cargado, el LED cambiará a color verde. Cuando esté completamente cargado, desenchufe el cargador.


La DEL s'illuminera en rouge pour indiquer le chargement. Lorsque le bloc est complètement chargé, la DEL s'illumine en vert. Une fois terminé, débranchez le chargeur. 5

Drill holes, screw brackets into place, and battery case if applicable Taladre los orificios, atornille los soportes en su lugar, y la caja para batería, si corresponde

Percer des trous, visser les supports en place et le boîtier de piles, le cas échéant







Optional extension bracket: Assemble brackets

Soporte de extensión opcional: Ensamble los soportes • Support d'extension en option : Assemblage des s

Attach headrail brackets to extension brackets using screws and nuts.


Conecte los soportes del riel superior a los soportes de extensión utilizando tornillos y tuercas.

Fixez les supports du rail de retenue aux supports d'extension avec les vis et les écrous.



6a


Optional battery hanger: Inside Mount battery mounted to shade Soporte colgante de la batería opcional: Batería de montaje interno montada en la persiana Support à piles en option : pile à montage intérieur installée sur la toile



Attach the battery pack hanger to the assembled battery pack.


Conecte el soporte colgante del paquete de baterías a la caja de la batería ensamblada.

Fixez la support du bloc-piles au boîtier à piles assemblé.



Tilt the headrail bracket through the slot in the battery hanger and press until snug. Incline el soporte del riel superior de la ranura en el soporte colgante de la batería y presione hasta que se ajuste.

Inclinez le support du rail de retenue dans la fente du support à piles et appuyez jusqu'à ce qu'il soit serré.



Attach bracket with battery pack to shade.

Ensamble el soporte con la caja de la batería a la persiana.

Fixez le support avec le boîtier à piles sur la toile.


6b

Optional Battery Hanger: Battery mounted to window Soporte colgante de la batería opcional: Batería montada en la ventana

Support à piles en option : pile installée sur la fenêtre



Outside mount Montaje exterior • Montage extérieur



Mark and predrill screw holes; secure hanger


Marque los orificios para los tornillos, perfore con el taladro y fije el soporte

Marquer et pré-percer les trous de vis, fixer le support

6c

Snap battery pack into hanger Fije el paquete de baterías en el soporte Enclencher le boîtier à piles dans le support

#### Rear view • Vista posterior • Vue arrière



7

Mount shade and battery pack, and connect power cable


Monte la persiana, la caja de la batería y conecte el cable de alimentación

Installer la toile, le boîtier à piles et relier le câble d'alimentation





Optional extension bracket Soporte de extensión opcional Support d'extension en option




Connect battery cable Conecte el cable de la batería • Reliez le câble de pile



## Plug-in transformer installation Instalación del transformador enchufable Installation du transformateur enfichable

8

Insert plug-in transformer into outlet Conecte el transformador enchufable al tomacorriente Insérer le transformateur enfichable dans une prise





Plug-in transformer cord can be concealed behind curtains or along trim. **NOTE:** Wire management components are not included, but can be purchased at a local hardware store or home improvement center to help disguise the power cord when using a plug-in transformer. El cable del transformador enchufable puede ocultarse detrás de las cortinas o a lo largo de la cenefa.

**NOTA:** Los componentes de gestión de cableado que lo ayudarán a ocultar el cable de alimentación cuando utilice un transformador enchufable no están incluidos, pero se pueden comprar en una ferretería local o un centro de venta de artículos para el hogar.

Le cordon du transformateur enfichable peut être dissimulé derrière les rideaux ou le long de la garniture.

**REMARQUE:** Les composants de gestion des fils ne sont pas compris, mais peuvent être achetés dans une quincaillerie locale ou un centre de rénovation domiciliaire pour aider à dissimuler le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez un transformateur enfichable.





10


## Adjusting the shade's lower limit Ajustar el límite inferior de la persiana Réglage de la limite inférieure de la toile

**LOWER LIMIT:** The lowest position your shade can reach. This matches the shade length you ordered.

**LÍMITE INFERIOR:** La posición más baja a la que puede llegar la persiana. Coincide con la longitud de la persiana que pidió.

**LIMITE INFÉRIEURE :** La position la plus basse que votre toile peut atteindre. Elle correspond à la longueur de toile que vous avez commandée.





Press and Hold the DOWN button for 3 seconds and release when the LED light flashes green Mantenga presionado el botón DOWN (ABAJO) durante 3 segundos y suéltelo cuando la luz led se ilumine de forma intermitente en color verde

Appuyez sur le bouton DOWN (bas) et gardezle enfoncé pendant trois secondes, puis relâchez-le lorsque la DEL clignote en vert Use the UP and DOWN buttons to move the shade to the desired lower shade limit
Use los botones UP (ARRIBA) y DOWN (ABAJO) para mover la persiana al límite inferior que desea

Utilisez les boutons UP (haut) et DOWN (bas) pour déplacer la toile à la limite inférieure voulue

To save the lower shade limit Press and Hold the HOME button for 3 seconds and release when the shade jogs (moves up and down) to confirm

Para guardar el límite inferior de la persiana, mantenga presionado el botón HOME (INICIO) durante 3 segundos y suéltelo cuando la persiana se mueva (se mueve hacia arriba y hacia abajo) para confirmar

Pour enregistrer la limite inférieure de la toile, appuyez sur le bouton HOME (accueil) et gardez-le enfoncé pendant trois secondes puis relâchez-le lorsque la toile tressaute (bouge de haut en bas) pour confirmer.

**10**a

### Adjusting your HOME or Favorite position Ajustar la posición HOGAR o Favorita Réglage de la position HOME (accueil) ou préférée


**HOME POSITION:** We set this to the midpoint of your shade, but you can adjust it to any point between the upper and lower limits.


**POSICIÓN HOGAR:** La configuramos en el punto medio de la persiana, pero puede ajustarla en cualquier punto entre el límite superior e inferior. **POSITION D'ACCUEIL:** Nous avons réglé cette


position au milieu

de votre toile, mais vous pouvez la modifier à tout endroit entre les limites supérieure et inférieure.









Press and Hold the HOME button for 3 seconds and release when the LED flashes green

Mantenga presionado el botón HOME (INICIO) durante 3 segundos y suéltelo cuando la luz led se ilumine de forma intermitente en color verde

Appuyez sur le bouton HOME (accueil) et gardez-le enfoncé pendant trois secondes, puis relâchez-le lorsque la DEL clignote en vert. Use the UP and DOWN buttons to move the shade to the desired HOME or favorite position

Use los botones UP (ARRIBA) y DOWN (ABAJO) para mover la persiana a la posición HOGAR o favorita que desea

Utilisez les boutons UP (haut) et DOWN (bas) pour déplacer la toile à la position HOME (accueil) ou préférée voulue. To save the HOME or favorite position, Press and Hold the HOME button for 3 seconds and release when the shade jogs (moves up and down) to confirm

Para guardar la posición HOGAR o favorita, mantenga presionado el botón HOME (INICIO) durante 3 segundos y suéltelo cuando la persiana se mueva (se mueve hacia arriba y hacia abajo) para confirmar

Pour enregistrer la position HOME (accueil) ou préférée, appuyez sur le bouton HOME (accueil) et gardez-le enfoncé pendant trois secondes puis relâchez-le lorsque la toile tressaute (bouge de haut en bas) pour confirmer.