
## 革新三代实验平台资源引脚分配表

## 1. FPGA 器件 EP3C55F484I7



## 2. 控制拨码开关模块说明:

1) CPRL1\_SW 开关:



此开关是控制核心板 FPGA/CPLD 中 I/O 到开发平台模块的控制开关

- 1: 当开关 SEL1, SEL2 拨置于下逻辑电平为 00, 使 DP9 数码管显示 1 可以使用 SW9, SW10, SW11, SW12, SW13, SW14, SW15, SW15, SW16, 8x8 LED 点阵
- 2: 当开关 SEL1 拨置于上, SEL2 拨置于下, 逻辑电平为 10, 使 DP9 数码管显示 2 可以使用步进电机, Audio 音频模块, 4x4 键盘模块, 8 个发光二极管(LED9, LED10, LED11, LED12, LED13, LED14, LED15, LED16)
- 3: 当开关 SEL1 拨置于下, SEL2 拨置于上, 逻辑电平为 01, 并且开关 TLEN 拨置于下,TLS 拨置于上, 使 DP9 数码管显示 3 可以使用 TFT\_LCD, 2x16 LCD (字符液晶) (TFT\_LCD 和 2x16 LCD 的 8 位数据线和控制线共用 FPGA 的 I/O), 并行 AD 模块, 并行 DA 模块当开关 SEL1 拨置于下, SEL2 拨置于上, 逻辑电平为 01 并且开关 TLEN 拨置于下,TLS 拨置于下, 使 DP9 数码管显示 3 可以使用 4.3"TFT 彩色触摸液晶如果 FPGA 的核心板 I/O 为 484 以上, I/O 可以直接分配给 4.3"TFT 彩色触摸液晶,必须开关 TLEN 拨置于上
- 4: 当开关 SEL1 拨置于上, SEL2 拨置于上, 逻辑电平为 11, TLS, TLEN 拨置于下, 使 DP9 数码管显示 4, 可以使用 CF 卡接口和其它控制接口模块
  - 2) LCD\_ALONE\_CTRL\_SW 开关:



此开关是控制核心板中 FPGA/CPLD 中 I/O 到开发平台部分模块切换端口选择。

注\* 开关拨置于上逻辑电平为1, 拨置于下逻辑电平0

当开关 EO 拨置于上,可以使用 SD 卡

当开关 EO 拨置于下,可以使用 I2C RTC 实时时钟模块。

当开关 KSI 拨置于上,可以使用数字温度传感器模块, I2C EEPROM 模块。

当开关 KSI 拨置于下,可以使用 F7, F8, F9, F10

当开关 VLPO 拨置于上,TOS 拨置于下,可以使用选配的摄像头,插在摄像头接口端口上

当开关 VLPO 拨置于下,可以使用 LED1~LED7, PS 方式键盘/鼠标接口, VGA 接口

当开关 TIE, TOS, TIS 拨置于下,可以使用电阻式触摸屏

当开关 TOS, TIS 拨置于下,可以使用平台上扩展 I/O 模块组 FPGA\_EA2

当开关 TLAS 拨置于上,TLAE 拨置于下可以使用 2x16 LCD (液晶)

当开关 TLAE, TLAS 拨置于下,可以使用 TFT\_LCD 9 位方式数据口

## 3. 引脚资源分配表

序号	模块	平台模块名称	引脚	模式设置
1	时钟	clk	T1	
2	LED 灯 (16 个)	led1	U12	固定模式
		led2	V12	
	"0"亮	led3	V15	
	"1"灭	led4	W13	
		led5	W15	
		led6	Y17	
		led7	R16	
		led8	T17	
		led9	E11	DP9 显示"2"
		led10	C13	SEL1.SEL2=10,可以
		led11	F11	使用 led8-led16
		led12	C15	
		led13	E14	
		led14	B7	
		led15	B8	
		led16	B9	
3	拨码开关	SW1	N18	固定模式
	上: "1"	SW2	M20	
	下: "0"	SW3	AA15	
		SW4	V13	
		SW5	D6	
		SW6	C8	
		SW7	E7	
		SW8	F8	
		SW9	AB17	DP9 显示"1"
		SW10	AB18	SEL1.SEL2=00
		SW11	C3	
		SW12	E5	
		SW13	C7	
		SW14	E6	
		SW15	F7	
		SW16	A3	
4	DP1-DP8 数码管	SA	AA20	固定模式
	8个数码管的	SEGB	W20	
	A,B,C,D,E,F,G,DP 段(1	SEGC	R21	
	点亮)	SEGD	P21	
	ds 分别为 8 个数码管	SEGE	N21	

	的使能端(0点亮)	SEGF	N20	
	H4 12 14B 144 ( O MI) B	SEGG	M21	
		DP (小数点)	M19	
		ds[7]	V16	
		ds[6]	AA17	
		ds[5]	U22	
		ds[4]	V22	
		ds[3]	W22	
		ds[2]	Y22	
		ds[1]	Y21	
		ds[0]	AB20	
5	按键	F1	AB15	F1-F6 固定模式
		F2	AA16	
		F3	AB19	
		F4	W19	
		F5	U19	
		F6	AA22	
		F7	W21	KSI=0
		F8	V21	
		F9	U21	
		F10	R18	
6	点阵	COL4	C4	DP9 显示"1"
		COL3	A16	SEL1.SEL2=00°
	列: 0000_1111, 分别对	COL2	A15	
	应第 1-16 列	COL1	A14	
	行:对应行为"1"点亮	ROW16	A4	
		ROW15	A5	
	例: col<="1000";	ROW14	A6	
	row<="001111111111111	ROW13	В6	
	1";	ROW12	E11	
	row16 为左上第一行。	ROW11	C13	
	则第8列的第1-2行点不	ROW10	F11	
	亮,其余都点亮。	ROW9	C15	
		ROW8	E14	
		ROW7	B7	
		ROW6	B8	
		ROW5	B9	
		ROW4	B10	
		ROW3	D10	
		ROW2	F9	

7	字符 LCD	ES	A4	
,	1 11 DCD	WR	A5	
	ES: 使能	RS	A6	
	RW: 写信号,低有效	DATA7	A3	DP9 显示"3"
	RS: RS=1 写数据	DATA6	F7	SEL1.SEL2=01
	RS=0 写命令	DATA5	E6	TLS 拨置于上,
		DATA4	C7	TLEN 拨置于下,
		DATA3	E5	该模式下可用 A/D,
		DATA2	C3	D/A
		DATA1	AB18	
		DATA1	AB17	
8	4X4 键盘	Col3	A13	DP9 显示"2"
O	4八十 连钿	Col2	F9	SEL1.SEL2=10
		Col1	D10	SDD1.SDD2 10
		Col0	B10	
		Row3	C4	
		Row2	A16	
		Row1	A15	
		Row0	A14	
9	彩色 LCD	TFT NRST	R20	DP9 显示"3"
		NRD	A4	SEL1.SEL2=01
		D_NC	A6	TLS .TLEN=11
		NWR	A5	TLAE.TLAS=11
		DATA7	A3	
		DATA6	F7	
		DATA5	E6	
		DATA4	C7	
		DATA3	E5	
		DATA2	C3	
		DATA1	AB18	
		DATA0	AB17	
10	蜂鸣器/喇叭	Buzz out	B6	DP9 显示"2"
	4 881 714 7			SEL1.SEL2=10
				1、BZ1 跳线 1-2 连
				接,蜂鸣器
				2、BZ1 跳线 2-3 连
				接,喇叭
11	VGA	HS	N22	TIS=0,
		VS	M22	可以使用 VGA
		R	U20	
		G	R22	
		В	P22	