Specs

R1 MAIN	R4 INJ	F2 ECU BAT 10A	F8 FPUMP RLY 20A	F14 SHIFTERS 5A
		F3 ECU IGN 3A	F9 INJ RLY 30A	F15 ECU +5V_1 3A
R2 FAN	R5 COILS	F4 MAIN RLY 30A	F10 COILS RLY 30A	F16 ECU +5V_2 3A
		F5 ECU 12V RLY 20A	F11 AUX RLY 10A	
R3 FUEL	R6 AUX	F6 O2 SENSOR 5A	F12 RIM 2A	
		F7 FAN RLY 30A	F13 TRANSP 1A	