
DOCUMENT RESSOURCE – TUTORIEL SIMULINK

TUTORIEL SIMPLIFIE SUR L'EXECUTION D'UN MODELE NUMERIQUE SIMULINK


1- Lancer le logiciel Matlab à l'aide de l'icône :



2- La barre des menus se présente sous cet aspect :




3- La fenêtre Simulink apparaît :



4- Faire : **File** puis **Open** et aller chercher dans le répertoire concerné le fichier de simulation à exécuter : Lego_NxT_Position_Simplifie.slx

DOCUMENT RESSOURCE – TUTORIEL SIMULINK

Nous obtenons alors:



- 5- Modifier le paramètre du gain proportionnel Kp comme indiquer dans le questionnaire et lancer la simulation pour observer les résultats en cliquant sur le scope de visualisation.
- 6- Pour l'ajustement de la courbe dans son graphe de visualisation, cliquez droit sur la courbe et faire **Autoscale** :

