


LUCIA mini


智慧音箱
用戶手冊

| 包裝內容物

打開外盒您將看到：



LUCIA mini 智慧音箱




電源變壓器



快速安裝指南

| 外觀說明




| 按鍵說明

	收音鍵	短按: 開啟麥克風/關閉麥克風
	藍牙設定鍵/ 音量增加鍵	短按: 增加音量 長按5秒: 開啟藍牙/關閉藍牙
	音量減少鍵	短按: 減少音量
	喚醒鍵/ WiFi設定鍵	短按: 哼醒i寶貝 長按5秒: 網路連線模式

* 回復原廠設定: 長按「收音鍵」與「音量減少鍵」20秒

| 燈號說明



| 產品規格

語音引擎	i寶貝智慧聲控服務
外觀尺寸	114 x 114 x 45.4mm
重量	290g
無線標準	802.11b/g/n, WiFi 2.4GHz Bluetooth 4.2
電源接口	micro USB
電壓/電流	5V/2A, 50-60Hz/ 110-220V
麥克風	Mic array: 4 MIC
揚聲器輸出功率	5W

| 基本聲控語句範例

i寶貝，來點音樂

i寶貝，小紅帽的故事

i寶貝，打開MOD

i寶貝，今天有什麼新聞

i寶貝，明天會不會下雨

i寶貝，明天早上7點的鬧鐘

| 下載安裝APP

掃描QR Code下載安裝App

LUCIA mini智慧音箱需安裝以下兩個App，方能完整體驗所有功能。



i寶貝+ App

音箱連網設定
開通語音服務
對話紀錄



LUCIA App

自動開啟App
切換喚醒詞
裝置設定

| APP設定步驟說明

i寶貝開通裝置說明

安裝準備

啟用i寶貝+智慧聲控服務前，請您先備妥下列項目：

1. 家中WiFi帳號及密碼
2. 中華電信會員帳號及密碼

· i寶貝+需使用中華電信會員帳號登入，如您尚未註冊中華電信會員，請您至會員中心免費註冊(<https://member.cht.com.tw>)



掃描QR Code進入中華會員中心

3. 下載安裝i寶貝+

· 請於智慧型手機安裝i寶貝+App，請至Google Play商店(Android手機)或App Store(iPhone手機)搜尋i寶貝+下載App


| 使用說明

i寶貝開通裝置說明

步驟設定

步驟1：連接音箱電源，開啟網路連線模式

- 將LUCIA mini 音箱插上電源
- 指示燈號會從藍燈變橘黃燈閃爍，並提示語音“已進入網路連線模式”
- 請打開手機App進行設定
- 若音箱沒有閃爍橘黃燈，請長按右方“喚醒鍵/WiFi設定鍵”5秒



| 使用說明

i寶貝開通裝置說明

步驟設定

步驟2：將手機連結至家中WiFi，打開i寶貝+進行設定

- ・於手機WiFi設定畫面，將手機連結至家中WiFi
- ・打開i寶貝+App，並依App 指示逐步完成下列設定程序



1. 打開i寶貝+App



2. 登入中華電信會員



3. 選擇新增音箱



4. 選擇音箱設備LUCIA



5. 輸入家中WiFi帳號及密碼



6. 點選WiFi名稱進入設定WiFi列表頁面

| 使用說明

i寶貝開通裝置說明

步驟設定

步驟3：將手機連結至音箱WiFi，傳遞設定參數



1. 確認LUCIA設備狀態



2. 於手機WiFi設定畫面
將手機連結至音箱WiFi
(ibobby-LCA-XXXXXX)



3. 確定上述步驟完成後
將手機畫面切換回i寶
貝+App



4. i寶貝+App 將會自動
開始傳遞設定參數至音箱
進行音箱連結家中WiFi
程序；設定成功後，音箱
語音提示「歡迎使用i寶貝」



※請務必確認手機已連結
至音箱WiFi (手機最上方
圖示須顯示WiFi符號)

| 使用說明

i寶貝開通裝置說明

步驟設定

步驟4：啟用i寶貝+ App 內各項服務



- 手機切換至i寶貝+App 中「探索」畫面，啟用各項內建服務
- 如為i寶貝+基本功能，可直接啟用

步驟5：開始聲控i寶貝，體驗智慧生活



- 完成所有啟用流程，用「i寶貝」喚醒音箱
- 您可以試著這樣說：
i寶貝，台北天氣如何？
i寶貝，今天有什麼新聞？

| 使用說明

i寶貝開通裝置說明

障礙排除

啟用失敗可能原因：

1. 音箱距離家中網路路由器太遠，導致無法連接上
2. 手機與音箱連線設定WiFi後，沒有連回家中的網路路由器
3. 輸入錯誤家中WiFi密碼
4. 音箱沒有處於網路連線模式

(請長壓最左方WiFi設定鍵5秒，看到橘黃燈開始閃爍即進入網路連線模式)


5. 家中網路路由器無法連網
6. 音箱已被其他帳號綁定過，須請該帳號解除綁定

若排除以上可能性仍連接失敗，請聯絡中華電信客服：0800-080412

| 使用說明

LUCIA mini App 開通裝置說明

下載並開啟App



1. 安裝完App之後
請點擊開始使用

2. 請確認手機與LUCIA
mini連結到同一個網
路路由器方能讓手機
搜尋到LUCIA mini



3. 裝置列表將呈現
已在i寶貝+設定成功
過的裝置，如需新增
可透過點選+進行新
增裝置

4. 手機搜尋到LUCIA
App之後，即可瀏覽
LUCIA mini相關資訊
與設定

| 使用說明

LUCIA mini App 簡易功能說明



功能選單
1. 裝置設定



切換喚醒詞:
裝置設定>喚醒詞設定

| 使用說明

藍芽功能使用說明

開啟藍芽


LUCIA藍芽功能可透過語音或實體按鍵開啟，聽到“藍芽已開啟，等待連線中”即代表成功開啟。

- ① 語音 呼喊“打開藍芽”
(無須喊喚醒詞)



打開藍芽

- ② 實體按鍵 長按音量增加鍵5秒
進入藍芽配對模式



連接藍芽

開啟手機藍芽，連接裝置名稱“LUCIA-XXXXXX”，聽見“藍芽已連接”即代表連接成功

關閉藍芽

呼喊：“關閉藍芽”，或是在手機藍芽設置中斷開藍芽連接

| 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：LUCIA mini 智慧音箱 Equipment name			型號(型式)：LUCIA mini Type designation (Type)			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	-	○	○	○	○	○
充電器	-	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○

備考1.『超出0.1 wt %』及『超出0.01 wt %』係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition

備考2.『○』係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.『-』係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

| 使用注意事項

1. 請勿將設備安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備。
2. 本產品請使用原廠之配件，以免造成產品損壞。
3. 放置音箱時將橡膠腳墊放置在穩定且平整的表面上。
4. 請勿在音箱頂部或前方放置任何物品。
5. 產品不具備防水功能，請勿使音箱濺水或是接觸海水、鹽水或飲料等液體，不當使用將導致保固失敗。
6. 請使用潔淨乾布進行擦拭清潔。
7. 如果設備有任何損壞，應進行維修，例如電源線或插頭受損、物體落入設備內、不能正常工作或跌落。

警語

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。應避免影響附近雷達系統之操作。

| 硬體保固說明

1. 本產品之免費(非人為因素損壞)保固期限為自購買日(發票日)起一年。
2. 自購買日(發票日)起7日(含)內硬體故障者、包裝及配件完整,憑發票可徑向原購買經銷商更換新品。
3. 本公司對於自費維修後之產品,提供60天保固期,在此期間內如果同一故障原因再發生時,消費者享有免費維修服務。
4. 本產品在保固期限內於正常使用情形下發生損壞或故障,且經本公司檢查後為產品本身之問題時,本公司將提供免費維修服務;外觀、外殼及裝飾性零組件機構受損均不在本產品保固條款內,無法提供免費維修服務。
5. 本公司提供保固、維護服務時所更換之零組件,其所有權歸屬本公司所有。
6. 有下列任一情形者,本產品雖在保固期限內,但本公司不提供免費維修服務,若使用者仍需本公司提供維修服務時,相關費用將由使用者負擔。
 - 無法證明本產品之保固期限或超過本產品之保固期限。
 - 使用者未依照產品手冊使用本產品時所造成之故障或損壞。
 - 未經本公司授權之人員拆卸或維修,或自行拆裝、改裝產品、任意變更規格、或者使用非原廠配件所引起之損壞或故障。
 - 因軟體安裝設定或惡意程式所造成之產品損壞或故障。
 - 產品之毀損係受不可抗力(天災、水災、火災、地震、雷擊、颱風、蟲害等),外力破壞(刮傷、摔傷、卡榫斷裂、敲打、破裂、重擊、液體滲入、受潮等)或其他非正常因素所致者。
7. 請於購買日一個月內完成線上登錄,如未完成線上登錄,則後續仍以原始購買憑證為保固依據。
線上登錄網址: <https://www.palcom-international.com/lucia-mini/>
8. 如有未盡事宜,皇鋒通訊保留最終核准、變更、修改、取消本內容之權利;如內容有所變動,以皇鋒通訊官方網頁公告為準,不另行通知。

LUCIA mini

皇峰通訊股份有限公司

所有維修問題，請洽產品諮詢專線 02-8751-9525 或洽詢原購買經銷商
語音平台及各項線上服務問題請洽中華電信客服專線：0800-080412
本產品不含使用者可自行維修的元件