onewire_proto

control(1:0)

slot_max(3:0)

clk

reset

write_bit

slot_cnt(3:0)

error

ready

read_bit

sample_now

DQ