

Straßen- und Tiefbau

Mit lernfeldorientierten Projekten

12. Auflage

VERLAG EUROPA-LEHRMITTEL · Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG Düsselberger Straße 23 · 42781 Haan-Gruiten

Autoren:

Heindel, Manfred Dipl.-Ing. (FH), Oberstudienrat Rendsburg Richter, Dietrich Dipl.-Ing. (FH), Studiendirektor Rendsburg

Bildbearbeitung:

Verlag Europa-Lehrmittel, Abteilung Bildbearbeitung, Ostfildern

Das vorliegende Buch wurde auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Rechtschreibung erstellt.

12. Auflage 2012 Druck 5 4 3 2 1

Alle Drucke derselben Auflage sind parallel einsetzbar, da sie bis auf die Behebung von Druckfehlern untereinander unverändert sind.

Autoren und Verlag können Fehler im Text oder in den Abbildungen im vorliegenden Buch nicht haftbar gemacht werden.

ISBN 978-3-8085-4672-7

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden.

Umschlaggestaltung: Idee: Bernd Schiemann, Stuttgart; Umsetzung: Atelier PmbH, 35088 Battenberg, unter Verwendung eines Motives von silke klauser/pixelio.de

© 2012 by Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG., 42781 Haan-Gruiten http://www.europa-lehrmittel.de

Umschlaggestaltung: mediacreativ, 40724 Hilden

Satz: Meis satz&more, 59469 Ense

Druck: B.O.S.S Druck und Medien GmbH, 47574 Goch

Vorwort



Straßenbauer bei der praktischen Gesellenprüfung

Unser Lehrbuch "Straßen- und Tiefbau" möchte auch in der 12. Auflage dazu beitragen, dass Auszubildende das erforderliche Rüstzeug erhalten, um neben den praktischen auch die theoretischen Prüfungen erfolgreich zu bestehen.

Der Inhalt des Buches umfasst alle Themen des KMK-Rahmenlehrplans für Tiefbaufacharbeiter, Straßenbauer und zum großen Teil auch für Kanalbauer.

Das Buch ist bewusst nicht streng nach Lernfeldern, sondern vielmehr nach der organisatorischen Abfolge der Arbeiten auf der Baustelle gegliedert. Der Zusammenhang zwischen den Lernfeldern und den Abschnitten wird jedoch vielseitig dargestellt. Über die Lernfeldthemen hinaus werden technische und betriebliche Grundkenntnisse sowie Grundzüge der Straßenplanung vermittelt.

Fachmathematik und **Zeichnen** werden in gesonderten Abschnitten behandelt. Mithilfe von Originalzeichnungen soll das Lesen und Verstehen der, für die Ausführung erforderlichen, Zeichnungen geübt werden. Die weitere Ausstattung umfasst einen Tabellenteil, Hinweise auf die VOB und Beispiele aus Leistungsverzeichnissen. Die **beigefügte CD** enthält alle Tabellen, Zeichnungen und Bilder.

Lernfeldorientierte Projektaufgaben vertiefen die Kenntnisse eines Lernfelds und fassen sie in mehrstündigem oder mehrtägigem Zeitaufwand an einem Praxisbeispiel zusammen. Technologische, mathematische und zeichnerische Einzelaufgaben dienen der Wiederholung und Prüfungsvorbereitung. Die Zielgruppe umfasst deshalb nicht nur Auszubildende der Tiefbauberufe, sondern auch Teilnehmer an Polier- und Meisterkursen sowie Studierende an Techniker- und Fachhochschulen.

Diese **Neuauflage** wurde durch zusätzliche lernfeldorientierte Projektaufgaben erheblich erweitert. Lösungsvorschläge zu den Projektaufgaben sind als kostenfreier Download unter www.europa-lehrmittel.de verfügbar. Außerdem wurden zahlreiche Abbildungen aktualisiert und qualitativ verbessert.

Anregungen und Kritik an die Autoren und den Verlag sind sehr willkommen (lektorat@europa-lehrmittel.de), verbessern sie doch das Lehrbuch von Auflage zu Auflage. Bedanken möchten wir uns bei allen Berufskollegen, Ämtern und Firmen für die fachliche Unterstützung und manche sinnvolle Anregung.

Rendsburg, im Herbst 2012



Zunftzeichen der Pflasterer (Steinsetzer) und Straßenbauer

Dietrich Richter & Manfred Heindel




Werbung mit Naturstein (gesehen in Würzburg)


Hinweise zu Inhalt und Benutzung des Buches

Groborientierung: siehe Inhaltsverzeichnis	Seite 5
Feinorientierung: siehe Sachwortverzeichnis	Seite 619
Wichtige, zusammenfassende Aussagen (Merksätze)	im Text
Tabellen	im Text
Aufmaß und Abrech- nung nach VOB	jeweils am Ende der Abschnitte 4.1 bis 4.10
Beispiele aus Leis- tungsverzeichnissen	am Ende der Abschnitte 4.1 bis 4.10
Wichtige Hinweise, Makierungen usw. in Zeichnungen, Fotos und Tabellen	im ganzen Buch
P Nr Oberflächenentw Lernfeld	Projektaufgaben am Ende der Abschnitte 1, 2, 3, 4.1 bis 4.10
Einzel-Übungsaufgaben zu den Abschnitten und Lernfeldern	jeweils am Ende der Abschnitte 1 bis 6
CD mit Fotos, Tabellen und Zeichnungen	am Ende des Buches

Zuo	rdnung der Lernfelder für den Ausbildungsberuf Straßenbauer/-in	Die Projektaufgaben
1	Einrichten einer Baustelle	befinden sich jeweils am Ende der Kapitel
2	Erschließen und Gründen eines Bauwerks	am Ende der Rapiter
7	Bauen einer Erschließungsstraße	
8	Herstellen eines Erddammes	
9	Einbauen einer Rohrleitung	
10	Pflastern einer Fläche mit künstlichen Steinen	
11	Bauen einer Asphaltstraße	
12	Pflastern einer Fläche mit Naturstein	
13	Einbauen einer Fahrbahndecke aus Beton	
14	Instandsetzen einer Straße	





			_	2	2	8	6	10	11	12	13	14
2	Grundzüge der Straßenplanung											
2.1 2.2	Straßennetz, Verkehrsentwicklung und Planungsschritte Querschnittsgestaltung nach RIN – RAA – RAL – RASt 2.2.1 Die RAA 2.2.2 Die RAST 00	X X X										
2.3	 2.2.3 Die RAST 06 Lagepläne 2.3.1 Entwurfselemente des Lageplanes nach RAA 2.3.2 Entwurfselemente des Lageplanes nach RAL 2.3.3 Lageplanelemente nach RASt 06 	X X X X										
P Nr	Höhenpläne 2. 2 "Verbindungsstaße" 3. 3 "Erschließungsstraße"	X 85 86										




			_	2	7	œ	6	10	7	12	13	4
4	Auszuführende Arbeiten											
4.1 P Nr P Nr	" - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	131 134 146 156 156 176 177										
4.2 P Nr. P Nr.	". oragotono. r. ana o riana.	164 164 172 183 184 185 193 198 202 212 237 238										
4.3 P Nr. P Nr.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	225 227 236 239 240 260 261										

				_	7	7	∞	6	9	7	12	13	4
4	Auszu	führende Arbeiten											
4.4	Oberfl 4.4.1	ächenentwässerung Verlegen von Muldensteinen aus Beton und	248										
	4.4.2 4.4.3	Pflastern von Mulden Bau einer Rinne aus Bordstein Herstellen von Straßengräben und -mulden	251 254		•				Ī				
		mit Befestigung	255							ı	ı	ı	
	4.4.4 4.4.5	Einbau von Straßenabläufen Einbau von Kasten- und Schlitzrinnen	260 268										
	4.4.6	Einbau von Sickereinrichtungen	272										
P Nr P Nr		"Oberflächenentwässerung" "Regenwasserklärbecken"	293 294										
4.5	Einbau	u von Schichten ohne Bindemittel	280										
	4.5.1 4.5.2	Entstehung von Frostschäden Einbau einer Frostschutzschicht	284 287			П			ı	ı	П		
	4.5.2		289			Н			ı	H	Н		
	4.5.4	Einbau einer Von Schlacken und Recyclingbaus				П			ı		П	П	}
	4.5.5	Einbau von Deckschichten	294			П			ı		П		
P Nr P Nr		"Konstruktion frostsicherer Oberbau" "Wanderweg"	313 314			ı			•	•	•	•	
4.6	Pflasta	erarbeiten	300			.			_		.		H
7.0	4.6.1	Oberbau mit Pflasterdecken	300			ı			ı		ı		
	4.6.2	Pflastern einer Fläche mit künstlichen Steinen	306						•		١.		1
	4.6.3	Pflastern einer Fläche mit Naturstein	326								Н		1
P Nr	4.6.4	Bau von sickerfähigen Pflasterflächen "Pkw-Einstellplatz"	346 340			•			•		•		1
PNr		"Pkw-Einsteilpiatz "Pflasterstreifen Kreisverkehr"	3 4 0 359										1
P Nr		"Bahnhofsvorplatz"	360										
P Nr	. 20	"Sickerfähige Parkfläche"	369										
4.7		on Betonstraßen	354										
	4.7.1 4.7.2	Der Beton Bau von Betondecken	354 359										
	4.7.3	Herstellung der Betondecke	366									•	
P Nr		"Betonoberbau/Bushaltestelle"	403										1
P Nr	. 22	"Betonoberbau/Autobahn"	404										
4.8		on Fahrbahndecken aus Asphalt	389										
	4.8.1 4.8.2	Der Asphalt Die Asphalttragschichten	390 400										1
	4.8.3	Die Tragdeckschicht	402										1
	4.8.4	Der Asphaltbinder	403							ı			1
	4.8.5	Die Asphaltdeckschicht	406										1
	4.8.6	Ausführung von Deckenarbeiten	415										
P Nr	4.8.7	Abfräsen alter Asphaltdecken "Asphaltoberbau"	424 448							ı			
P Nr		"Verbund und Abdichtung"	449										1
P Nr	. 25	"Offenporiger Asphalt"	450										
4.9	Bau vo	on halbstarren Fahrbahndecken	434										I
4.10		ung von Verkehrsflächenbefestigungen Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen aus	436										
		Beton Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen aus	436										
		Asphalt	441										
P Nr	. 26	"Oberflächenbehandlung"	467										







									`	`	`	•	`
7	Ergänzende Tabellen												
	7.1	Maßeinheiten	551							١.			
	7.2	Zeichnerische Darstellung in Bauzeichnungen	553		ı	ı							
	7.3	Abkürzungen	557		•	ı							
	7.4	Vermessung	561			H							
	7.5	Planung nach RStO	566			•	l _		•	•	•	•	
	7.6	Böden und Mineralstoffe	571					_					
	7.7	Kanalisation (Rohrleitungen)	577				_						
	7.8	Pflaster	582										
	7.9	Beton	586									•	
	7.10	Löhne und Sozialversicherungsbeiträge	XXX										
				ı		1		1	1	ı	I	ı	

		7	2	7	8	6	10	11	12	13	14
Anhang											
Zuordnung Lernfelder-Kapitel Lernfelder des Straßenbauer-Lehrplans Quellenverzeichnis Internetadressen Sachwortverzeichnis	xxx xxx xxx xxx xxx										

Hinweise auf DIN-Normen in diesem Werk entsprechen dem Stand der Normung bei Abschluss des Manuskriptes. Maßgebend sind die jeweils neuesten Ausgaben der Normblätter des DIN Deutsches Institut für Normung e.V. im Format A4, die durch die Beuth-Verlag GmbH, Burggrafentr. 6, 10787 Berlin, zu beziehen sind. – Sinngemäß gilt das gleiche für alle in diesem Buch angezogenen amtlichen Richtlinien, Bestimmungen, Verordnungen usw.

Tabelle 1.24 Zuordnung der Bauklassen nach Nutzung der Verkehrsflächen:

Nutzungsart der Verkehrsfläche	Bauklasse ¹)
Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraße	SV, I oder II
Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße in Gewerbegebiet, Busfahr-	²)
streifen, Busbucht, Busparkplatz	oder III
Schwerverkehrsfläche in Neben- und Rastanlagen	III
Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr, ständig genutzte Parkfläche für Schwerverkehr	III oder IV
Verkehrsflächen in Neben- und Rastanlagen für Pkw mit geringem Schwerverkehrsanteil, gelegentlich genutzte Parkflächen für Schwerver- kehr	IV oder V
Ständig genutzte Parkflächen für Pkw mit geringem Schwerverkehrsanteil	V
Anliegerstraße, befahrbarer Wohnweg, Fußgängerzone ohne Busverkehr, Park- und Nebenflächen für Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil	V oder VI
Pkw-Verkehr in Neben- und Rastanlagen	VI

Bei Verkehrsflächen kann es vorteilhaft sein, die gleiche Befestigung wie in den Fahrbahnen zu wählen. Kreisverkehrsflächen sollten eine Bauklasse höher als der höchstbelastete Fahrstreifen ausgebaut werden.

Der Oberbau einer Straße muss aber neben der Tragfähigkeit auch die Frostsicherheit gewährleisten. Daher müssen alle Schichten in Material und Dicke so aufeinander abgestimmt sein, dass sowohl die Verkehrslasten aufgenommen und nach unten zum Planum hin abgetragen werden als auch die Verformungen durch Frost aus Richtung des Planums nach

oben hin keinen Schaden anrichten können. Abhängig ist die Dicke des Oberbaues dadurch von der Verkehrsbelastung und den vorhandenen Böden unterhalb des Planums. Die Gesamtdicke, Schichten- und Materialfolge des standardisierten Oberbaues nach RStO sollen beide Anforderungen erfüllen (Tabelle 1.25).

Ziel der RStO ist die Planung und Bemessung eines frostsicheren und tragfähigen Oberbaues. (Tabellen im Anhang 7.5)

Hinweis: Die RStO befindet sich derzeit in der Überarbeitung.

Neben der standardisierten Bauweise nach RStO können insbesondere Sonderverkehrsflächen frei bemessen werden. Dazu wurden zwei Computerprogramme entwickelt: PaDesTo (Pavement Design Tool) für Asphaltbauweisen und AWDStako für Betonbauweisen.

²) Bei hohen Belastungen (z. B. > 150 Busse/Tag) sollte die höhere Bauklasse gewählt werden.

Beispiel standardisierte Bauweise:

Tabelle **1.25** Grundwerte für den frostsicheren Oberbau:

Bei gering bis mittel frostempfindlichen Böden = Frostempfindlichkeitsklasse F2:
Bauklassen SV/I/II = 55 cm Gesamtdicke
Bauklassen III/IV = 50 cm Gesamtdicke
Bauklassen V/VI = 40 cm Gesamtdicke

Bei sehr frostempfindlichen Böden = Frostempfindlichkeitsklasse F3:

Bauklassen SV/I/II = 65 cm Gesamtdicke Bauklassen III/IV = 60 cm Gesamtdicke Bauklassen V/VI = 50 cm Gesamtdicke Zu diesen Grundwerten werden noch Mehroder Minderdicken angerechnet (hierzu Abschnitt **2.**2)

Unter Berücksichtigung aller Einflussgrößen bei der Bemessung des Oberbaues können verschiedene Varianten der gleichen Bauklasse möglich werden:


Eine Bundesautobahn soll in der Bauklasse SV ausgebaut werden. Sie befindet sich auf Böden der Frostempfindlichkeitsklasse F3. Aus Tabelle 1.25 ergibt sich ein Grundwert 65 cm für den frostsicheren Oberbau. Wegen der Lage und der Wasserverhältnisse kommt (an dieser Stelle angenommen und nicht nachgewiesen!) eine Mehrdicke von 20 cm hinzu. Die Oberbaudicke beträgt dann auf F3 Böden 85 cm.


Nach RStO wären die Aufbauten a) bis d) möglich. Zusätzlich werden hier die Möglichkeiten der RStO genutzt, Abweichungen vom Standard vorzunehmen:

Bei a) und b) ist die Verarbeitung von Fahrbahnaufbruch wirtschaftlich. Oberbau b) könnte bei örtlicher Bewährung auch ohne Vlies mit 26 cm Betondecke ausgeführt werden.

Bei c) kann die Deckschicht statt in 4 cm mit 3,5 cm ausgeführt und die Binderschicht statt mit 8 cm in 8,5 cm Dicke eingebaut werden. Damit bleibt die gesamte Fahrbahndecke = Deck- + Binderschicht 12 cm dick.

Variante d) bietet einen lärmmindernden Belag als Deckschicht an.





/
1.26 Bezeichnungen am Straßenquerschnitt

Die Bankette setzt beidseitig 3 cm unter Fahrbahnoberfläche an, um die Entwässerung zu verbessern bzw. den Bewuchs durch Rasenfilz zu verhindern

Die linke Bankette erhält 12 %, da über diese entwässert wird

Unter den Banketten wird Schotterrasen oder grobkörniges Kies-Sandgemisch empfohlen, um die Unfallursache "weiche Baukette" zu beseitigen

Die Frostschutzschicht entwässert beidseitig auf dem Planum als 20 cm dicke Flächendrainage Die Frostschutzschicht ist wegen besserer Verdichtung 20 cm breiter als die Asphalttragschicht 1 1

Straßenraum: Der Ausbau einer Straße muss zur Aufnahme des Verkehrs nicht nur die Tragfähigkeit und Frostsicherheit gewährleisten, sondern auch sichere Verkehrsräume für alle Verkehrsteilnehmer anbieten und alle Nutzungsansprüche angemessen befriedigen sowie die Interaktion zwischen Straßenraum und Seitenraum herstellen.

Die neuen Entwurfs-Regelwerke folgen der EU-Forderung nach stärkerer Standardisierung durch selbsterklärende Straßentypen, die durch Verkehrsteilnehmer so angenommen werden sollen, wie es der Planer erwartet.

Folgen wird daraus eine leichtere Widererkennbarkeit von Verkehrssituationen mit größerer Verhaltenskonstanz und damit eine höhere Verkehrssicherheit.

Alte Entwurfs-Regelwerke RAS-L RAS-K RAS-O RAS-N EAHV EAE



Neue Entwurfsregelwerke RIN

Richtlinien für integrierte Netzgestaltung

RAA
Richtlinien
für die Anlage
von Autobahnen

RAL Richtlinien für die von Anlage von Landstraßen

RASt Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RLW Richtlinien für den ländlichen Wegebau

Jeder Verkehrsraum ist mit Sicherheitszuschlägen in Breiten und Höhen zu planen, die es ermöglichen, dass z. B. Lkw, Pkw, Fahrradfahrer, Fußgänger, fließender oder ruhender Verkehr genügend Lichtraum zur sicheren Teilnahme am Verkehr haben. Randstreifen mit Markierungen oder Randbefestigungen mit Entwässerungsrinnen und Bordsteinen sollen bauliche Befestigungen der Fahrstreifen bewirken und gleichzeitig die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer fördern.

Nach Möglichkeit sollen für jede Art von Verkehr getrennte Verkehrsräume geschaffen werden, die durch Sicherheitsräume gegeneinander abgesichert sind.

Nach der Straßenverkehrszulassungsordnung dürfen Kraftfahrzeuge maximale Abmessungen von 2,55 m Breite und 4,00 m Höhe haben (Kühlfahrzeuge 2,60 mal 4,00 m) bei bis zu 18,75 m Lastzuglänge. Hinzu kommen als

oberer Bewegungsspielraum 0,25 m und als seitlicher Bewegungsspielraum 1,20 m bei Autobahnen, sonst 0,95 m (bei regelmäßigem Schwerverkehr) bzw. 0,70 m bei nicht regelmäßigem Schwerverkehr.

In der Breite zugerechnet werden die befahrbaren Räume über Entwässerungsrinnen und den Randstreifen.

In gleicher Weise setzt sich der Verkehrsraum für Rad- und Fußgängerverkehr zusammen, die Höhe beträgt hier 2,25 m.


Für die Regelquerschnitte ist ein Fahrstreifen mit regelmäßigem Schwerverkehr bei Autobahnen (äußere Fahrstreifen) 3,75 m, sonst 3,50 m bzw. 3,25 m (auch Überholfahrstreifen) breit.

Die befestigten Randstreifen sind 50 cm breit, in einstreifigen Abschnitten von sonst dreistreifigen Straßen und bei Autobahnen 75 cm breit.

Bankette sind mit 1,50 m auszuführen, in Einschnitten neben Mulden können sie auf 1,00 m verringert werden.

Seitenstreifen/Standstreifen an Autobahnen sind 2,50 m und bei Stadtautobahnen 2,00 m breit herzustellen.

Genaue Regelungen siehe Abschnitt 2.2



1.27 Lichtraumprofil und Verkehrsraum

Tabelle 1.28 Vorgeschriebene oder empfohlene (Regel-)Querschnitte

	Merkmale	Funktion/Bezeichnung	(Regel)Querschnitte
RAA Ausgabe 2008 (Autobahnen)	anbaufrei zweibahnig Planfreie Knoten außerhalb und innerhalb bebauter Gebiete	Fernautobahn Überregionalautobahn Autobahnähnliche Straße Stadtautobahn	RQ 43,5 RQ 38,5 RQ 36 RQ 31,5 RQ 31 RQ 25 RQ 28
RAL (Landstraßen) Entwurf 1.3.2008	kurze zweibahnige Ab- schnitte möglich anbaufrei einbahnig planfrei oder plangleich außerhalb bebauter Gebie- te	Großräumig (z. B. Bundesstraßen) überregional (z. B. Landes- bzw. Staatsstraßen) regional (z. B. Kreisstraßen) nahräumig (z. B. Gemeindestraßen)	RQ 21 (bei sehr hohen Belastungen, zweibahnig mit Mittelstreifen) RQ 15,5 (einbahnig, drei- streifig, wechselseitiger Überholfahrstreifen) RQ 11,5+ (einbahnig zwei- streifig, abschnittsweise dreistreifig) RQ 11 RQ 9
RASt 06 (Stadtstraßen)	anbaufrei angebaut Erschließungsstraßen	Hauptverkehrsstraßen (z. B. Verbindungsstraße) Hauptverkehrsstraßen (z. B. Geschäftsstraße, Gewerbestraße) Erschließungsstraßen (z. B. Wohnweg, Sammelstraße)	Von 4,00 m breiten Fahrgassen für Begegnung Rad/Pkw ohne ÖPNV über zweistreifige 6,50 m für Linienbusverkehr bis 7,00 m Fahrbahnen, zweistreifig, Linienbus und 70 km/h v_{zul} .

Die in den RAA – RAL – RASt festgelegten Querschnitte sollen neben ausreichender Verbindungsqualität und Qualität des Verkehrsablaufes die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und die Funktionalität der jeweiligen Straßenräume herstellen und sowohl ökologisch als auch ökonomisch vertretbare Angebote darstellen.


4.2.1 Grundsätzliches

Abwasserentsorgung. Es geht um die Entsorgung von Abwasser, das sind häusliche, gewerbliche und industrielle Schmutzwasser, Niederschlagswasser (meist Regenwasser genannt), Mischwasser (aus häuslichem Schmutzwasser und Regenwasser) und Fremd-wasser (z. B. Zufluss aus dem Grundwasser). Das manchmal zitierte Brauchwasser ist im Haushalt verunreinigtes Trinkwasser, also Schmutzwasser. Die Entsorgung umfasst den Weg von der Entstehung, der "Quelle" bis zur Einleitung in natürliche Gewässer ("Senke" in 4.2.1). Zu den Abwasserbeseitigungsanlagen gehören Einrichtungen zum Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des Wassers.

Das öffentliche Entwässerungsnetz besteht aus den Komponenten:

- Fallrohre und Gebäudeleitungen;
- Grundleitungen (DN 100 bis DN 200) ab Hauswand bis Kontrollschacht an der Grundstücksgrenze;
- Hausanschlussleitungen bis zum öffentlichen Hauptkanal;
- öffentliche Sammelkanalisation;
- Transportsammler bis zur Kläranlage.

Zum **Bau von Rohrleitungen** gehört eine Reihe zusammenhängender Arbeiten, die in vielen Normen sowie in VOB Teil C beschrieben sind und in den folgenden Abschnitten besprochen werden:



4.2.1 Systemkomponenten des Systems Abwasserentsorgung

Tabelle 4.2.2 Bau von Rohrleitungen

Arbeit	DIN / EN	Abschnitt
Die Rohrleitung wird geplant und genehmigt	1986	4.2.1
Der Rohrgraben wird ausgehoben und verbaut	18 300, 4124, 18 303,1610	4.2.2
Das Grundwasser der Baugrube wird abgeleitet oder abgesenkt	18 305	4.2.4
Das Planum bzw. die Sohle wird hergestellt	18 300, 1610	4.2.6
Die Rohre werden ausgewählt	div.	4.2.5
Die Rohre werden verlegt	18 306, 1610	4.2.6
Die Rohre werden im Rohrvortrieb eingebracht		4.2.3
Die zugehörigen Schächte werden gebaut	18 306	4.2.8
Die Rohrleitung wird geprüft	1230, 4032	4.2.7
Der Rohrgraben wird verfüllt	18 300, 1610	4.2.7
Der Verbau wird beseitigt	18 303	4.2.7
Der Straßenoberbau wird wieder hergestellt	div.	


Die Arbeiten laufen überwiegend nacheinander ab, so wie es der Bauzeitenplan zeigt (4.2.3).

Begriffe. Rohrleitungen für Schmutz- oder Abwässer, Regen- oder Oberflächenwasser bzw. Mischwasser werden landschaftlich-traditionell

auch als Siele oder Kanäle bezeichnet. Entsprechend sind manchmal auch die (uneinheitlich) verwendeten Abkürzungen (z. B. in DIN 1998 aber: KS für Schmutzwasserkanal).

Im Sinne der DWA-Normen (DWA = Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall e.V.) sollte zwischen Leitungen im privaten Bereich und Kanälen im öffentlichen Bereich unterschieden werden, was im Sprachgebrauch, in Zeichnungen und in Ausschreibungen wenig geschieht.

Zu den Entwässerungskanalarbeiten, die üblicherweise von Straßen- und Tiefbaufirmen ausgeführt werden, zählen der Bau von Schmutzwasserleitungen (SW oder S), Regen-



4.2.3 Zeitliche Reihenfolge beim Bau von Rohrleitungen (Bauzeitenplan)

wasserleitungen (RW oder R) und Dränrohrleitungen. Dagegen werden Trinkwasser-, Gasund Fernheizungsleitungen (also Druckrohrleitungen) meist von Rohrleitungsfirmen gebaut. Statt in getrennten Schmutz- und Regenwasserleitungen (Trennsystem, -verfahren) werden häusliche und gewerbliche Abwasser sehr oft auch zusammen mit Regenwasser als Mischwasser (Mischsystem, MW) abgeleitet (4,2,4).

Gefälleleitungen, die das Wasser durch ein angemessenes Gefälle leiten, mit dem die Rohrleitung verlegt worden ist, sind die für Abwasser, Oberflächenwasser und Mischwasser üblichen Leitungen.

Druckleitungen transportieren (üblicherweise) Schmutzwasser durch einen von Pumpen erzeugten Druck über größere Entfernungen, z. B. von einem Pumpwerk zu einem Druckrohrauslauf in einem Schacht.

Statistische Größe MS: Misch- system TS; Trennsystem	
Einwohner	82.501.000
Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation	95,5 %
Mischwasserkanäle, MS	238.201 km
Schmutzwasserkanäle, TS	170.651 km
Regenwasserkanäle, TS	106.032 km
Kanäle insgesamt	514.884 km
Kanallänge pro Kopf der Bevölkerung, MS + TS	6,24 m/E
Anteil Mischwasserkanalisation	58,3 %

4.2.4 Ausschnitt aus der Statistik des deutschen Kanalisationsnetzes (Stand 2004)

Druckleitungen werden gebaut, wenn

- größere Entfernungen zu überwinden sind;
- Gefälleleitungen wegen eines fehlenden Geländegefälles nicht möglich sind;
- ein ungünstiger Baugrund vorliegt (Druckrohrleitungen liegen flach aber frostfrei);
- ein hoher Grundwasserstand hohe Kosten verursachen würde;
- an ein höher gelegenes Gebiet angeschlossen werden soll.

Die Darstellung von Druckrohrleitungen in Lageplänen und Längsschnitten zeigt Bild **4.**2.9.

Bei der Planung von Rohrleitungen und Entwässerungsnetzen müssen bekannt sein oder angenommen (geschätzt) werden:

für Schmutzwasserleitungen

- der Wasserverbrauch je Einwohner und Tag (w = 150 l/Einw./Tag)
- die Besiedlungsdichte (E/ha)
- der höchste Stundenabfluss
- die Einwohnergleichwerte für Gewerbe, Industrie und öffentliche Einrichtungen


für Regenwasserleitungen

- die Regenspende (in l/(s. ha) aus Regenhöhe und Regendauer)
- der Zeitbeiwert (für die Regenverhältnisse)
- der Abflussbeiwert (weil ein Teil des Regens je nach örtlichen Verhältnissen verdunstet und versickert = psi)
- das Einzugsgebiet (in ha) (4.2.5)

für beide Systeme

 die Höhen der Straßen bzw. des Geländes mit den Neigungsverhältnissen





4.2.5 Kanalnetz für Schmutzwasser und Regenwasser mit Einzugsgebieten


- der anstehende Boden und die Grundwasserhöhen
- Lage und Kapazität der Klärwerke, Vorfluter usw.
- technische Vorschriften, Verordnungen und Gesetze
- die zur Verfügung stehenden Finanzmittel und Wünsche der Gemeinde, der Anlieger und Auftraggeber.

Unfallgefahren. Mehr als jede andere Baustelle im Tiefbau bergen Kanalisationsbaustellen viele Gefahren, die oft unterschätzt und verdrängt werden. Die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften und Normen werden missachtet und nachlässig gehandhabt, so dass schwere Unfälle passieren und diese Zeitungsmeldungen veranlassen:

Von abrutschendem Verbaugerät verletzt Im ungesicherten Kanalgraben verschüttet Zwölfjähriger von Betonring begraben

In besonderer Weise besteht bei diesen Baustellen auch eine Unfallgefahr für Verkehrsteilnehmer und Anlieger. Bei Kindern sind die "abenteuerlichen" Baustellen besonders beliebt. Eine sorgfältige Absperrung der Baustelle, vollständige Sicherung der Baugruben (4.2.6), sichere Lagerung der schweren Bauteile und das ungefährliche Abstellen der Maschinen sind daher unerlässlich.

Anforderungen an die Rohre und Dichtungen – je nachdem, ob das Wasser nur abgeleitet und/oder auch gesammelt (gefiltert) oder versickert werden soll: druckfest, dicht, glatt, durchlässig, leicht, chemisch beständig. Dem Planer stehen Rohre verschiedenen Materials zur Verfügung: Steinzeug (Ton), unbewehrter oder bewehrter Beton, Spannbeton, Grobeton (Filterbeton), Polymerbeton, Faserzement und Kunststoffe.



4.2.6 Durch "Einzäunung" verhindert man, dass die Baustelle in Wohngegenden zum Abenteuerspielplatz wird

P

Nr. 10

Bau einer Schmutzwasserleitung

Lernfeld 9: Einbauen einer Rohrleitung

Die Situation:

Eine Tiefbaufirma hat den Auftrag erhalten, die vorhandene Schmutzwasserleitung in der Overndorfer Straße im letzten Bauabschnitt um die 3 Haltungen von S 4 bis S 1 zu verlängern. Die Overndorfer Straße endet kurz hinter S 1 mit einem Wendekreis.



Die zu lösenden Aufgaben:

- 1. Wie viele m Rohrleitung sind insgesamt zu verlegen? Was für Rohre sind vorgesehen und müssen bestellt werden?
- Überprüfen Sie anhand der Haltungslängen und angegebenen Gefälle die Sohlhöhen an den Schächten.
- Welche Baugrubentiefen (bis zur Rohrsohle) liegen an den Schächten und in der jeweiligen Haltungsmitte bei Bettung Typ 2 vor?
- Der in Haltung S1 S2 plötzlich auftretende Boden der Bodenklasse 5 veranlasst die Bauleitung für diese Haltung eine Bettung Typ 1 mit einer 10 cm dicken Kiessandbettung anzuordnen.
 - a) Wie viel Boden ist zusätzlich auszuheben?
 - b) Wie viel Kiessand wird benötigt?
- 5. Wie muss der Rohrgraben auf Grund der errechneten Baugrubentiefe nach DIN 4124 verbaut werden bzw. wie müsste der Rohrgrabenquerschnitt ohne Verbau bei Bodenklasse 4 und 5 aussehen? Erstellen Sie maßstäbliche Skizzen.
- 6. Welche Baugrubenbreiten müssen nach DIN 4124 eingehalten werden?
- 7. Berechnen Sie den Bodenaushub für die 3 Haltungen. An den Schächten werden vom Bauherrn Baugruben von 2,0 × 2,0 m bezahlt.
- 8. Welche Verbauart würden Sie für den Rohrgraben vorschlagen. Begründen Sie Ihren Vorschlag.
- 9. Wo würden Sie mit den Arbeiten beginnen?
- 10. Welches Gefälle ist am Rohrlaser (in %) für die einzelnen Haltungen einzustellen?
- 11. Bei S 4 sind 2 Sohlhöhen angegeben. Was für eine Situation liegt hier vor? Erklären Sie an einer senkrechten Schnittskizze.
- 12. Wo müssten Ihrer Meinung nach Abzweige aufgrund der Grundstücksgrenzen und einem Anschlusszwang der Kommune vorgesehen und eingebaut werden? Erstellen Sie eine Skizze.
- Berechnen Sie den Bedarf an Steinzeugrohren, Abzweigen, Gelenkstücken und Verschlusstellern für die 3 Haltungen.
- Zeichnen Sie einen Längsschnitt der 3 Haltungen in den Maßstäben MdL 1: 500 und MdH 1: 50 auf DIN A 3.
- 15. Der Anliegerverkehr soll während der Bauzeit erhalten bleiben. Wie muss die Overndorfer Straße an ihrer Einmündung abgesperrt werden?
- 16. Welche Kunststoffrohre hätten alternativ (statt der Steinzeugrohre) verwendet werden können?
- 17. Wie hätte dann die Bezeichnung für die Haltungen im Lageplan lauten müssen?

Hinweise auf entsprechende Abschnitte im Buch: Für die Berechnung der Kurvensteine nach m oder Stückzahl müssen die Winkel α zu ermitteln oder bekannt sein (4.3.17 und 4.3.18). Der Radius ist immer bekannt, sonst kann ein Straßenbauer den Bogen weder abstecken (Kapitel 3.4.3), noch den Materialbedarf ermitteln.

Für die Bestellung einer größeren Menge von Kurvensteinen mit unterschiedlichen Radien, Bogenlängen und Krümmungen (konvex – konkav) empfiehlt sich das Anlegen einer Liste für die Bestellung, Abnahme und Verwendung, sonst drohen falsches Abladen und mühselige Suche. Kurvensteine haben an der Fahrbahnseite gemessen meist eine Länge von 78 cm, zusammen mit 0,5 cm Fuge also eine Länge von 0,785 m (π /4).

Daraus folgt eine vereinfachte Bedarfsermittlung für alle durch 45° teilbaren Winkel:

Je 45° für Winkel α werden so viele Stück Kurvensteine mit 0.785 m Länge benötigt wie der Radius in m groß ist.

Dabei ist → der Mittelpunktswinkel des Bogens (der Winkel im "Leierpunkt")

Beispiel für Radius 2 m:

 α = 45° \rightarrow bei Radius 2 m \rightarrow 2 Stück α =90° \rightarrow bei Radius 2 m \rightarrow 4 Stück α = 135° \rightarrow bei Radius 2 m \rightarrow 6 Stück usw. Beispiel für Radius 6 m.

 $\alpha = 45^{\circ} \rightarrow \text{bei Radius 6 m} \rightarrow 6 \text{ Stück}$ $\alpha = 90^{\circ} \rightarrow \text{bei Radius 6 m} \rightarrow 12 \text{ Stück}$

 $\alpha = 90^{\circ} \rightarrow \text{bel Radius 6 m} \rightarrow 12 \text{ Stück}$ $\alpha = 135^{\circ} \rightarrow \text{bei Radius 6 m} \rightarrow 18 \text{ Stück usw.}$ Alle Bögen müssen sehr sorgfältig vom Anfons hei PA his gegen Passens de RE mit med

Alle Bögen müssen sehr sorgfältig vom Anfang bei BA bis zum Bogenende BE mit passendem Radius gesetzt werden, sonst ergeben sich geknickte Linien (4.3.29). Vorzugsradien sind 0,5 – 1,0 – 2,0 – 3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 und 8,0 m, R 10 – 12 – 15 m sind aber auch möglich, Zwischenradien wie 0,75 – 1,5 – 7,5 m ebenso. Ist ein fehlender Radius erwünscht, sollte ein Kurvenstein mit dem nächst größerem Radius gesetzt werden. Nach DIN 18318 sind Bögen bis Radius 12 m mit Kurvensteinen zu fertigen, ab R 12 m können 500 mm lange gerade und ab R 20 m gerade Borde mit 1000 mm Länge verwendet werden.

Radien für Bögen werden immer am Fahrbahnrand = Ansichtsseite der Borde angegeben.



4.3.19 Zwei Arten von Bordsteinzangen



4.3.20 Handwerkliches Versetzen mit Ramme und Klopfholz in einer Abschlussprüfung



4.3.21 Kontrolle bei einer Prüfung, ob die Trittfläche des Bordes leicht nach vorne geneigt ist.

4.3 Bau von Einfassungen 247



4.3.22 Einschalung für eine Rückenstütze

Die Ausführung beginnt mit dem Aushub des Bordsteingrabens. Die Tiefe ergibt sich aus der Bordsteinhöhe und der 20 cm Fundamentbeton, die nach ATV DIN 18318 VOB/C gefordert werden. Die darunter befindliche Unterlage muss gut verdichtet sein. Es erfolgt dann das Abstecken nach Flucht und Höhe (**4.3**.23) sowie das Verteilen der Borde auf der Schnur abgewandten Seite.


Das Fundament (die Bettung) ist mit 20 cm Beton einer Zusammensetzung nach C 20/25 (DIN 18318 April 2010) zu schütten. Bei Überfahrung der Einfassung und für die Entwässerungsrinnen ist C 25/30 erforderlich, um die 15 N/mm² Festigkeit nach DIN zu erreichen.

Empfehlung: Zur Vermeidung von Verwechselungen und Folgeschäden durchweg C 25/30 oder C 30/37 verwenden.

Es empfiehlt sich das Bestellen von Transportbeton der Konsistenz C1/F1 (steif) mit Verzögerer. "Frisch auf frisch" sollte entsprechend DIN 18318 mit gleichem Beton die Rinne auf 20 cm Beton gepflastert und die nach DIN 18318 ≥ 15 cm dicke Rückenstütze in Schalung geschüttet und verdichtet werden (4.3.22).

Stets sollten beim Setzen der Borde und Pflastern der Rinne alle Betonsteine vor Beschädigungen geschützt werden. Dazu Bordzangen und Klopfhölzer z. B. aus Kunststoff (4.3.19 und 4.3.20) benutzen. Die Bordzangen schonen den Rücken, maschinelles Versetzen entlastet beim Setzen der bis zu 125 kg schweren Borde (HB 180 × 300 × 1000) noch mehr (4.3.24)!

Alle Borde sind mit 5 mm breiten unverfugten aber gedichteten Fugen und leicht zu Ansichtsseite gekippt zu setzen. Damit werden Kantenabplatzungen vermieden. Von der zur Straßenseite gekippten Auftrittsfläche kann Oberflächenwasser besser ablaufen, und es entstehen am Fahrbahnrand keine rutschigen oder glatten Flächen auf dem Bord.



4.3.23 Vorderkante oder Hinterkante? Günstig ist es, beim Versetzen von Betonbordsteinen die Hinterkante als Schnurkante zu nehmen. Sie ist eindeutig, weil sie keine Rundung hat. Außerdem lassen sich die Bordsteine an den lotrecht eingeschlagenen Schnurmägeln vorbeisetzen. Die im Fahrbahnbereich abgeladenen Bordsteine müssen auch nicht über die Schnur hinweggehoben werden

Regeln für das Setzen von Bordsteinen

- Steine rammfest setzen sie werden sonst durch den Verkehr leicht verdrückt. Die Bettung wird nicht ausreichend verdichtet.
- Steine höhen- und fluchtgerecht setzen im weiteren Bauablauf orientieren sich die Straßenbauer im Wesentlichen nach dem Bordstein (4.3.2).
- Steine lotrecht versetzen oder leicht nach vorne neigen. Ein Quergefälle, das sich im Gehweg anpasst, ist nur bei früheren Formaten bereits in den Stein eingearbeitet (4.3.21).
- Steine mit 5 mm breiten Fugen versetzen
 bei der Wärmeausdehnung des Betons platzen die Kanten an den Stößen sonst ab.







4.3.24 Maschinelles Versetzen von Betonbordsteinen

Häufig wird das Dichten der Bordsteinfugen verlangt, um ein Absacken des Gehwegbelages durch Wegfließen der Bettung zu verhindern (4.3.25), wodurch Folgeschäden entstehen (Stolperkanten, gebrochene Platten). Dichtungsbänder sind selbstklebend und können auch Wärmedehnungen aufnehmen. Starrer Zementmörtel würde reißen und ausbrechen. Zudem sind nach DIN 18 318 unverfügte Fugen vorgesehen. Bitumenpappe hinter den Fugen wäre eng am Bord anliegend auch denkbar.

Das Zusammenführen von mehreren Bordsteinen muss mit Überlegung (vergleiche Bild **4.3**.26) oder Formsteinen/Ecksteinen erfolgen (**4.3**.27). Schmiegen/schräge Anschlussflächen können handwerklich geschlagen (**4.3**.28) oder nass mit Trennscheibe geschnitten werden.



4.3.25 Schäden am Fahrbahnrand, möglicherweise auch durch starkes Schlagen auf die Platten vorprogrammiert



4.3.26 Nicht passende Bordecken

4.3 Bau von Einfassungen





4.3.27 Sauberer Anschluss mit (geschnittenen) Ecksteinen







4.3.28 Handwerkliches Schlagen der Schmiegen mit Fäustel, Meißel und Setzeisen



4.3.29 Falsche Borde ergeben einen geknickten Bogen mit keilförmigen Fugen

Entwässerungsrinnen aus Pflastersteinen, Platten, Bordrinnensteinen oder Muldensteinen sind nach DIN 18 318 - April 2010 auf 20 cm Beton mit Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ zu setzen. Dazu wird Beton C 25/30 oder besser C 30/37 empfohlen.

Bewegungsfugen in befahrbaren Rinnen sind ≥ 8 mm bis ≤ 15 mm breit im Abstand von 4 m

bis 6 m (bei C 30/37 bis 9 m) herzustellen und mit Fugeneinlage oder ≥ 30 mm tiefem Fugenschluss mit Pflasterfugenmasse zu dichten.

Dennoch könnte in der Ausschreibung eine 5 mm breite Fuge und Verfüllung mit fließfähigem Fugenmörtel gefordert werden. Dann passt die Rinnenbreite zu den bekannten Rinnensteinen (2-reihig) und zum Rechteckaufsatz der Straßenabläufe.



4.3.30 Selbstklebendes Dichtungsband für Bordsteinfugen


Ist die Rinne Teil der Randeinfassung, z. B. als Bordrinne, ist die Bewegungsfuge durchgehend durch die Bettung und Rückenstütze anzuordnen.

Stellt die Entwässerungsrinne selbst eine Randeinfassung dar, z. B. von Stellplatzflächen, so muss sie eine Rückenstütze ≥ 15 cm in C 25/30 oder C 30/37 erhalten.



Tabelle 4.3.32 Formen und Maße von Bordrinnensteinen aus Beton

Größe	Länge	Bre	ite	Hċ	he
		b	b_2	h	<i>h</i> ₁
	in cm				
1	33	40	26		11,0
2	und	45	31	20	11,2
3	50	50	36		11,4



Gewicht: 43 bis 53 kg bei l = 33 cm, 65 bis 80 kg bei l = 50 cm Übergangssteine und Einfahrtssteine haben die Höhe h = 12,5 cm

4.3.31 Eingebaute Bordrinnensteine

Bordrinnensteine. Eine Kombination von Hochbord mit Rinne als Fertigteil bilden Bordrinnensteine. Sie rationalisieren den Bauablauf, sind jedoch schwierig rammenfest zu versetzen. Da die Auftrittshöhe gleichbleibend etwa 9 cm beträgt (4.3.31), kann in ebenem Gelände nicht allein die Rinne pendeln – auch der Hochbordteil des Bordrinnensteins pendelt und beeinflusst das optische Bild der Straßenführung. Formen, Maße und Bezeichnungen zeigt Tabelle 4.3.32.

4.3.2 Versetzen von Naturbordsteinen

Baustoffe. Naturbordsteine sind entsprechend Tabelle 4.3.33 als Hochbordsteine der Form A oder Tiefbordsteine der Form B in 7 Größen nach DIN 482 genormt. Die DIN EN 1343 legt Qualitäten, zulässige Abweichungen (Tabelle 4.3.34) und Kennzeichnungen fest. Beide Normen verhalten sich zueinander wie die entsprechenden Normen 483 und 1340 für Betonbordsteine.

Neben den klassischen Formaten der DIN 482 lässt die DIN EN alle Maße zu, wie breite Bordschwellen (z. B. Hamburger Kante), Brückensteine mit geringer Höhe, schmale Tiefbordsteine und Rasenbordsteine aus Naturstein.

Da die Längen der Natursteinborde sehr unterschiedlich sein können (Bild **4.**3.35) enthält eine normgerechte Bestellung nach DIN 482 für 20 m Naturbordstein ohne Anlauf der Größe 7 mm und 140 bis 150 mm Breite keine Stückzahl und lautet dann:

20 m Bordstein B7 – 140–150 nach DIN 482

Unter Einbeziehung der DIN EN 1343 wird daraus

Bordstein aus Naturstein nach DIN EN 1343 Gesteinsart Granit, Farbe dunkelgrau, Struktur feinkörnig, Sichtflächen grob bearbeitet

Form B7 140-150 nach DIN 482, H2, F1, Druckfestigkeit nach Frostbeständigkeitsprüfung mind. 80 MPa, Biegefestigkeit mind. 8 MPa, Abrieb max. 15 cm³/50 cm²

4.5 Einbau von Schichten ohne Bindemittel

Geschichtliches. Bei "Schichten ohne Bindemittel" denken Straßenbauer sofort an die gute alte Schotterstraße, wie der Volksmund jede Straße nennt, die weder als Asphalt-, Betonoder Pflasterstraße zu erkennen ist. Schotterstraßen, wie sie besonders von den beiden schottischen Straßenbauern Thomas Telford und John L. MacAdam (beide etwa 1755 bis 1835) konstruiert, propagiert und gebaut wurden, haben heute noch in vielen Ländern ihre Verbreitung und Berechtigung. Während Telford noch die Packlage, abgedeckt mit Schichten von zunehmend feinerem Schotter und Splitt, vorzog, konstruierte MacAdam Schotterstraßen aus mehreren Schotter- und Splittschichten. (4.5.1).

Begriffe. Die "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau" (ZTV SoBStB, Aug. 2004) definieren Schichten ohne Bindemittel als Deckschichten (DoB) oder Tragschichten (ToB) (4.5.2).



4.5.1 Aufbau einer Schotterstraße nach Mac-Adam (aus: Zirkler – Straßengeschichte)

Während die Deckschicht als oberste Schicht für ländliche Wege, Wander-, Park- und Radwege infrage kommt, sind Tragschichten ohne Bindemittel als Frostschutzschichten, Kiesoder Schotterschichten für jede Art von Oberbau geeignet.

Tragschichten mit Bindemittel werden in der ZTV T-StB beschrieben und behandelt.

Tabelle 4.5.2 Schichten ohne Bindemittel

Schichten ohne Bindemittel nach ZTV SoB-StB								
Deckschicht (DoB)	Tragschichten (ToB)							
	Frostschutzschicht (FSS)	Schottertragschicht (STS)	Kiestragschicht (KTS)	Schicht aus frostun- empfindlichem Material (SfM)				

Nach den ZTV E-StB 94/97 gehören die Tragschichten zum Oberbau (4.5.3). Bodenverfestigungen von Untergrund, Unterbau oder Frostschutzschicht erfüllen ebenfalls alle Funktionen einer Tragschicht und werden in diesem Abschnitt behandelt.

Neben den in den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau" (ZTV T-StB) und den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau"

(ZTV SoB-StB) genannten "üblichen" und in Tabelle **4.**5.4 zusammengestellten Tragschichten werden die folgenden Materialien immer häufiger als Tragschichten eingebaut:

- Tragschichten aus Recyclingschotter (gebrochene Splitt-Schotter-Gemische aus Beton und Mauerwerk, evtl. auch Asphalt),
- Tragschichten mit Walzbeton (ein erdfeuchter Beton, der nach dem Einbau durch Walzen verdichtet wird),
- hydraulisch gebundene Tragschichten aus Alt- oder Ausbauasphalt.

5 Fachrechnen

Dieser Abschnitt baut auf der Grundstufe auf, wiederholt nur wenig Grundsätzliches, führt vielmehr mit kurzen Erläuterungen, Formeln usw. zu Aufgaben, wie sie im Straßen- und Tiefbau üblich sind.

5.1 Längen, Stationierung, NN-Höhen

Längen. Im Straßen- und Tiefbau werden die üblichen Längeneinheiten verwendet:

- km f
 ür die L
 änge von Stra
 ßen, Baulosen usw..
- m f
 ür die L
 änge von Wegen, Breite von Stra
 ßen, Tiefe von Baugruben, Ma
 ße von gr
 ößeren Bauteilen usw.,
- dm bei der Teilung von Nivellierlatten,
- cm f
 ür die Bemessung von Bauteilen (auf der Baustelle
 üblich, allerdings in Abweichung zu mm-Angaben in den DIN-Normen),
- mm für Rohrdurchmesser, Wanddicken von Rohren, Fugendicken usw.

In der Praxis wiederholen sich zwei Gruppen von Aufgaben:

- Eine Längeneinheit muss in eine andere umgerechnet werden;
- unterschiedliche L\u00e4ngeneinheiten sind zu addieren/subtrahieren.

Für die Umrechnung gilt:

```
1 \text{ km} = 1000 \text{ m}
1 \text{ m} = 10 \text{ dm}
1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}
1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}
Umrechnungszahl
= 1000
= 10
```

Beispiele

Straßenlänge von 3,567 km = (· 1000) **3567 m** Nivellierablesung 14,66 dm = (: 10) **1,466 m** Rohrdurchmesser 200 mm = (: 10) **20 cm** Bordsteinlänge 1250 mm = (: 10: 10; 10) **1,25 m**

Zum Addieren oder Subtrahieren unterschiedlicher Längeneinheiten müssen erst alle Werte in die gleiche Einheit umgewandelt werden.

Beispiel

Welche Konstruktionshöhe in m hat ein Kontrollschacht, der aus 20 cm Betonsohle, 0,75 m Schachtunterteil, 1 Schachtring 50 cm, 1 Konus 60 cm, 1 Auflagering 0,8 dm, 1 Rahmen von 18 cm und 2 Mörtelfugen je 20 mm besteht?

Lösung

```
Betonsohle 20 cm = (: 10 : 10) 0,20 m

Schachtunterteil 0,75 m = 0,75 m

Schachtring 50 cm = (: 10 : 10) 0,50 m

Konus 60 cm = (: 10 : 10) 0,60 m

Auflagering 0,8 dm = (: 10) 0,08 m

Rahmen 18 cm = (: 10 : 10) 0,18 m

Mörtelfugen 40 mm = (1 : 10 : 10 : 10) 0.04 m
```

Nur Längen der gleichen Längeneinheit addieren/subtrahieren!

Die Stationierung von Straßen und Bauabschnitten unterteilt die Straße in regelmäßige Abschnitte (um z. B. Kilometersteine zu setzen = Kilometrierung) bzw. bezeichnet wichtige Stellen, an denen ein Bogen beginnt oder endet, ein Durchlass kreuzt oder eine Nebenstraße einmündet. Üblich ist diese Art der Angabe (beginnend bei 0 + 000):

Stat. 3 + 165,75

d. h. 3 km und 165,75 m (also 165 m und 75 cm) oder 3165,75 m von Beginn der Stationierung.

Bei kürzeren Baustellen (z. B. in der Stadt) wird ohne die Kilometerangabe stationiert. Immer häufiger gibt man drei Stellen hinter dem Komma (also auch mm) an; dies hängt mit der sehr genauen Messung elektronischer Messgeräte zusammen. Die Angabe lautet dann z. B. 158.739.

Zu bestimmten Stationen müssen Längen addiert bzw. davon subtrahiert werden.

Beispiel

Stat.
$$1 + 055,50 + 25,3 \text{ m}$$


= Stat. $1 + 055,50$
+ 025,30 m
= Stat. $1 + 080,80$


Nicht die Begriffe Station und Länge verwechseln! Sie sind an "Stat." und "m" zu erkennen.

Bei NN-Höhen wird in ähnlicher Weise addiert/subtrahiert. Dabei darf das + der Höhenangabe über NN nicht mit dem Additionszeichen verwechselt werden. Gleiches gilt für – (unter NN) und das Subtraktionszeichen.

Beispiel

Die Geländehöhe liegt auf NN + 50,65 m, die Grabentiefe ist 2,25 m. Welche NN-Höhe hat die Grabensohle? (5.1.1)





5.1.1

Die Zeichen + und – haben beim Berechnen von NN-Höhen unterschiedliche Bedeutungen. Besser ist die Schreibweise "über" bzw. "unter" NN.


Aufgaben zu Abschnitt 5.1

1. Ergänzen Sie die Tabelle.

	km	m	dm	cm	mm
a)		1,25			
b)				1050	
c)	0,07				
d)					5355

- 2. Welche Breite hat eine Fahrbahn, die aus 10 cm Tiefbord, 5,57 m Asphalt, 2 Reihen Betonsteinen 16/16 und 2 Fugen von je 5 mm besteht?
- a) Wie viel m (und dm) beträgt ein Rohrdurchmesser DN 300?
 - b) Wie viel m (und cm) ist eine Ablesung an der Nivellierlatte von 15,36?
 - c) Wie viel km ist die Weglänge von 1625,50 m?
 - d) Wie viel m (und cm) beträgt eine Fugendicke von 5 mm?
 - e) Welche Maße in mm hat ein Bordstein H 15 \times 30?
 - f) Wie viel m (und cm) ist die Station 6 + 533 vom Anfang entfernt?
- 4. Addieren/subtrahieren Sie. a) Stat. 0 + 650 + 25 m, b) Stat. 3 + 075,5 + 2,25 m, c) Stat. 1 + 945-65 m

- 5. Berechnen Sie die neuen NN-Höhen.
 - a) NN + 9,565 + Ablesung 1,46 m
 - b) Ziellinie + 165,654 m NN-Ablesung 16,53 dm
 - c) 0.605 m NN + 2.355 m
- 6. Ergänzen Sie die fehlenden Werte in Bild **5.**1.2



5.1.2


 Bei einer Kanalisation im norddeutschen Küstenland liegt die Rohrsohle unter NN. Berechnen Sie die fehlenden Tabellenwerte.

	Schacht					
	Nr.8	Nr.9	Nr.10	Nr.11	Nr.12	
Gelände NN	+1,36	+1,40	+1,53	+1,53		
Baugrubentie- fe in m	2,25	2,21			2,01	
Rohrsohle NN			-0,65	-0,52	-0,32	

Was bedeuten die L\u00e4ngen- und H\u00f6henangaben auf den Bildern 5.1.3?

Weitere Aufgaben am Ende der Abschn. 4.1 bis 4.9

6.8 Lageskizze für eine Sielerneuerung, im Original ohne Maßstab



6.10

Die Zeichnung 6.10 enthält:


- ① Die Zeichenerklärung (= Legende) der einzelnen Leitungen
- ② Die Schachtnummern mit Deckelhöhe (D) und Rohrsohle (R) als NN-Höhe (z. B. 069 für Wiesengrund, gerade Zahl 6 für Regenwasser)
- 3 Die Daten der einzelnen Haltungen (Material und DN des Rohres, Haltungslänge, Gefälle in ‰)
- 4 Hinweis auf den Bereich der Sielsanierung (-erneuerung)
- (5) Grundstücksgrenzen

Aufgaben

- 1. Wie viel m Schmutzwasserleitung liegen insgesamt in der Straße "Wiesengrund"?
- 2. Welche durchschnittliche Baugrubentiefe liegt in den einzelnen Haltungen vor?
- 3. Welche Gefälleangabe ist in der Originalzeichnung falsch?
- Überprüfen Sie die Sohlhöhen anhand der Gefälleangaben und der Haltungslängen.
- Wie groß ist der Höhenunterschied in der Rohrsohle des RW-Siels zwischen dem Anschlussschacht (005816) und dem Endschacht (00692)?
- 6. Wie groß ist der Bodenaushub (in m³) für die Sielerneuerung (für die Schächte wird meist eine Baugrube von 2,0 × 2,0 m ausgehoben und abgerechnet)?
- Skizzieren Sie etwa im Maßstab 1:20 eine Draufsicht auf das Schachtunterteil des Schachtes 00694 (mit dem Gerinne).

\mathbf{Z}

 Zeichnen Sie einen Längsschnitt beider Leitungen für jeweils alle 3 Haltungen im Maßstab MdL 1:250 und MdH 1:25 (Bild 6.11). Vgl. dazu Beispiel 6.5 (Längsschnitt Kanalisation).



6.11