Rockchip QFacialGate Instruction

文件标识: RK-SM-YF-374

发布版本: V1.1.0

日期: 2020-08-31

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有© 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了QFicialGate应用各个模块的使用说明。QFicialGate应用基于librkfacial.so,具体接口参考《Rockchip_Instruction_Rkfacial_CN.pdf》,源代码和文档路径位于SDK/external/rkfacial。

产品版本

平台名称	内核版本
Linux	4.4

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2020-07-24	V1.0.0	ctf	初始版本
2020-08-31	V1.1.0	ctf	添加Qt配置编译说明

目录

Rockchip QFacialGate Instruction

- 1. 整体介绍
 - 1.1 应用说明
 - 1.2 使用方法
- 2. Qt配置
 - 2.1 配置
 - 2.2 编译
 - 2.3 运行
- 3. UI 介绍
 - 3.1 UI 控件
 - 3.2 Camera图像显示
 - 3.3 代码模块说明
 - 3.3.1 class desktopview
 - 3.3.2 class videoitem
 - 3.3.3 class snapshotthread
 - 3.3.4 class savethread
 - 3.3.5 class qtkeyboard
 - 3.4 性能优化
 - 3.4.1 QFacialGate 优化
 - 3.4.2 Qt 优化

1. 整体介绍

1.1 应用说明

QFicialGate通过librkfacial.so利用RK自有算法rockface实现了人脸检测,人脸特征点提取,人脸识别,活体检测流程。

具体包含以下功能:

- 获取RGB摄像头图像数据做人脸识别,获取IR摄像头图像数据做活体检测。
- 使用SQLITE3作为数据库来存储人脸特征值和用户名。
- 利用Qt实现用户注册,删除注册数据,人脸框跟踪及用户名显示等操作。
- 利用ALSA接口实现各流程语音播报功能。

注意: rockface的使用需要RK授权,请参考sdk/external/rockface/auth/README文档来申请授权; librkfacial.so 使用请参考: external/rkfacial/doc/Rockchip_Instruction_Rkfacial_CN.pdf。

1.2 使用方法

QFacialGate -f num

-f: 表示人脸底库最大支持的数量,没有配置的情况下默认人脸底库最大支持1000张

2. Qt配置

2.1 配置

• 根目录下运行 make menuconfig 开启如下配置

```
BR2 PACKAGE QT5=y
BR2 PACKAGE QT5 VERSION 5 9=y
BR2 PACKAGE QT5BASE EXAMPLES=n
                                 //Qt examples
BR2 PACKAGE QT5BASE WIDGETS=y
BR2 PACKAGE QT5BASE GIF=y
BR2 PACKAGE QT5BASE JPEG=y
BR2 PACKAGE QT5BASE PNG=y
BR2 PACKAGE QT5MULTIMEDIA=y
BR2 PACKAGE QT5QUICKCONTROLS=y
BR2 PACKAGE QT5QUICKCONTROLS2=y
BR2 PACKAGE QT5BASE LINUXFB ARGB32=y
BR2 PACKAGE QT5BASE USE RGA=y
                                     //RGA优化,详见章节3.4.2,运行Qt examples时关闭该配置
                                     //字库配置
BR2 PACKAGE BITSTREAM VERA=y
BR2 PACKAGE CANTARELL=y
BR2 PACKAGE DEJAVU=y
BR2 PACKAGE FONT AWESOME=y
BR2 PACKAGE GHOSTSCRIPT FONTS=y
BR2 PACKAGE INCONSOLATA=y
BR2 PACKAGE LIBERATION=y
BR2 PACKAGE QT5BASE FONTCONFIG=y
BR2 PACKAGE SOURCE HAN SANS CN=y
```

如果想要运行Qt自带示例程序,可以开启 BR2_PACKAGE_QT5BASE_EXAMPLES ,编译后会在 usr/lib/qt/examples 目录下生成相应示例程序。

• 配置完成,需要运行 make savedefconfig 将配置保存到 buildroot/configs 目录下对应的xxx_defconfig 文件。

2.2 编译

- 通过 make menuconfig 和 make savedefconfig 方式配置,可以直接使用 make qt5base-dirclean && make qt5base-rebuild 进行编译。
- 直接在 buildroot/configs/xxx_defconfig 中添加配置选项的,必须使用 ./build.sh rootfs 编译,配置才会生效。

2.3 运行

• 以QFacialGate 运行为例

```
//配置使用drm还是fb的api操作显示, fb效率低且未优化, 均配置为1
export QT_QPA_FB_DRM=1
//显示终端配置: linuxfb显示, 不做旋转; 通过rotation设置屏幕旋转角度, 可配置为: 0、90、180、270
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:rotation=0
//设置人脸底库最大支持30000张
QFacialGate -f 30000 &
```

3. UI 介绍

3.1 UI 控件

- Register按键: 实时注册摄像头采集到人脸特征值到数据库。
- Delete按键:实时从数据库删除摄像头采集到人脸特征值。
- RGB/IR按键: RGB/IR摄像头显示切换按键; 当按键显示RGB时,屏幕显示RGB图像和人脸检测结果; 当按键 切换到IR时,屏幕仅显示IR图像,不显示人脸检测结果。
- Capture按键:保存屏幕当前显示的30帧图像数据,保存的文件以当前时间命名,RGB图像保存在/data/rgb/目录下,IR图像保存在/data/ir/目录下。
- Setting 图标按键:设置IP地址,点击会弹出IP地址设置窗,输入IP地址、子网掩码、网关地址。
- 人脸框:红色表示非活体;蓝色表示未注册到数据库的活体;绿色表示活体,并且是已注册到数据库的白名单;黑色表示活体,并且是已注册到数据库的黑名单。
- 底部信息显示区:显示时间,检测到的用户信息,如果设备连接以太网,还会显示IP地址,在PC端浏览器输入该IP地址,可以登录web端管理工具,web管理工具具体操作请参考:docs/Linux/ApplicationNote/Rockchip Instructions Linux Web Configuration CN.pdf。

3.2 Camera图像显示

- RV1109 平台QFacialGate 只负责UI控件的显示,Camera图像数据直接在librkfacial.so中通过DRM接口送显,具体流程请参考代码中的TWO PLANE 宏控制的流程。
- RK1808/1806 平台VOP只有单层,所以Camera图像数据在QFacialGate 中通过RGA和UI控件合成后送显,具体流程请参考代码中的ONE PLANE宏控制的流程。

3.3 代码模块说明

3.3.1 class desktopview

- QFacialGate 入口类,实现UI布局管理,librkfacial.so 初始化。
- initRkfacial

librkfacial.so 初始化函数,调用set_isp_param 和 set_cif_param设置相应摄像头参数,及Camera图像数据回调;调用register_rkfacial_paint_box 注册人脸框坐标回调;调用register_rkfacial_paint_info 注册用户信息回调。

3.3.2 class videoitem

- 实现人脸框、检测到的用户信息、时间、IP地址的显示,对于RK1808/1806 平台还包含Camera 图像数据的显示。
- rgaDrawImage

RGA合成函数,具体见本文第2.4.1章节,RGA使用请参考: external/linux-rga/Linux rga说明文档.pdf。

• drawBox

绘制人脸框

• drawSnapshot

当检测到已注册到数据库的活体时,使用RGA合成数据库中活体的照片。

• drawInfoBox

绘制底部信息显示区,包含时间、IP地址显示; 当检测到已注册到数据库的活体时,还会显示用户名和数据库中活体的照片。

3.3.3 class snapshotthread

• 获取数据库中活体的照片,通过调用turbojpeg decode get 获取照片信息,turbojpeg decode put 释放资源。

3.3.4 class savethread

• 保存屏幕当前显示的图像数据,点击Capture按键开始保存,保存30帧后自动停止。

3.3.5 class qtkeyboard

• 自定义键盘。支持0~9,26个字母大小写,删除、空格、斜杠等常见符号按键,键盘布局位于qtkeyboard.ui

3.4 性能优化

3.4.1 QFacialGate 优化

- 使用RGA 合成,代替直接使用Qt 的drawRect、drawImage,具体包含:
 - 1. 合成底部信息显示区的半透阴影框。
 - 2. 当检测到已注册到数据库的活体时,还用于合成数据库中的活体照片。
 - 3. 对于RK1808/1806 平台还包含Camera 图像数据合成。

• 对比测试显示: RGA合成降低了CPU占用,并且帧率提升明显。如果UI有类似的大面积阴影或图像数据显示时,请参考videoItem.cpp中的rgaDrawImage api使用RGA合成。

3.4.2 Ot 优化

- 使用RGA 合成优化drawImage,提升帧率,降低CPU,由BR2_PACKAGE_QT5BASE_USE_RGA 宏控制。该宏必须开启,否则帧率下降严重,画面会有明显卡顿。
- UI 数据直接绘制到Linuxfb buffer,跳过涂黑和两次neon合成,进一步降低CPU,由 BR2_PACKAGE_QT5BASE_LINUXFB_DIRECT_PAINTING 宏控制,该优化只在单窗口有效。如果UI使用多窗口显示,请关闭该宏,CPU占用会略微升高,可能导致帧率小幅度下降。
- 以上宏开关均可在根目录下运行 make menuconfig 配置,修改后需要 make savedefconfig 保存配置,并运行 make qt5base-dirclean && make qt5base-rebuild 重新编译Qt, 运行 make QFacialGate-dirclean && QFacialGate-rebuild 重新编译QFacialGate, 使配置生效。