### 题目2

请回答 POC 设计中查询方式和中断方式的区别

## 题目2解答:

查询方式: CPU 在特定时间周期对 POC 进行查询,POC 中的 sr7 位为 RDY 位,若为 1,则可以进行传输,CPU 讲数据传输给 poc 同时将 sr7 置为 0 表示为新的数据。POC 与 Printer 进行通信后取得数据同时将 SR7 置为 1,表示可以进行新的传输,数据已取得。若 CPU 查询 SR7时,sr7=0,则不进行传输。

中断方式: CPU 不主动进行数据传输,当 printer 打印完数据进行新的数据请求时,将 SR7 置为 1,POC 将 sr0 同时置为 1,则 IRQ 为 1,进行中断,CPU 检测到中断,则进行数据传输。数据传输同时,Poc 将 sr0 置为 0 不允许中断

#### 题目3

参考 LOAD 指令的格式,请把你的 Control Memory 中的 SHIFTL 对应的微程序的程序段写出。并将你的控制存储器 ROM 中的对应程序段屏幕拷贝粘贴到报告中。

# 题目3解答

SHIFTL: 00001110

instruction\_control\_contents\_2+2+2+1+3+6

Addr	Microprogram	PC	MAR	MBR	RAM	CAR	ALU
112	MAR<=PC;CAR<=CAR+1;	00	01	00	0	000	000101
	SHIFTL ACC;						
113	MBR<=MEM;CAR<=CAR+1;	01	00	01	0	000	000000
	PC<=PC+1;						
114	CAR<=IR;MAR<=MBR;	00	10	00	0	011	000000
115							
116							
117							
118							
119							

采用超流水 蓝色字体为时钟下降沿执行。 微程序: 题目 2: 请回答 POC 设计中查询方式和中断方式的区别。 解答:

中断方式下,中断允许为有效,在打印机 RDY 后,请求中断。 而查询方式下,中断允许无效,通过计算机主动查询。

题目 3:参考 LOAD 指令的格式,请把你的 Control Memory 中的 OR 对应的微程序的程序段写出。并将你的控制存储器 ROM 中的对应程序 段屏幕拷贝粘贴到报告中。

## 解答:

Control Signal (16 bit)

C15	W/R RAM		
C1412	0		
C11	BR←MBR		
C10	IR←MBR(opcode)		
C9	PC←MBR		
C8	PC←PC+1		
C7	MAR ← PC		
C6	MAR ← MBR		
C5	MBR←(ACC)		
C4	MBR ←Memory		
C30	ALU Operations		
0001	(ACC) ←(ACC)+BR		
0010	(ACC) ←(ACC)-BR		
0011	(ACC) ←(ACC)&'0'		
0100	(ACC) ←'0'&(ACC)		
0101	(ACC) ←(ACC)andBR		
0110	(ACC) ←(ACC)orBR		
0111	(ACC) ←not(ACC)		
1000	(ACC) ←(ACC)xorBR		
1001	(ACC) ←(ACC)+1		
1010	(ACC) ←(ACC)-1		
1011	(ACC) ←(ACC)*BR		

reset	
	reset

Microprogram	Control signals
MBR<=memory, CAR<=CAR+1	C3, C0
IR<=MBR[158], CAR<=CAR+1	C4, C0
CAR<=*** (*** is determined by OPCODE)	C1
MAR<=MBR[70], PC<=PC+1, CAR<=CAR+1	C5, C6, C0
MBR<=memory, CAR<=CAR+1	C3, C0
BR<=MBR, ACC<=0, CAR<=CAR+1	C7, C8, C0
ACC<=ACC+BR, CAR<=CAR+1	C9, C0
MAR<=PC, CAR<=0	C10,C2

fetch	MBR<=Memory CAR<=CAR+1	C4C15
	IR<=MBR CAR<=CAR+1	C10
	MAR<=MBR;PC<=PC+1;	C6C8
	CAR<=CAR+1	
and	MBR<=Memory	C4C15
	CAR<=CAR+1	
	BR<=MBR	C4C21
	CAR<=CAR+1	
	ACC<=ACCAndBR CAR<=CAR+1	C1C4
	MAR<=PC	C5C12
	CAR<=0	
or	MBR<=Memory	C4C21
	CAR<=CAR+1	
	BR<=MBR	C4C21
	CAR<=CAR+1	
	ACC<=ACCorBR	C2C4
	CAR<=CAR+1	
	MAR<=PC	C5C12
	CAR<=0	
store	MBR<=ACC	C4C16
	CAR<=CAR+1	
	Memory <= MBR	C14C4
	CAR<=CAR+1	
	MAR<=PC	C5C12

	CAR<=0	
load	MBR<=Memory	C4C15
	CAR<=CAR+1	
	BR<=MBR	C4C21C24
	ACC<=0 CAR<=CAR+1	
	ACC<=ACC+BR	C22C4
	CAR<=CAR+1	
	MAR<=PC	C5C12
	CAR<=0	
add	MBR<=Memory	C4C15
	CAR<=CAR+1	
	BR<=MBR	C4C21
	CAR<=CAR+1	
	ACC<=ACC+BR CAR<=CAR+1	C4C22
	MAR<=PC	C5C12
	CAR<=0	
sub	MBR<=Memory	C4C15
	CAR<=CAR+1	
	BR<=MBR	C4C21
	CAR<=CAR+1	
	ACC<=ACC-BR CAR<=CAR+1	C4C23
	MAR<=PC	C5C12
	CAR<=0	
jmpgez	PC<=PC+1	C4C18
	CAR<=CAR+1	
	MAR<=PC	C5C12
	CAR<=0	
	PC <= MBR	C4C19
	CAR<=CAR+1	
	MAR<=PC	C5C12
	CAR<=0	
halt	CAR<=CAR+1	C4
	MAR<=PC	C5C12
	CAR<=0	
not	PC<=PC+1	C4C19C3
	ACC<=Not(ACC) CAR<=CAR+1	
	MAR<=PC	C12C5
	CAR<=0	

请回答 POC 设计中中断方式的流程,回答要点中至少包括: Processor 和 POC 的之间的接口流程,POC 和打印机的接口流程,SR 和 BR 寄存器的变化和含义。

参考 LOAD 指令的格式,请把你的 Control Memory 中的 JMPGEZ 对应的微程序的程序段写出。并将你的控制存储器 ROM 中的对应程序段屏幕拷贝粘贴到报告中。

Table 5 Microprogram for LOAD instruction

Microprogram	Control signals
MBR<=memory, CAR<=CAR+1	C3, C0
IR<=MBR[158], CAR<=CAR+1	C4, C0
CAR<=*** (*** is determined by OPCODE)	C1
MAR<=MBR[70], PC<=PC+1, CAR<=CAR+1	C5, C6, C0
MBR<=memory, CAR<=CAR+1	C3, C0
BR<=MBR, ACC<=0, CAR<=CAR+1	C7, C8, C0
ACC<=ACC+BR, CAR<=CAR+1	C9, C0
MAR<=PC, CAR<=0	C10,C2