
Interface dht11/dht22 avec ESP32 et affichage sur serveur Web

Dans ce didacticiel serveur Web ESP32, nous verrons comment **afficher les valeurs d'un capteur sur une page dans votre navigateur.** Les capteurs DHT11 et DHT22 sont utilisés pour mesurer la température et l'humidité.



Copie d'écran téléphone

Cette page Web sera utilisée pour afficher la valeur de température à la fois dans Celcius et Fahrenheit et le pourcentage d'humidité.


- Diagramme de câblage

Le diagramme de connexion est affiché ci-dessous. Comme vous pouvez le voir les connexions sont simples.

Diagramme de câblage de dht22 avec ESP32

Les broches des deux capteurs DHT11 et DHT22 sont les mêmes.

- La première broche pour les deux capteurs est la broche Vcc. Vous devez le connecter avec la broche 3.3volt de l'ESP32.
- La deuxième broche est la broche de données à travers nous obtenons des données pour la température et l'humidité.
 Connectez ce terminal avec GPIO14 d'ESP32.
- La troisième broche n'est pas utilisée. Nous ne l'utiliserons donc pas.
- La quatrième broche est une masse. Connectez-le avec la broche au GND ESP32.



- Programme et travail à faire

Q1 Câbler puis faire fonctionner la maquette.

Q2 Commenter chaque ligne du programme

```
#include <WiFi.h>
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//DHT Sensor;
uint8_t DHTPin = 14;
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
float Temperature;
float Humidity;
const char* ssid = "nom du réseau à compléter";
const char* password = "mdp à compléter";
WiFiServer server(80);
String header;
void setup()
{
Serial.begin(115200);
pinMode(DHTPin, INPUT);
dht.begin();
Serial.print("Connecting to Wifi Network");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
```

```
}
Serial.println("");
Serial.println("Connexion réussi au wifi");
Serial.println("L'adresse IP ESP32 : ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.begin();
Serial.println("Serveur démarré");
}
void loop()
{
Temperature = dht.readTemperature();
Humidity = dht.readHumidity();
WiFiClient client = server.available();
if (client)
{
Serial.println("Web Client connecté");
String request = client.readStringUntil('\r');
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-type:text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
```

```
client.println("<!DOCTYPE html><html>");
client.println("<head><meta name=\"viewport\"</pre>
content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
client.println("</head><body bgcolor ='aqua'><center><h1>Serveur
web ESP32 Lecture humidit&eacute et temp&eacuterature </h1>");
client.println("<h2>DHT11/DHT22</h2>");
client.println("<h2>Lyc&eacutee Jean-Perrin</h2>");
client.println("");
client.println("<h2>BTS SNEC</h2>");
client.println("MESUREVALEUR
>");
client.println("Temp. Celsius<span
class=\"sensor\">");
client.println(dht.readTemperature());
client.println(" *C</span>");
client.println("Temp. Fahrenheit<span
class=\"sensor\">");
client.println(1.8 * dht.readTemperature() + 32);
client.println(" *F</span>");
client.println("Humidit&eacute<span
class=\"sensor\">");
client.println(dht.readHumidity());
client.println(" %</span>");
client.println("</center></body></html>");
```

```
client.stop();
}
```