CREELINKS 无人机硬件框架设计

何e縣 CREELINKS

--无人机硬件框架设计

版本: V1.0 日期: 2017-04-10 编写: 北京大信科技有限公司

目录		
第1章	无人机硬件模块化设计基本原理	3
1.1	无人机基本组成	3
第2章	CREELINKS 小四轴无人机硬件设计流程	4
2.1	飞行器硬件设计	4
	2.1.1 模块化设计	4
2.2	模块选型及原理图设计	

CREELINKS


无人机硬件框架设计

第1章 无人机硬件模块化设计基本原理

1.1 无人机基本组成


- ▶ 既然是个无人机,那一定需要一个外形(支架),故需为设计选择一个合适的**机架**。
- ➤ 无人机需要飞,那必然需要产生上升力的结构,针对四轴,则为**桨叶**。
- ▶ 桨叶需要有电机带支转动,故针对国轴,需要选择4个电机。
- ➤ 无人机需要能过控制电机的转速,来控制上升力的大小,故针对四轴,需要四个电机驱动模块。
- ▶ 电机驱动模块需要有东西来控制,无人机则需要有一个"大脑",即**处理器**。
- ▶ 有了处理器等基本结构,无人机还需要有检测出自己状态的装置,即检测自己当前的加速度、角速度等参数,并根据这些参数经过一定计算,来控制四个电机转速,从而达到控制无人机的目的,因此需要加速度/角速度计。
- ▶ 同时,无人机还需要知道自己所处的高度,而能够判断高度的传感器有气压与超声 波等,但考滤到成本体积,故多数无人机会选择气压传感器。
- ➤ 无人机知道自己高度后,还需要知道自己所处在地球表面的位置,故需要一个 GPS 定位器。
- ➤ 有了以上内容,无人机就可以稳定的飞行了,但是无论哪个无人机,总得需要与地面控制人员进行数据传输,常用的数据传输方法有红外、激光、射频、WIFI、蓝牙等,考滤到距离、功耗、体积等,一般无人机都采用射频、WIFI、蓝牙之一,故无人机还需要有射频收发机、或 WIFI 模块、或蓝牙模块之一。
- ▶ 有了以上各种传感器处理器,无人机还需要有一块锂电池,并为以上内容供电,故还需要一个电源管理模块。
- ▶ 以上能够组成一个基本的无人机了,但是无人机总有自己的功能及任务,如勘探、 快递、跟拍等,故可根据实际要求添加**摄像头模块**。

硬件设计流程如图所示:



总的结构图如图所示:

CREELINKS
无人机硬件框架设计



只要能够设计好以上功能子模块,即可完成一个无人机全部的硬件设计了。

第2章 CREELINKS 小四轴无人机硬件设计流程

2.1 飞行器硬件设计


硬件设计,需要读者有一定的 Altium Designer 设计经验,及少量的电子相关基础。无 Altium Designer 设计经验的,可以先花少量时间进行学习后再进行无人机设计。

有关 Altium Designer 基础教程,可上 CREELINKS 官方论坛下载,下载地址:

http://www.creelinks.com/bbs

2.1.1 模块化设计

根据前一章节的无人机构成,将整个无人机硬件设计模块化、功能拆分化,再参考其它小四轴无人机的结构及组成,最终确定 CREELINKS 小四轴无人机的硬件模块细分结构如下图所示:



其中:

CREELINKS 无人机硬件框架设计

1) **青蓝色部分:** 为基于 CREELINKS 平台的硬件+驱动的方式,即可在官网下载到原理图及驱动库。

- 2) 深蓝色部分: 为只有硬件,没有软件的部分,即只能下载到原理图。
- 3) **黄色部分:** 为基于 CREELINKS 平台的最小系统,这里选用常见的 STM32 处理器。注: 模块原理图及驱动库,请到 http://www.creelinks.com/bbs 内下载。
- **2.2 模块选型及原理图设计** 暂略。