# 目录

-.	舵机]	PWM 信号介绍	1
	1. PV	WM 信号的定义	1
	2. PV	WM 信号控制精度制定	2
$\equiv$ .	单舵机	机拖动及调速算法	3
	1	. 舵机为随动机构	3
		(1) <b>HG14-M</b> 舵机的位置控制方法	3
		(2) HG14-M 舵机的运动协议	4
	2. 目	标规划系统的特征	5
		(1) 舵机的追随特性	5
		(2) 舵机ω值测定	6
		(3) 舵机ω值计算	6
		(4) 采用双摆试验验证	6
	3. D	AV 的定义	7
	4. Dl	IV 的定义	7
	5. 单	舵机调速算法	8
		(1) 舵机转动时的极限下降沿 PWM 脉宽	8
$\equiv$ .	8 舵材	几联动单周期 PWM 指令算法1	0
	1. 控	ː制要求1	0
	2. 注	:意事项1	0
	3. 8	路 PWM 信号发生算法解析1	1
	4. N	排序子程序 RAM 的制定1	2
	5. N	差子程序解析1	3
	6. 关	:于扫尾问题1	4
		(1) 提出扫尾的概念1	4
		(2) 扫尾值的计算1	4

# 一. 舵机 PWM 信号介绍


## 1. PWM 信号的定义

PWM 信号为脉宽调制信号,其特点在于他的上升沿与下降沿之间的时间宽度。具体的时间宽窄协议参考下列讲述。我们目前使用的舵机主要依赖于模型行业的标准协议,随着机器人行业的渐渐独立,有些厂商已经推出全新的舵机协议,这些舵机只能应用于机器人行业,已经不能够应用于传统的模型上面了。

目前,北京汉库的 HG14-M 舵机可能是这个过渡时期的产物,它采用传统的 PWM 协议, 优缺点一目了然。优点是已经产业化,成本低,旋转角度大(目前所生产的都可达到 185度);缺点是控制比较复杂,毕竟采用 PWM 格式。

但是它是一款数字型的舵机,其对 PWM 信号的要求较低:

- (1) 不用随时接收指令,减少 CPU 的疲劳程度;
- (2) 可以位置自锁、位置跟踪,这方面超越了普通的步进电机;



N值为1-250 0.5mS ≤ 0.5Ms+N×DIV ≤ 2.5mS

图 1-1

#### 其 PWM 格式注意的几个要点:

- (1) 上升沿最少为 0.5mS, 为 0.5mS---2.5mS 之间;
- (2) HG14-M 数字舵机下降沿时间没要求,目前采用 0.5Ms 就行;也就是说 PWM 波形可以是一个周期 1mS 的标准方波;
- (3) HG0680 为塑料齿轮模拟舵机, 其要求连续供给 PWM 信号; 它也可以输入一个周期为 1mS 的标准方波,这时表现出来的跟随性能很好、很紧密。

## 2. PWM 信号控制精度制定

我 们 采 用 的 是 8 位 AT89C52CPU, 其数据分辨率为 256, 那么经过舵机极限参数实验,得到应该将其划分为 250 份。 那么 0.5mS---2.5Ms 的宽度为 2mS = 2000uS。


 $2000uS \div 250=8uS$ 

#### 则: PWM 的控制精度为 8us

我们可以以 8uS 为单位递增 控制舵机转动与定位。

舵机可以转动 185 度,那么 185 度÷250=0.74 度,

则: 舵机的控制精度为 0.74 度



N值为1-250 0.5mS < 0.5Ms+N×DIV < 2.5mS

图 1-2

1 DIV = 8uS; 250DIV=2mS

时基寄存器内的数值为: (#01H) 01 ---- (#0FAH) 250。

共185度,分为250个位置,每个位置叫1DIV。

则: 185÷250 = 0.74 度 / DIV

PWM 上升沿函数: 0.5mS + N×DIV

 $0uS \leq N \times DIV \leq 2mS$ 

 $0.5 \text{mS} \leqslant 0.5 \text{Ms+N} \times \text{DIV} \leqslant 2.5 \text{mS}$ 

# 二. 单舵机拖动及调速算法

#### 1. 舵机为随动机构

- (1) 当其未转到目标位置时,将全速向目标位置转动。
- (2) 当其到达目标位置时,将自动保持该位置。

所以对于数字舵机而言, PWM 信号提供的是目标位置, 跟踪运动要靠舵机本身。

(3)像 HG0680 这样的模拟舵机需要时刻供给 PWM 信号, 舵机自己不能锁定目标位置。 所以我们的控制系统是一个目标规划系统。

#### (1) HG14-M 舵机的位置控制方法


舵机的转角达到 185 度,由于采用 8 为 CPU 控制,所以控制精度最大为 256 份。目前经过实际测试和规划,分了 250 份。具体划分参见《250 份划分原理》。

将 0—185 分为 250 份,每份 0.74 度。

控制所需的 PWM 宽度为 0.5ms—2.5ms, 宽度 2ms。

 $2ms \div 250 = 8us$ ;

所以得出: PWM 信号 = 1 度/8us;



角度	0	45	90	135	180
N	0	3E	7D	BB	FA
PWM	0.5ms	1ms	1.5ms	2ms	2.5ms


# (2) HG14-M 舵机的运动协议



运动时可以外接较大的转动负载,舵机输出扭矩较大,而且抗抖动性很好,电位器的线性度较高,达到极限位置时也不会偏离目标。

# 2. 目标规划系统的特征

#### (1) 舵机的追随特性



- ① 舵机稳定在 A 点不动;
- ② CPU 发出 B 点位置坐标的 PWM 信号;
- ③ 舵机全速由 A 点转向 B 点;

$$\triangle \Phi = \Phi B - \Phi A$$

$$\triangle T = \triangle \Phi \div \omega$$

④ CPU 发出 B 点 PWM 信号后,应该等待一段时间,利用此时间舵机才能转动至 B 点。

那么,具体的保持(等待)时间如何来计算,如下讲解:

令:保持时间为Tw

当 Tw≥△T时, 舵机能够到达目标, 并有剩余时间;

当 Tw≤△T 时,舵机不能到达目标;

理论上: 当 Tw=△T时,系统最连贯,而且舵机运动的最快。

实际过程中由于2个因素:

- ① 1个机器人身上有多个舵机,负载个不相同,所以ω不同;
- ② 某个舵机在不同时刻的外界环境负载也不同,所以 $\omega$ 不同;则连贯运动时的极限 $\triangle$ T难以计算出来。

目前采取的方法是经验选取ω值。

#### (2) 舵机ω值测定

舵机的 ω 值随时变化,所以只能测定一个平均值,或称出现概率最高的点。

依据 ① 厂商的经验值;

② 采用 HG14-M 具体进行测试;

测试实验: ① 将 CPU 开通, 并开始延时 Tw;

② 当延时 Tw到达后,观察舵机是否到达目标;

测定时采用一段双摆程序,伴随示波器用肉眼观察 Tw与 $\triangle T$ 的关系。

### (3) 舵机ω值计算

一般舵机定为 0.16--0.22 秒/60 度;


取 0.2 秒/60 度 >> 1.2 秒/360 度 >> 0.617 秒/185 度

则ω为360度/1.2秒,2Π/1.2秒

ω=300 度/秒

那么 185 度转动的时间为 185 度÷360 度/1.2 秒 = 0.6167 秒。

#### (4) 采用双摆试验验证



# 3. DAV 的定义

将 185 度的转角分为 250 个平均小份。 则:每小份为 0.74 度。

定义如下: DAV = 0.74 度


由于:  $\omega = 0.2 \% / 60$ 度

则:运行 1 DAV 所需时间为: 0.72 度÷0.2 秒/60 度 = 2.4 mS;

# 4. DIV 的定义


舵机电路支持的 PWM 信号为 0.5 mS—2.5 mS,总间隔为 2 mS。 若分为 250 小份,则  $2 \text{mS} \div 250 = 0.008$  mS = 8 uS

定义如下: DIV = 8uS



那么 1 DAV (0.74 度) 对应的 $\triangle$ T 为: 0.74 度÷60 度/0.2 秒 =2.467mS.。

## 5. 单舵机调速算法



测试内容:将后部下降沿的时间拉至 30ms 没有问题, 舵机照样工作。

将后部下降沿的时间拉至 10ms 没有问题, 舵机照样工作。

将后部下降沿的时间拉至 2.6ms 没有问题, 舵机照样工作。


将后部下降沿的时间拉至 500us 没有问题, 舵机照样工作。

实践检验出:下降沿时间参数可以做的很小。目前实验降至500uS,依然工作正常。


原因是: (1) 舵机电路自动检测上升沿, 遇上升沿就触发, 以此监测 PWM 脉宽"头"。


(2) 舵机电路自动检测下降沿, 遇下降沿就触发, 以此监测 PWM 脉宽"尾"。

### (1) 舵机转动时的极限下降沿 PWM 脉宽



△T: 舵机运转 1DAV (7.4 度) 所需要的最小时间,目前计算出的数值为 2.467mS; △T 前面的 20 mS 等待时间可以省略,舵机依然工作; 而且得出舵机跟随的最快驱动方式。






舵机 Tw数据实验表格

Tw值	舵机运转特性	Tw与△T 关系	该程序可行度	备注
500us	不能跟随	$Tw < \triangle T$	不可行	
800us	不能跟随	$Tw < \triangle T$	不可行	
1ms	不能跟随	$T w < \triangle T$	不可行	
1.1ms	跟随	$T w \approx \triangle T$	可行	最快、平滑
1.2ms	跟随	$Tw > \triangle T$	可行	最快、平滑
1.6ms	跟随	$Tw > \triangle T$	可行	最快、平滑
2ms	跟随	$T_{w} > \triangle T$	可行	最快、平滑
2.6ms	跟随	$Tw > \triangle T$	可行	最快、平滑
10ms	跟随	$Tw >> \triangle T$	可行	较慢、平滑
20ms	跟随	$Tw >> \triangle T$	可行	较慢、平滑
30ms	跟随	$T_{w} >> \triangle T$	可行	较慢、平滑
40ms	跟随	T w>> △T	可以	较慢、微抖
50ms	跟随	T w>> △T	可以	很慢、微抖
70ms	跟随	T w>> △T	不可以	很慢、较抖
100ms	跟随	T w>> △T	不可以	很慢、较抖

#### **令人质疑的地方**为 1.1 ms 时的表现,得出的 $Tw \approx \triangle T$ ;

也就是说 1.1ms = 2.467ms,显然存在问题。

经过考虑重新观察 PWM 波形图发现,电机真正的启动点如下图:



实际上由 A 到 B 的运动时间为:  $\triangle T = Tw + (B 点的) PWM$ 

# 三. 8 舵机联动单周期 PWM 指令算法

### 1. 控制要求

要求同时发给8个舵机位置目标值,该指令的执行周期尽量短,目的有2个: 其一,是为了将来扩充至24舵机;其二,目标越快,舵机的转动速度越快; 我们以8路为1组或称1个单位,连续发出目标位置,形成连续的目标规划曲线,电机 在跟随过程中自然形成了位置与速度的双指标曲线,实现8路舵机联动。

## 2. 注意事项


从 24 个端口, P0.0、P1.0 到 P2.0, 单 DIV 循环的最小时间只有 8us, 所以串行运算是不行的, 那么就采用并行运算。

目前采用的并行算法是 P0.0—P0.7 为一个基本单位, 8 位一并。

实际案例: P1 口的 8 个位置个不相同;

端口	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0
N 寄存器	37H	36H	35H	34H	33H	32H	31H	30H
目标位置(度)	180	135	90	60	50	45	0.74	0
N 数值(整数)	250	187. 5	125	81. 1	67. 6	62. 5	1	0
PWM 宽度 ms	2.500	2.000	1.500	1.148	1.041	1.000	0.508	0.500

注意: N 为整数, 依照上表看出, 由于整数原因, 定位不能实现的有 45 度、60 度等。



### 3. 8路 PWM 信号发生算法解析

我们预计将整个周期控制在 3.5-5ms 内;

由上图得知: P1口的8个端在不同时间产生下降沿。

那么由上例如: 我们的 P1.5 口, 他的 N 为 125

那么就需要它在 125 个 DIV 后产生下降沿,时间为(125\*8us=1000us)。

我们在其中发现 2 个关键参数: ①时间参数 N=125

②逻辑参数 P1.5=#0DFH

逻辑参数的定义:如下,采用 ANL 指令,操作 P1 口。

#### ANL 端口逻辑参数表

	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0	备注
P1.0= # FEH	1	1	1	1	1	1	1	0	
P1.1= # FDH	1	1	1	1	1	1	0	1	
P1.2= # FBH	1	1	1	1	1	0	1	1	
P1.3= # F7H	1	1	1	1	0	1	1	1	
P1.4= # EFH	1	1	1	0	1	1	1	1	
P1.5= # DFH	1	1	0	1	1	1	1	1	
P1.6= # BFH	1	0	1	1	1	1	1	1	
P1.7= # 7FH	0	1	1	1	1	1	1	1	

例如:将 P1.5 口产生下降沿,就将# 0DFH 去"ANL" P1 口。

逻辑 "ANL"指令,冯"0"得"0",不影响其他位。

#### 具体的程序操作如下:

- ① 开 3.5ms 定时中断
- ② 取出8个端(P1.0-P1.7)的位置值,也就是8个N值;并赋予相应的端逻辑参数;
- ③ 将这8个值由大到小排列,相应端的逻辑参数值也随着N的顺序排列,一一对应;
- ④ 将 N 值做减法, 求得: M1=N1 M5=N5-N4

M2=N2-N1 M6=N6-N5 M3=N3-N2 M7=N7-N6 M4=N4-N3 M8=N8-N7

- ⑤ 取出 M1,延时 M1\*DIV,ANL 相应的逻辑参数;
  - 取出 M2, 延时 M2\*DIV, ANL 相应的逻辑参数;
  - 取出 M3, 延时 M3\*DIV, ANL 相应的逻辑参数;
  - 取出 M4, 延时 M4\*DIV, ANL 相应的逻辑参数;
  - 取出 M5, 延时 M5\*DIV, ANL 相应的逻辑参数;
  - 取出 M6, 延时 M6\*DIV, ANL 相应的逻辑参数;
  - 取出 M7, 延时 M7\*DIV, ANL 相应的逻辑参数;
  - 取出 M8, 延时 M8\*DIV, ANL 相应的逻辑参数;

- ⑥ 8个端的下降沿全部产生完毕,等待一定的 Tw 值,或等待 3.5ms 中断的到来;
- ⑦ 中断到来后,清理中断标志,然后结束该程序。RET

注意事项: 当进行逐个排序延时的过程中, CPU 要取出 M1、M2、M3....M8, 那么会有 1 个取数指令周期,当 CPU 采用 12MHz 时为 1us。最终应该在第 8 个延时,即 M8 时扣除掉,具体指令参见指令集。

## 4. N排序子程序 RAM 的制定

#### 入口处

	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0
N 值寄存器地址	37H	36H	35H	34H	33H	32H	31H	30H
ANL 逻辑数寄存器地址	3FH	3ЕН	3DH	3СН	3BH	3AH	39H	38H
ANL 逻辑数值	#7FH	#BFH	#DFH	#EFH	#F7H	#FBH	#FDH	#FEH

备注: 37 寄存器内存放的是 P1.7 端口的 N 值; 3F 寄存器内存放的是 P1.7 端口的 ANL 逻 辑参数值:

#### 出口处

从左到右为N值从大到小排列 (大 > N值 > 小)

N 值寄存器地址	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H
ANL 逻辑数寄存器地址	38H	39H	3AH	3BH	3CH	3DH	3ЕН	3FH
ANL 逻辑数值	未知							

所谓的"未知": 由于排列按照大到小顺序,"未知"内存放的为端口信息要根据排序 做相应的调整。

备注: 30H 内存放的是某位的 N 值, 其值最大;

37H 内存放的是某位的 N 值, 其值最小;

38H—3FH 内存放 ANL 数,可以根据其数值判断出是具体那个端口的下降沿。

例如: 其值为"#FBH"那么它就是P1.2;

## 5. N 差子程序解析

所谓 N 差子程序,要观察 PWM 口的逻辑时序特性。要求连续将 8 位端口分别产生下降沿。所以有个先后问题,解决的方法有 2 种:

①打开8个时间中断;

②按先后顺序排列,先后触发;

由于 CPU 不能开启 8 个中断, 所以采用后者方法, 那么, 就可以得出以下结论:

- 第1个 触发位所用的时间为 N1-0=M1;
- 第2个 触发位所用的时间为 N2-N1=M2;
- 第3个 触发位所用的时间为 N3-N2=M3;
- 第4个 触发位所用的时间为 N4-N3=M4;
- 第5个 触发位所用的时间为 N5-N4=M5;
- 第6个 触发位所用的时间为 N6-N5=M6;
- 第7个 触发位所用的时间为 N7-N6=M7;
- 第8个 触发位所用的时间为 N8-N7=M8;

大 小

入□: 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H

由于上接排序字程序,所以已经按照从大到小排列,做减法后差所以全为正数。

大	-	小	
30H	-	31H	☐ 30H
31H	-	32H	☐ 31H
32H	-	33H	☐ 32H
33H	-	34H	□ 33H
34H	-	35H	☐ 34H
35H	_	36H	☐ 35H
36H	-	37H	☐ 36H
		37H	

Н	出口	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H
		差	差	差	差	差	差	差	原数

调用延时程序时,37H最先出,30H最后出。

## 6. 关于扫尾问题

#### (1) 提出扫尾的概念


我们提出了1个扫尾的新概念: 当 CPU 执行完8个位的下降沿操作后(最多为2.5ms), 会有向下1个周期过渡的时间间隔,其主要为2个功能:

- ①保证下降沿的准确性;
- ②为舵机的跟踪留出足够的时间;

当 PWM 信号以最小变化量即(1DIV=8us)依次变化时, 舵机的分辨率最高, 但是速度会减慢。 例如: 先发一个 PWM 信号 N=125, 相隔 20ms 后再发 1 个 PWM 信号 N=126。那么舵机在 20ms 内转动了 0.74 度, 计算得出:  $\omega=0.74$  度/20ms=37 度/秒;

> HG14-M 舵机空载时: ω=300 度/秒 发现与最快速度相差 8 倍之多!

#### (2) 扫尾值的计算



舵机从 PWM A 发出后开始 转动,经过△T 时间后接收 完毕 PWM\_B 信号后,又重 新开始新的转动。

PWM 处在最小极限长度时:

PWM A = 0.5 ms

PWM B = 0.5 ms

必要条件: △T≥2.467ms

 $Tw = \triangle T - PWM B$ 

∴1imtTw=2.467ms-0.5ms= 1.967ms

PWM 处在最长极限长度时:

PWM A = 2.5 ms

PWM B = 2.5 ms

必要条件: △T≥2.467ms

 $Tw = \triangle T - PWM B$ 

∴1imtTw=2.467ms-2.5ms= -0.033ms

为了保证在 2 种极限情况下舵机都能正常工作,我们取个较长的延时,其经验值为 2.8ms; 这样舵机都能正常跟随而且速度接近最大值,采用中断法延时 2.8ms。