编者序

很高兴终于完成了 uC/OS-III 嵌入式系统的翻译并移植到 stm32中,翻译从 2011年 10月 15日开始到 2011年 11月 3日为止,共20天时间,平均每天 5个小时。本想将 uC/OS-III 函数的 API 部分也翻译的,但毕竟考研更甚于爱好,我得为 2013年 1月的考研做准备呀~~。

在此,我要感谢:

- 1、我的导师: 乐光学教授。是您经常带我去公司拓展视野, 并让我坚定不移地往嵌入式方面发展。
- 2、我的师傅:张雪强博士。是您无偿提供给我一些开发板, 作为回报,帮您的店铺宣传一下 http://as-robot.taobao.com/
 - 3、还有我的亲朋好友们。

今天晚上, 我将移植的步骤也分享给大家。

我的 QQ 号码是 522430192, 我的邮箱是 522430192@qq.com, 希望大家多多联系我, 共同学习, 共同进步。

: 屈环宇

: 嘉兴学院

: 2011年11月4日晚

本次移植使用的处理器为 stm32f103rb,编译器为 Keil uVision4。

1、建立 MDK 工程模板



这是我自己编写的文件,其实就是库函数的调用,这样写起来后使用就会方便很多(为了大家容易看懂,我把这文件中的其它函数都删除了)。

2、将 uC/OS-III 文件移植到工程文件夹中

■ BSP	2011/11/4 20:22	文件夹
libraries	2011/11/4 20:12	文件夹
📗 prj	2011/11/4 20:12	文件夹
📗 uC-CPU	2011/11/4 20:23	文件夹
📗 uC-LIB	2011/11/4 20:23	文件夹
\mu uCOS-III	2011/11/4 20:23	文件夹
📗 user	2011/11/4 20:14	文件夹

原本有三个文件夹

Libraries 存放着 stm32 的启动文件及库文件

User 存放着用户的文件

pri 存放着工程文件,链接文件,目标文件

新添移植相关的四个文件

BSP 存放开发板外设的初始化文件

uC-CPU存放与 CPU 相关的文件uC-LIB存放与一些通用文件uCOS-III存放 uC/OS-III 的源文件


以下文件都可以在 Micrium 提供的压缩包中找到

首先介绍 BSP 文件夹


app_cfg.h	2011/8/1 16:50	H 文件	6 KB
bsp.c	2011/11/2 21:59	C 文件	1 KB
bsp.h	2011/11/2 21:54	H 文件	0 KB
bsp_i2c.c	2011/8/1 16:50	C 文件	43 KB
bsp_i2c.h	2011/8/1 16:50	H 文件	5 KB
bsp_int.c	2011/11/2 21:56	C 文件	1 KB
bsp_os.c	2011/8/1 16:50	C 文件	10 KB
bsp_os.h	2011/8/1 16:50	H 文件	5 KB
bsp_ser.c	2011/8/1 16:50	C 文件	20 KB
bsp_ser.h	2011/8/1 16:50	H 文件	7 KB
bsp_stlm75.c	2011/8/1 16:50	C 文件	15 KB
bsp_stlm75.h	2011/8/1 16:50	H 文件	7 KB




uC/CPU 文件夹中的文件





uC/LIB 中的文件






uC/OS-III 文件夹中的文件








至此 所有的文件都添加完毕,接下来将这些文件添加到工程


3、工程框架













路径设置:




工程的框架搭好了,接下来就是修改文件了

4、移植配置



编译之后,错误一大堆~~~ 不要怕,一个一个改~~ 首先,我们是负责 Micrium 提供的 BSP 文件,但是这些 BSP 文件都是基于 Micrium 的评估板写的。为了大家看懂,我尽量让 BSP.c 中的文件越少越好。



bsp int.c 中直接为空

最后空一行是防止 MDK 的编译警告,至于为什么要添加这两个函数呢? 因为这两个是更软件定时器任务相关的函数,uC/OS-III 内核中与软件定时器相关的代码需要用户定义这两个函数,不然文件链接时会出错。

移植的难点, 汇编文件的修改!!

```
PUBLIC CPU_IntDis
PUBLIC CPU_IntEn

PUBLIC CPU_SR_Save
PUBLIC CPU_SR_Restore

PUBLIC CPU_CntLeadZeros
PUBLIC CPU_RevBits

PUBLIC CPU_WaitForInt
PUBLIC CPU_WaitForExcept
```

将两个汇编文件 cpu_a.asm 和 os_cpu_a.asm 中的 PUBLIC 关键字 全部改为 EXPORT。

因为 Micrium 是在 IAR 环境中编译的,所以关键字是不一样的。如下:

```
EXPORT CPU_IntDis
EXPORT CPU_IntEn

EXPORT CPU_SR_Save
EXPORT CPU_SR_Restore

EXPORT CPU_CntLeadZeros
EXPORT CPU_RevBits

EXPORT CPU_WaitForInt
EXPORT CPU_WaitForExcept
```

重新编译,错误是不是只有十几行了!!!

将上述两个汇编文件中如下两行代码(共两处)

DISABLE and ENABLE INTERRUPTS

改为

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
					RATION DIRECTIVES	
	PRESERVE	8				
	AREA THUMB	.text ,	CODE, REA	DONLY		
*****	******	*****	*****		ENABLE INTERRUPT	
原因也	是编译器プ	下同所致				
还是编i	圣器不同导	导致的错误	<u>!</u>			
, c	т нн т т ј .			n cpu cry.n	or opu.n.	
;****	******	******	******	*****	******	******
CDII Cr	ntLeadZe					
010_01		RO, R	D		; Count leadi	ng zeros
	BX	LR				
;****	*****	*****	******	*****	******	*****
		A				
将所有日	函数名的冒	冒号删除				
•						
CPII C	ntLeadZe	ros				
010_01	CLZ	RO, R	.0		; Count lead	ing zeros
	ВХ	LR				

修改完成后,再次编译,没有错误!!! 是不是很高兴呀 $O(\cap_{-}\cap)O$ 哈哈~

那么,接下来创建任务:

```
main.c* bsp.c bsp.h bsp_int.c bcpu_a.asm os_cpu_a.asm
01 #include "includes.h"
02 #include "MyConfiguration.h"
03
04 static OS_TCB Task1TCB;
05 static CPU_STK Task1Stk[128];
06 static void Task1(void* p_arg);
07
08 int main()
09 - {
       OS ERR err;
10
11
       SystemInit();
       OSInit(&err);
12
                                *) &Task1TCB,
       OSTaskCreate((OS TCB
13
                    (CPU CHAR *) "Task1 Start",
14
                    (OS_TASK_PTR ) Task1,
15
                              *)0,
                    (void
16
17
                    (OS PRIO
                                )2,
                                *) &Task1Stk[0],
                    (CPU STK
18
                    (CPU_STK_SIZE) 12,
19
20
                    (CPU_STK_SIZE) 128,
                    (OS MSG QTY )0,
21
22
                    (OS TICK
                                 )0,
                                *)0,
23
                    (void
                                ) (OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
24
                    (OS OPT
                    (OS ERR *) &err);
25
26
27
       OSStart(&err);
28 -}
29 static void Task1 (void *p arg)
30 - {
       OS_ERR err;
31
32
       while (1)
33
34
          OSTimeDly(200,OS_OPT_TIME_DLY,&err);
35
36 -}
```

再次编译,还是没有错误,那么是否uC/OS-III真的能运行了呢??

答案是否定的(ハヘ(~~)(ハ

不要忘记了,uC/OS-III 的运行是需要时基中断的,也就是需要被提供时钟周期。在 stm32 中,是由 SysTick 提供的。

新增两个函数:

```
static OS_TCB Task1TCB;
static CPU_STK Task1Stk[128];
static void Task1 (void* p_arg);

void SysTick_Configuration (void);
int main()

{
    OS_ERR err;
    SystemInit();
    SysTick_Configuration();
    OSInit(&err);
    OSTaskCreate((OS TCB *)&Task1TCB,
```

```
41□ //系统时钟中断服务函数
42 void SysTick_Handler(void)
43 - {
                          /* Call uC/OS-II's OSTimeTick()
44
       OSTimeTick();
                          /* Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR */
45
      OSIntExit();
46 -}
47□//系统时钟配置,设计1ms产生一次中断
48 void SysTick Configuration (void)
49 {
50
51
       SysTick->CTRL&=~(1<<2);//SYSTICK使用外部时钟源
52
       SysTick->CTRL|=1<<1; //开启SYSTICK中断
SysTick->LOAD=9000; //产生1ms中断
53
      SysTick->LOAD=9000;
54
55
      NVIC_Configuration(3,3,SystemHandler_SysTick);
       SysTick->CTRL|=1<<0; //开启SYSTICK
57 }
58
```

(中断服务函数不需要申明)


再次编译,没有错误 o(≥v≦)o~~好棒

但是,也别高兴地太早了

在任务 1 处设置断点, 软件调试, 程序是否能运行到任务~~



调式,并运行,过了好久、好久…… 还是没停下了,没办法,强制停止!!



发现程序指针始终在这里。

显然 PendSV_Handler 函数出问题了!!

```
133 :************************
 134
 135 OS CPU PendSVHandler
        CPSID I
 136
              RO, PSP
 137
         MRS
        CBZ
                 RO, OS CPU PendSVHandler nosave
 138
 139
         SUBS R0, R0, #0x20
STM R0, {R4-R11}
 140
 141
 142
        LDR R1, =OSTCBCurPtr
LDR R1, [R1]
STR R0, [R1]
 143
 144
 145
 146
改为
```

```
134
135 PendSV Handler
         CPSID I
136
137
         MRS
                RO, PSP
138
         CBZ
                 RO, OS_CPU_PendSVHandler_nosave
139
140
         SUBS RO, RO, #0x20
                 RO, {R4-R11}
141
         STM
142
         LDR R1, =OSTCBCurPtr
LDR R1, [R1]
STR R0, [R1]
143
144
145
146
147
```


```
036
     EXPORT OSStartHighRdy
037
     EXPORT OS CPU PendSVHandler
038
039
040 ; PAGE□
改为
 036
 037
      EXPORT OSStartHighRdy
 038
      EXPORT PendSV Handler
 039
 040 ; PAGED
   ;**************
 041
 042
```

然后再编译,调试~~~~ 结果发现

```
while(1)
{
    OSTimeDly(200,OS_OPT_TIME_DLY,&err);
    38
    39
}
40
41日 //系统时钟中断服务函数
42 void SysTick Handler(void)
```

只有一次能进入任务!

这时,就需要考虑到 uC/OS-III 内部机制了,这时,我们设置 uC/OS-III 的配置文件




我们再加入这个目录,打开 os cfg.h 文件

设置关闭中断延迟提交方式(在我翻译 uC/OS-III 中文资料中有介绍)

再编译,调试


第一次运行到断点:



第二次运行到断点:

```
JJ
                                   WILL TO ( T )
Privilege
           Privileged
                          36
Stack
           PSP
                                   {
           14410957
                        37
States
                                      OSTimeDly(200,OS OPT_TIME DLY,&err);
Sec
           0.20018785
                          38
                                   }
                          20 1
```

第三次运行到断点:



第四次运行到断点:

```
ქქ<u>ლ</u> ქ
- Internal
                                          OS_ERR err;
                                 34
      Mode
                 Thread
                                 35
                                          while (1)
      Privilege
                 Privileged
                                 36
     Stack
                 PSP
                                              OSTimeDly(200,OS OPT TIME DLY,&err);
     States
                 43214234
                               37
     Sec
                 0.60023336
                                 38
                                          }
                                 39 []
```

注意到图片中的 Sec, 间隔都十分接近 0.2 秒的

至此 uC/OS-III 移植完成。

在 BSP 中编写板子 LED 灯的驱动程序,放在任务中开启,关闭。就能在硬件上测试 uC/OS-III 是否能成功运行了。

注意: hook 函数应该定义为空(或者根据自己的开发板设置),或者修改 os_cfg.h 中的 OS CFG APP HOOKS EN 为 0 (关闭 hook 函数)。

注意:文件应该存放到对应的位置。文件名与文件的作用密切相关,函数名与函数的功能密切相关,这对于大型项目、团队合作会很有好处的。

在此,仅创建了一个任务。多个任务,信号量、消息等内核对象的创建是简单的,相信大家都能自己解决的,我就不多介绍了。

uC/OS-III 的详细说明,见 uC/OS-III 中文资料。我把它放到百度文库中了,只有百度搜索 "uC/OS-III 中文资料"就能找到。

我当时移植的时候就是这种思想的,这样写出来可能更利于大家理解。