

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ESTANDAR	Nº : MP-EST-03 Fecha: 10-07-2026 Rev. : 01 Página: 1 de 3 Autor: J.M.C.
	OPERACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL	

COPIA Nro.	
ASIGNADA A:	

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer el estándar de seguridad para la **operación y manipulación segura del cargador frontal**, con el fin de prevenir accidentes personales, daños al equipo y asegurar la eficiencia en el movimiento de materiales. Este estándar tiene alcance y aplicación a todos los trabajadores involucrados en esta actividad para garantizar un proceso seguro y eficaz por personal de Cal & Cemento Sur S.A,

2. RESPONSABILIDADES

Operador de cargador

- Conocer y aplicar este estándar y cualquier PETS asociado a sus tareas
- Estar capacitado y autorizado para operar el equipo
- Realizar la inspección pre-operacional del equipo
- Usar los equipos de protección de personal (EPP) requeridos.
- Reportar cualquier condición insegura e incidente.
- Investigar y tomar acciones ante cualquier incumplimiento o incidente.
- Ejercer su **Derecho a la Negativa al Trabajo** si las condiciones de seguridad son subestándares o el equipo presenta fallas críticas

Superintendente de Materias Primas

- Supervisar el cumplimiento de este estándar en sus áreas de responsabilidad.
- Investigar y tomar acciones ante cualquier incumplimiento o incidente.

Supervisor de Materias Primas

- Asegurar que los operadores estén capacitados y cumplan con el estándar.
- Proveer los recursos necesarios para una operación segura.
- Verificar que el operador cuente con la Autorización Interna de Manejo vigente.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS


- **PETS:** Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro.
- **Iperc Continuo:** Identificación de peligros, Evolución de Riesgos y Medidas de Control – Continuo

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR:

4.1 INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL

Antes de operar, realizar inspección visual y funcional:

- Revisar niveles de aceite, combustible, líquido hidráulico y refrigerante.
- Comprobar estado de neumáticos o cadenas.
- Verificar que la circulina y la alarma de retroceso funcionen correctamente
- Verificar sistema de frenos, luces, claxon, alarma de reversa.
- Limpiar espejos y parabrisas para garantizar visibilidad total.
- Inspeccionar mangueras hidráulicas, cilindros y cuchara.
- Probar funcionamiento de controles dentro de la cabina.
- Realizar el IPERC Continuo (SI-F-130), en campo para poder advertir los peligros y riesgos

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Jaime Mayta C.		Katy Pilco S.		Dennys Pari C.	
Fecha: 06-07-26		Fecha: 07-07-26		Fecha: 10-07-26	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
					
					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ESTANDAR	N° : MP-EST-03 Fecha: 10-07-2026 Rev. : 01 Página: 2 de 3 Autor: J.M.C.
	OPERACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL	

inherentes del trabajo y al área.

- Realizar el Check List de Pre Uso Equipo Móvil (TM-F-34), inspeccionando el equipo, aceite, agua, conexiones y llantas.

4.2 INICIO DE OPERACIÓN

- Subir con tres puntos de apoyo.
- Colocar cinturón de seguridad.
- Encender el motor y dejar calentar según especificaciones del fabricante.
- Verificar que no haya personal u obstáculos alrededor.
- Probar frenos y dirección antes de iniciar trabajo.
- Informar inmediatamente fallas o fugas.
- Respetar el código de señales acústicos:
 - 1 bocinazo:** Antes de arrancar el motor.
 - 1 bocinazos:** Antes de avanzar hacia adelante.
 - 2 bocinazos:** Antes de retroceder.

4.3 OPERACIÓN EN CAMPO

- Mantener la cuchara a baja altura al desplazarse.
- Usar velocidad adecuada según el terreno.
- Cargar siempre de frente, nunca en ángulo lateral.
- No sobrecargar la cuchara.
- Evitar maniobras bruscas y giros cerrados a alta velocidad.
- En pendientes, ascender o descender siempre de frente.
- Usar freno de parqueo en paradas prolongadas.
- Prohibido el uso de teléfonos celulares o equipos distractores durante la operación.
- En caso de fatiga o somnolencia, el operador debe detener el equipo en zona segura y comunicar al supervisor.

4.4 DESCARGA DE MATERIAL

- Detener completamente el equipo antes de levantar la cuchara.
- Verificar estabilidad del terreno de descarga.
- Descargar el material de forma controlada.
- Retirar cuchara lentamente y evitar golpear tolvas, camiones u otras estructuras. Mantener la cuchara a baja altura al desplazarse.

4.5 FINALIZACIÓN DE OPERACIÓN

- Estacionar el equipo en zona designada y segura.
- Bajar la cuchara hasta el suelo.
- Colocar freno de estacionamiento.
- Apagar el motor y retirar llave.
- Realizar inspección post-operacional si aplica.
- Reportar consumos, anomalías o incidentes al supervisor.

5. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS:

- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S. 024-2016-EM – Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
- Ley 29783/D.S. 005-2012-TR
- D.S. 016-2009-MTC, entre otras

6. FRECUENCIA DE INSPECCIONES:

La verificación del cumplimiento de este estándar se realizará como mínimo una vez al año en procesos de auditorías internas y/o externas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ESTANDAR	Nº : MP-EST-03 Fecha: 10-07-2026 Rev. : 01 Página: 3 de 3 Autor: J.M.C.
	OPERACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL	

7. EQUIPO DE TRABAJO

- Cargador Frontal Komatsu
- Cargador Frontal CAT
- Waipes
- Extintor
- Pistola para engrase
- Linterna
- Radio
- EPP (Casco de seguridad con barbiquejo, Zapatos de seguridad con punta de acero, Lentes de seguridad, Protección auditiva, Respirador de media cara con filtros para polvo (P100), Chaleco reflectivo con cintas de alta visibilidad).

8. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO

El responsable de la revisión y actualización del presente documento es el Superintendente de Materias Primas, de manera anual y/o cuando se produzcan cambios significativos en las operaciones o en la Legislación Nacional.

9. REGISTROS

- MP-F-15 Reporte de Producción de Cargador Frontal
- MP-F-56 Libro de Ocurrencias del Operador de Cargador Frontal:
- TM-F-34 Check List de Pre Uso Equipo Móvil
- SI-F-130 IPERC Continuo
- Autorización Interna de Operación de Equipo Pesado.

10. CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO	
Nº Versión	Descripción del Cambio
01	Se actualizó el ítem 1, Objetivo y alcance. EN el ítem 2, se añadió la responsabilidad de "Ejercer su Derecho a la Negativa al Trabajo si las condiciones de seguridad son subestándares o el equipo presenta fallas críticas" para el Operador de cargador y "Verificar que el operador cuente con la Autorización Interna de Manejo vigente" para el Supervisor de Materias Primas. En el ítem 4.1, se añadió las referencias de "Verificar que la circulina y la alarma de retroceso funcionen correctamente" y "Limpiar espejos y parabrisas para garantizar visibilidad total." En el ítem 4.2, se añadió la referencia "Respetar el código de señales acústicos:" En el ítem 4.3, se añadió la referencia "Prohibido el uso de teléfonos celulares o equipos distractores durante la operación" y "En caso de fatiga o somnolencia, el operador debe detener el equipo en zona segura y comunicar al supervisor." En el ítem 5, se eliminó la referencia "D.S. 055-2010-EM o D.S. 024-2016-EM". En el ítem 7, se añadió la referencia de EPP (Casco de seguridad con barbiquejo, Zapatos de seguridad con punta de acero, Lentes de seguridad, Protección auditiva, Respirador de media cara con filtros para polvo (P100), Chaleco reflectivo con cintas de alta visibilidad). En el ítem 9, se añadió la referencia de "Autorización Interna de Operación de Equipo Pesado."