SPARC OFICIAL

Matriz de Roteadores e Equipamentos Homologados

Versão 0.8.100 (Estável) | Windows 10/11 x64 & Android 11+ OTG | Claro Brasil • Assistência Técnica & Campo

1. Cisco Systems (Cisco IOS)

SÉRIE / FAMÍLIA	MODELOS SUPORTADOS	MÉTODO DE INTERRUPÇÃO	PORTA TFTP / STAGING	FORMATO FIRMWARE
Cisco Série 1900	Cisco 1905, 1921, 1941	`Break` (ROMMON @ 9600 bps)	`GigabitEthernet 0/0`	**.bin** `c1900-universalk9-mz*.bin`
Cisco Série 2900	Cisco 2901, 2911, 2921, 2951	`Break` (ROMMON @ 9600 bps)	`GigabitEthernet 0/0`	**.bin** `c2900-universalk9-mz*.bin`
Cisco Série 900	Cisco C921-4P, C921, ISR 900	`Ctrl+C puro` (ROMMON @ 9600 bps)	`GigabitEthernet 4`	**.bin** `c900-universalk9-mz*.bin`
Cisco Série 800	Cisco C841M-4X, C841M-8X, C841, C800M	`Break` (ROMMON @ 9600 bps)	`GigabitEthernet 4`	**.bin** `c841-universalk9-mz*.bin`

2. Hewlett Packard Enterprise (HPE / H3C Comware 7)

SÉRIE / FAMÍLIA	MODELOS SUPORTADOS	MÉTODO DE INTERRUPÇÃO	PORTA TFTP / STAGING	FORMATO FIRMWARE
HPE MSR 954 / 958	MSR 954, MSR 954-W, MSR 958	`Ctrl+B` (BootWare @ 9600 bps)	`GigabitEthernet 0/0`	**.ipe / .bin** `msr954-cmw710-*.ipe`
HPE MSR 930 / 931	MSR 930, MSR 931, MSR 935	`Ctrl+B` (BootWare @ 9600 bps)	`GigabitEthernet 0/0`	**.ipe** `msr930-cmw710-*.ipe`
HPE MSR 1002 / 1003	MSR 1002, MSR 1003, MSR 1004	`Ctrl+B` (BootWare @ 9600 bps)	`GigabitEthernet 0/0`	**.ipe / .bin** `msr1000-cmw710-*.ipe`

3. Fortinet (FortiOS)

SÉRIE / FAMÍLIA	MODELOS SUPORTADOS	MODO DE OPERAÇÃO	PORTA TFTP / STAGING	FORMATO FIRMWARE
FortiGate 40F	Fortinet FortiGate 40F (FG-40F / FGT-40F)	`Console Serial @ 9600 / 115200 bps` • BIOS Recovery (FortiBootLoader TFTP) • Reset / Quebra Autônoma de Senha • Auto-aceite de Termo (PRE WARNING)	`Porta WAN (BIOS TFTP)` `Porta LAN1 (Testes)`	**.out** `FGT_40F-*.out`

Diretrizes Técnicas e Operacionais de Bancada e Campo

• **Detecção Automática:** O motor analítico do SPARC identifica o fabricante, arquitetura e estado operacional (Normal, ROMMON, BootWare, BIOS Halt ou Bloqueado por Senha) diretamente pela serial console.
• **Staging LAN Dinâmico:** Em roteadores Cisco, o SPARC aplica IP temporário via console para carga HTTP/TFTP de bancada, validando a interface antes para prevenir conflitos de sub-rede.
• **Multiplataforma Nativa:** Suporte completo no Windows (desktop/notebook na Base Claro) e no Android (smartphone/tablet via OTG no cliente), com os mesmos algoritmos de provisionamento.
• **Aceite de Avisos Legais:** O diálogo inicial pós-recuperação do FortiGate 40F (PRE WARNING) é aceito automaticamente com "a" sem intervenção manual do operador.