

Tuya WebRTC Web Sample接入文档





模块组成

Web前端

- 提供用于Chrome访问观看设备webRTC实时流的页面
- 与Web后端通过WebSocket协议通信
- 调用Javascript API生成webRTC offer和candidate

Web后端

- 托管Web页面
- 访问涂鸦云,通过HTTP协议获取需要的各种配置信息
- 连接涂鸦MQTT服务,

涂鸦云

• 提供开放平台各种HTTP接口

涂鸦MQTT

• 提供异步的数据传输通道

Step By Step

- 1. 注册Tuya开放平台,获取clientId和secret
- 2. 更新Sample webrtc.json中的clientId和secret
- 3. 认证模式分为easy简单模式和auth授权码模式
 - easy, 填写uld到webrtc.json
 - o auth,访问Tuya开放平台授权,输入Tuya账号密码,同意授权,截取浏览器回调URL中的授权码 code,填写到webrtc.json
- 4. 涂鸦智能APP中选中一台IPC,查询设备ID,更新到Sample webrtc.json的deviceId
- 5. 在Sample源码路径, 执行go get后执行go build
- 6. 运行。/webrtc-web-sample
- 7. Chrome打开http://localhost:3333,点击Call按钮,即可开始WebRTC会话

MQTT Header中的from,这样才能正确接受涂鸦MQTT服务的消息

1. 获取开放平台configs后,需要将result.source_topic.ipcJSON字段中/av/u/后的字符串作为