Lab 2 – interagindo com a placa Tiva

Objetivo:

a partir da biblioteca TivaWare, desenvolver uma aplicação embarcada que faz uso de interrupções e interage com dispositivos de I/O (botões e leds).

- 1. Obtenha o TivaWare versão 2.2.0.295.
 - a) Pode ser obtido do site da Texas, acessível a partir dos links que disponibilizei. Observe que há versões específicas para cada placa/processador. Os próximos 2 slides apresentam alguns dos passos para tal. OU
 - b) Disponibilizo um arquivo .zip com uma versão reduzida do TivaWare (88 MBytes ao invés de 200 MBytes). Quando se faz download do TivaWare, assume-se compromissos perante a Texas, portanto, não copiem o TivaWare para sites os repositórios públicos. Não faremos alterações nos arquivos dentro da pasta TivaWare, apenas na pasta sincronizada com seu repositório, portanto, não há necessidade de salvar o TivaWare em repositórios ou de me mandar o TivaWare por ocasião da entrega de projetos.

 Baixando o TivaWare de https://www.ti.com/tool/SW-TM4C

Download options

SOFTWARE DEVELOPMENT KIT (SDK)

SW-TM4C

TivaWare for C Series Software (Complete)

Version: 2.2.0.295

Release date: 23 Apr 2020

FULL RELEASE

SW-TM4C-2.2.0.295.exe (145879 K)

KIT SOFTWARE

SW-EK-TM4C123GXL-2.2.0.295.exe (29855 K)



- SW-EK-TM4C1294XL-2.2.0.295.exe (76364 K)
- SW-EK-TM4C129EXL-2.2.0.295.exe (75111 K)
- SW-DK-TM4C129X-2.2.0.295.exe (85643 K)

LIBRARIES

- SW-TM4C-GRL-2.2.0.295.exe (7727 K)
- SW-TM4C-SENSORLIB-2.2.0.295.exe (1842 K)
- SW-TM4C-USBL-2.2.0.295.exe (3882 K)

RELATED UTILITIES


- a = Requires export approval (1 minute)

Palages notes | Dravious varsions | Decumentation | Curported products 9 hardware

Prof. Douglas Renaux - disciplina Sistemas Embarcados - UTFPR

- Autorizações e declarações de exportação
 - Peço não colocarem este código num site público
- Instalação:





Prof. Douglas Renaux - disciplina Sistemas Embarcados - UTFPR

Lab 2 – interagindo com a placa Tiva

2. Testando o TivaWare e a conexão com a placa Tiva Abra o workspace (arquivo com extensão .eww) na pasta TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl (desconsidere algum aviso de projeto USB inexistente, vários projetos foram apagados no .zip que disponibilizo)

Compile a biblioteca driverlib.

Compile o exemplo blinky.

Execute o exemplo blinky na placa Tiva. Um dos LEDs deve piscar.

Estude a configuração de um projeto no IAR de uma biblioteca (examine o driverlib) Estude a configuração de um projeto no IAR de um executável (examine o blinky)

Estude os dois arquivos fonte (startup_ewarm.c e blinky.c) que compõem o projeto blinky.

A pasta no seu computador onde estão os projetos de lab para esta disciplina deve estar organizada assim:


ELF74		
Name	Date modified	Туре
dougrenaux_ELF74	29-Sep-21 07:33	File folder
TivaWare_C_Series-2.2.0.295	29-Sep-21 13:13	File folder

ao invés de douglasrenaux_ELF74 voce terá uma pasta seunome_ELF74 e esta pasta estará sincronizada com o seu repositório no GitHub. Não haverão contribuições suas na pasta TivaWare, portanto não há necessidade de sincronizá-la com o repositório.

A posição relativa destas pastas é muito importante. Não altere.

3. Na pasta *seunome_ELF74*, crie uma pasta Lab2.

Nesta pasta seunome_ELF74, crie um workspace novo, por exemplo: ELF74.eww. Salve este workspace (Save As...).




- 4. Inclua os seguintes projetos neste workspace:
 - Lab 1 (que vc entregou na semana passada)
 - driverlib (que está na pasta TivaWare)
 - blinky (que está na pasta TivaWare)

e crie um projeto novo: Lab2.


Certifique-se que os projetos Lab1, driverlib e blinky estão funcionando.

Configure o projeto Lab2 da mesma forma que o blinky está configurado.

Certifique-se que não há caminhos absolutos nas configurações dos seus projetos. Todos os caminhos devem ser relativos, possivelmente fazendo uso das variáveis de ambiente do IAR: \$WORK_DIR\$ e \$PROJ_DIR\$.



5. Use os arquivos do .zip em anexo para montar inicialmente o Lab2 que terá a mesma funcionalidade do blink do Passo 2. Compile e verifique o funcionamento. Examine a funcionalidade em SystemInit e entenda como é o processo de inicialização que ocorre antes da função main ser chamada. Dica: na configuração de depuração, deselecione o "Run to main", assim você poderá executar passo-a-passo, até mesmo em assembly, o processo de inicialização.



- 6. O exemplo original do blinky usa um loop para gerar a temporização da piscada do LED. Porque a variável *ui32Loop* é declarada como **volatile** dentro de *main*() ?
- 7. Altere este programa para que a temporização seja efetuada consultando o SysTick. Há funções prontas de acesso ao SysTick no TivaWare. Estão descritas no manual do TivaWare.

 O objetivo da aplicação a ser desenvolvida no Lab2 é medir o tempo de reação do usuário, isto será feito acendendo um LED e medindo o tempo até o usuário pressionar um botão. Pode até ser entendido como um jogo onde o objetivo é responder no menor tempo possível.

Um projeto bem elaborado deve seguir uma sequencia de atividades:

- 1. Planejamento das fases do processo de desenvolvimento.
- 2. Definição do problema a ser resolvido.
- 3. Especificação da solução.
- 4. Estudo da plataforma de HW (placa Tiva e seu processador).
- 5. Estudo da plataforma de SW (TivaWare).
- 6. Projeto (design) da solução.
- Identificação (e entendimento) da funcionalidade do TivaWare e do HW que serão utilizadas na solução.
- 8. Configuração do projeto na IDE (IAR).
- 9. Edição do código da solução.
- 10. Teste e depuração.
- 11. Entrega dos resultados (sincronizar seu código com o seu GitHub).
 Acrescente na pasta Lab2, um documento em pdf relatando sobre o estudo que sugeri nos slides anteriores e suas atividades nos passos 1 a 11 deste slide. O formato deste relato é livre. Deve ter entre 1 e 5 páginas.

Lab 2 - Especificação

Requisitos funcionais:

RF1 - O jogo deve ligar o LED D1 para informar o jogador do início da contagem de tempo. RF1.1 - o LED deve ser aceso até 1 segundo após o início da operação da placa.

RF2 - O jogo usa o botão SW1 para entrada de dados pelo usuário.

RF3 - O jogo deve apresentar a contagem de tempo no Terminal do IAR indicando o número de clocks entre o LED acender e o botão SW1 ser pressionado.

Requisitos não funcionais:

RFN 1 - o limite superior de contagem de tempo é o equivalente a 3 segundos.

Restrições:

- usar funções da TivaWare para acesso a I/O, SysTick e temporização.
- a solução deve fazer uso de interrupções.