### 防冰和防雨-水管-介绍

#### 目的

水和厕所排泄防冰系统防止这些地方结冰:

- 一 饮用水系统设施和供给部件
- 一 脏水系统排泄部件
- 一 真空排污系统排泄和勤务部件

### 概况介绍

防止水和厕所系统结冰是重要的。结冰能造成下列问题:

- 一 冰膨胀损坏
- 一 管路堵塞阻碍正常的系统工作
- 一 管路堵塞阻碍正常的勤务工作
- 一 前泄露口结冰会损坏破裂飞机结构。

水和厕所排泄防冰系统用电加热。

这些系统部件有集成的加热器:

- 一 勤务板接头
- 一 排泄口
- 一 带集成加热器的管。

下列部件传热给没有集成加热器的部件:

- 一 加热器带子(带状物加热器)
- 一 加热毯。


#### 培训知识点

水和厕所排泄防冰系统需要电能。

如果在结冰条件下,没有电源而停下飞机,必须排出水和厕所废物以防结冰。

在排泄饮用水前,拉出水箱压气机和加热器的继电器。

有效性 YE201



防冰和防雨—水管—介绍

有效性 YE201

30—71—00

# 防冰和防雨--水管--饮用水--功能介绍

# 目的

饮用水防冰系统防止这些地方结冰:

- 一 加饮用水接头
- 一 加饮用水管
- 一 饮用水供应管。

# 加饮用水接头

加饮用水接头软管内置一个加热部件。


软管加热部件用 115 伏交流电。一个继电器控制到软管的电能。 当电源在飞机上时,加热是不停且自动的。

# 饮用水供应管

一些饮用水供应管内置加热部件。

水管用 115 伏交流电。水管内的温度调节电门控制水管的加热。

当电源在飞机上时,水管的加热是自动的。



防冰和防雨—水管—饮用水—功能描述

不要用过长带包扎带状加热器。如果带子很长,增加包扎量。

脏水防冰系统防止这些地方结冰:

防冰和防雨--水管--脏水--功能介绍

- 一 脏水排泄管
- 一 泄露口

## 脏水排泄活门/管

带状加热器加热排水管。

带状加热器使用 115 伏交流电。继电器控制到带状加热器的电 能。当电源在飞机上时,加热是不停且自动的。

一个管内的温度调节电门控制加热泄露口内管。

#### 泄露口


泄露口包括集成的电气加热部件。

当电源在飞机上时,泄露口加热是不停且自动的。

泄露口加热部件在这些电压下工作:

- 一 空中,115 伏交流电
- 一 地面,28 伏直流电。

在地面,泄露口用较小的电压以防伤人。也能延长泄露口的寿命。



防冰和防雨—水管—脏水—功能描述

# 防冰和防雨--水管--真空排污--功能介绍

# 目的

真空排污防冰系统防止排污和勤务管塞子结冰。

# 概况介绍

系统在这些地方用电阻型加热器:

- 一 真空排污箱球型活门
- 一 真空排污箱清洗管。

### 排污箱球型活门


一个加热毯加热排污箱球型活门。

加热毯用 115 伏交流电。当电源在飞机上时,加热活门是自动的。

# 排污箱清洗管

清洗管带状加热器加热排污箱清洗管。

管加热器用 28 伏直流电。当电源在飞机上时,加热清洗管是自动的。



防冰和防雨—水管—真空排污—功能描述

有效性 YE201

30—71—00