水/污水 一 水加温 一 介绍

目的

水加温系统向厕所热水龙头提供热水

缩略语

 ac
 - 交流

 C
 - 摄氏

 F
 - 华氏


psig 一 磅每平方英寸,表压

 REF
 基准

 TYP
 典型

 v
 伏特

有效性 YE201



水/污水 一 水加温 一 介绍

有效性 YE201

38—13—00

水/污水 - 水加温 - 水加温器

目的

水加温器增加供向厕所热水龙头的水的温度。

<u>位置</u>

每个厕所内有一个水加温器。打开水盆柜橱门可接近该水加温器。

具体描述

水加温器有下列部件:

- 一 电源电门
- 一 温度选择器电门
- 一 电源指示灯
- 一 顶盖
- 一 过热电门
- 一 释压活门。


温度选择电门可将水温设置为以下三种温度之一:

- LOW (105°F / 40°C)
- MEDIUM (115°F / 46°C)
- HIGH (125°F / 52°C) .

电源指示灯显示电源可用且过热电门闭合(未过热)。

当水温超过170下(76℃)时,过热电门打开。

如果水加温器内部压力超过140psig,释压活门将打开。



有效性 YE201

38—13—00

水/污水 - 水加温 - 功能描述

功能描述

当电源电门在 ON 位时, 115V 交流电到达控制电子组件。

温度选择电门设定加温器的温度。温度选择电门有三个位置:

- LOW (105°F / 40°C)
- MEDIUM (115°F / 46°C)
- HIGH (125°F / 52°C)


感应探头(热敏电阻)提供水加热器内的水温数据。如果水太冷则控制电子组件将电源接到加热组件。如果水处于正确温度,则控制电子组件断开加热组件的电源。

过热电门是一个故障 — 安全装置,是控制电子组件的备份。如果水温高于 170 Γ (76 Γ Γ),则过热电门断开电源电路。如果过热电门打开,必须人工复位过热电门。

培训知识点

如果电源电门在 ON 位而电源指示灯熄灭,则水加温器可能过热 且过热电门打开。必须卸下加温器顶盖来复位过热电门。 过热电门上的橡胶护盖可隔离电源。不要使用尖锐物体来复位过热电门。

当排放饮用水系统时,打开水加温器的电路跳开关。



水/污水 - 水加温 - 功能描述