氧气 一 手提 一 介绍

目的

手提氧气瓶用于急救和支持的目的。

保护呼吸设备(PBE)给机组成员提供防烟罩和空气系统,以防烟雾或有毒气体。PBE可在火焰中保护使用者。

位置

下列是存放手提氧气设备的位置:

- 一 风挡的外墙, 盥洗室和厨房
- 一 头顶行李箱有标志的地方
- 一 储藏组件有标志的地方

概况介绍

每个手提氧气瓶是一个独立系统。气瓶储存高压氧气(70°F(21°C)1800 psi)。在气瓶上的指示显示气瓶内的压力(氧气的用量)。气瓶头上的关断活门控制高压氧气流到气瓶头组件。气瓶头部件调节氧气压力和流到面罩的流量。

手提氧气瓶有下列部件:

- 一 识别和说明卡
- 一 高压氧气瓶

- 一 关断活门
- 一 瓶头组件
- 一 面罩
- 一 手提带


每个 PBE 是一个独立系统。PBE 有下列部件:

- 一 有识别和说明标牌的真空密封储存容器
- 一 有面罩和呼吸空气系统的松散接头的万能尺寸的防烟罩。

接口

手提氧气设备是独立于其他飞机系统的。

在手提氧气瓶上使用标准的输出接头(卡口型)。





保护呼吸设备(典型)

氧气 — 手提 — 介绍

有效性 YE201

35-30-00

氧气 — 手提 — 手提氧气瓶

目的

手提氧气瓶用于急救、应急和支持供氧。

具体介绍

手提氧气瓶有下列部件:

- 一 识别牌
- 一 高压氧气瓶
- 一 ON/OFF 关断活门
- 一 压力调节器
- 一 恒定流量面罩出口
- 一 充氧活门
- 一 安全释放装置
- 一 氧气面罩和软管
- 一 手提带

位置

手提氧气瓶要装在飞机上容易接近的地方。

功能介绍

手提氧气瓶是一个钢制压力容器, 充装干燥的航空用氧气, 70°F(21°C)时正常压力为 1800PSI。

表指示气瓶压力, 在 70° F (21° C) 时正常瓶压是 1800psig。

气瓶头部件控制并调节流到氧气面罩的流量。

气瓶头定位器有下列失效安全装置:

- 一 热/易破超压释放塞。该装置在形成危险压前使气瓶通气。
- 释压活门。该活门安装在调节器的低压口,并可防止调节器的下游超压。

当关断活门在打开位时,气瓶给两个恒定流量出口供氧。出口接 头有玻璃芯计量装置和单向活门。单向活门在连接面罩后不起作用, 氧气可以流动。出口使用标准的卡口型接头。


使用控制

气瓶关断活门要求使用者操纵。在存储期间,关断活门转动到关位。在使用或充氧时,逆时针转动到打开位。

面罩软管必须插上使氧气流到面罩。

其他控制和安全保养都是自动的。

有效性 YE201



氧气 — 手提 — 手提氧气瓶

有效性 YE201

35-30-00

氧气 — 手提 — 保护呼吸设备

<u>目的</u>

保护呼吸设备(PBE)在着火时提供防烟面罩和空气源。

具体介绍

保护呼吸设备包括:

- 一 松散的接头, 万能尺寸, 带着透明板的防烟罩。
- 一 有需要活门和通话膜片的面罩。
- 一 拉带
- 一 供气系统

PBE 密封在保护容器内,可延长存储寿命。

位置

PBE 存储在储藏箱中,储藏箱装在灭火瓶附近,位于:

- 一 橱窗区域。
- 一 驾驶舱(选装)

功能介绍

每个 PBE 都单独存放(分离)。PBE 可以提供防烟面罩和空气

源。

PBE 是由防火材料作成的,很容易戴在头上。可以使用有眼镜的 PBE。

PBE 有透明板,扩大使用者的视野。

PBE 中的面罩(口和鼻)给使用供气。面罩有通话膜片。膜片允许使用者进行口头通话,并使用飞机通讯系统。

PBE 供气系统使用化学氧气发生器,化学空气发生器,或压缩氧气作为支持空气源。遵守 PBE 的说明:


- 一 检验检查
- 一 PBE 的使用
- 一 勤务或更换程序

拔出 PBE 的带子将面罩固定在口鼻处,并起动供气系统。

培训知识要点

PBE 的说明在其保护容器内。

有效性 YE201



氧气 — 手提 — 保护呼吸设备

有效性 YE201

35-30-00