水/污水 - 脏水系统 - 介绍

目的 缩略语 脏水系统有下列功能: A/C 一 空调 dc 一 直流 一 排放来自厕所和厨房水盆的水和其他液体 FWD 一 提供厕所和厨房的通风排气 妣 GND 一 排放来自登机门/勤务门门槛区域的雨水 一 磅每平方英寸, 差值 PSID REF 一 基准 概况介绍 SEC 一 段 脏水系统有下列两个子系统: SYS 一 系统 一 典型 TYP 一 污水系统

污水排放系统

一 门槛排水系统


污水系统收集来自厕所和厨房水盆的污水并通过加热的排放口 将污水排出机外。污水系统同时提供厕所和厨房的通风排气。

门槛排水系统

门槛排水系统收集来自登机门/勤务门门槛区域的雨水并通过排放接头将雨水排出机外。

一 伏特

V



水和污水 一 脏水系统 一 介绍

38-31-00

水/污水 - 脏水系统 - 污水系统

目的

污水系统收集来自厕所和厨房水盆的污水并通过加热的排放口 将污水排出机外。

该系统同时为厕所和厨房提供通风排气。


概况介绍

污水系统有下列部件:

- 一 厕所和厨房水盆排水
- 厕所和厨房水盆排水通气
- 一 排水软管和管路
- 一 排放口

当飞机在地面和在空中时,污水通过排放口排到机外。

排放口内的电加热器防止排放口结冰。



水/污水 - 脏水系统 - 污水系统

38—31—00

水/污水 - 脏水系统 - 排放口

<u>目的</u>

排放口使来自厕所和厨房水盆的水流到机外。排放口有一个可防 止其结冰的内部加热器。

位置

在机体下部有两个排放口。

前排放口在机体底部,右空调舱的前面。

后排放口在飞机底部,后货舱的后面。

具体描述

排放口是一个安装到机体上的气动整流罩。

每个排放口有一个内部 250W 加热器。


参阅水和马桶排的防冰系统部分可得关于排放口和热器的信息 (AMMI 部 30-71)。

培训知识点

前排放口内的加热器通过一个电气接头连接到飞机电缆上。

后排放口加热器通过电线绞接头连接到飞机电缆上。当更换后排放口时,必须在电线上做一个绞接头。

告诫: 当拆卸紧固件时, 托住排放口。如果排放口跌落, 将发生损坏。



38—31—00

水/污水 - 脏水系统 - 门槛排水系统

目的

门槛排水系统消除门槛区域的雨水。

具体描述


门槛排水系统有下列部件:

- 一 门槛
- 一 门槛排水
- 排水软管
- 一 水囊
- 排放接头

门槛比周围地板低并使雨水流向门槛排水口。门槛排水口将雨水排放到水囊内。

当飞机在地面时,水囊内的舌形活门打开,水通过飞机底部的门 槛排水接头排出机外。

当飞机在空中时, 舌形活门关闭, 则收集的雨水被保存在水囊内。



水/污水 - 脏系统 - 门槛排水系统

38—31—00

水/污水 - 脏水系统 - 门槛排水口

<u>目的</u>


门槛排水口清除门槛区域的雨水

<u>位置</u>

每个登机门和厨房勤务门有两个门槛排水口。

具体描述

门槛将雨水送到门槛排水口。在飞行过程中,雨水被存储在水囊内,飞机在地面时,雨水被排到机外。



水/污水 一 脏水系统 一 门槛排水口

38-31-00

水/污水 - 脏水系统 - 门槛排水水囊

目的

当飞机在空中时,门槛排水水囊保存从门槛区域内排出的雨水。 位置

前门槛排水系统的门槛排水水囊在 EE 舱的前左侧,E1 架外面。 后门槛排放系统的门槛排水水囊在后货舱后面,水箱之后。


具体描述

门槛排水水囊有两半。水囊的上下两半由硅树脂橡胶制成。水囊的上下两半被粘在一起提供水密封严。当飞机被增压时,水囊底部的活门组件关闭,将水保存在水囊内。

水囊最多可储存1加仑雨水。

当飞机压力上升到 2 到 5psid 时,水囊底部的活门关闭,在飞行中将雨水储存在水囊中。

当飞机压力下降到 0. 25psid 时,活门打开,使雨水通过飞机底部的门槛排水接头排出机外。



水/污水 - 脏水系统

38—31—00