## 目的

机载振动监控 (AVM) 系统不断地向 CDS 提供发动机的振动水平。

## 概况介绍

AVM 系统包括下列部件:

- 一AVM 信号调节器
- 一靠近发动机前端的振动传感器(加速度计)
- 一在发动机风扇机匣框架的振动传感器(加速度计)

信号调节器使用来自下列传感器的信号计算发动机的振动水平


- 一1号轴承振动传感器
- 一风扇框架压气机机匣垂直振动传感器
- -N1 转速传感器
- -N2 转速传感器

信号调节器向显示电子组件(DEU)和飞行数据采集组件 (FDAU)提供振动数据。通常发动机振动显示在辅助发动机显示上。 发动机辅助显示通常显示在中央下部的显示组件 (P2) 上。

信号调节器有机内测试设备(BITE),以帮助完成下列工作:

- 一对系统故障进行诊断
- 一查看并清除 AVM 信号调节器的非永久存贮器中的振动数据
- 一计算发动机振动的平衡方法

77—31—00—000 Rev 8 02/26/2001



机载振动监控(AVM)系统—概况介绍

有效性 YE201

77—31—00