点火-概况介绍

概况

下列部件控制点火:

- 一起动手柄
- 一起动电门
- 一点火选择器电门
- 一电子发动机控制 (EEC)

起动手柄控制到 EEC 的点火系统电源,起动电门和点火选择器电门给 EEC 提供输入。EEC 用这些输入给点火激励器提供电源。激励器给电嘴火花塞提供电能。

发动机起动系统也用电门位置信号进行控制。

详细参见发动机起动一章(AMM 第 I 部分 80)

<u>电源</u>

1号发动机点火系统从1号交流传输汇流条和交流备用汇流条接受 115 伏交流电。EEC 有一个内部电门控制给点火激励器的 115 伏交流电。点火激励器将 115 伏交流电变成大约 15000 到 20000 伏直流电,送给点火电嘴。点火电嘴在燃烧室内放火花。2号发动机点火系统从2号转换汇流条和交流备用汇流条接收交流电。