34-11-00-001 Rev 4 12/06/1996

静压和全压系统 一 介绍

概述

静压和全压系统的目的是测量空气静压和全压。这些压力用于计 算飞行参数,例如空速和高度。

缩略语:

ADIRU 一 大气数据惯性基准组件

ADM 一 大气数据组件

altn — 备用的

ARINC — 航空无线电公司


 aux
 — 辅助的

 capt
 — 机长

 ft
 — 英尺

 F/0
 — 副驾驶

fwd — 前 L — 左 R — 右



34-11-00-002 Rev 5 12/14/11995

静压和全压系统 一 总体描述

概述

静压和全压系统从飞机机身上的三个空速管和六个静压探口获得 空气压力输入。

有两种类型的空气压力:

- 一 静压是飞机周围环境的空气压力
- 一 全压是由于飞机向前运动而在空速管管路内产生的空气压力。

静压和全压系统有下列部件:

- 一 三个空速管
- 一 六个静压探口
- 一 五个排水接头

软、硬空气管路用于连接全一静压系统部件。

系统排水口作为一个集水槽,去除全一静压管内的凝集水份。

主静压和全压系统


两个主空速管连接到两个全压大气数据组件(ADM),两套主静压 探口连接到两个静压 ADM。 ADM 将空气压力转换成电信号,并把它侧送到 ARINC 429 数据总线上的大气数据惯性基准组件(ADM)。ADM 利用这一信号计算飞行参数,例如空速和高度。

每个全压管和静压管有一个排水接头。

备用静压和全压系统

辅助空速管连接到备用高度计/空速表,备用静压探口连接到备用高度计/空速表和座舱压差指示器。

备用静压管有一个排水接头。




有效性 YE201

34-11-00

机长和副驾驶全压管路排水管接头在前设备舱内,位于设备舱接近门附近。


34-11-00-003 Rev 3 10/20/2000



静压和全压系统 — 部件位置 — 前设备舱

备用静压管的排水接头在电子设备舱内, E-5 支架下方。

34-11-00-004 Rev 2 12/14/1995




静压和全压系统 — 部件位置 — 电子设备舱

主静压排水管接头

机长和副驾驶静压管排水接头在前货舱内,沿飞机的左侧。必须拆下一块接近面板才能接近排水接头。

34-11-00-005 Rev 0 12/14/1995



静压和全压系统 — 部件位置 — 前货舱

静压和全压系统 — 部件位置 — 外部

空速管位置


飞机有三个空速管。机长空速管在飞机的左侧。副驾驶和辅助空速 管位于飞机的右侧。

静压探口位置

飞机有六个静压探口。在飞机的每一侧都有一个机长、副驾驶和备 用静压探口。

备用静压探口位置

飞机有两个静压探口。飞机的每一侧有一个探口。



静压和全压系统 — 部件位置 — 外部

ARINC429 数据

下列元件通过空气管路向 ADM 发送空气压力信号:

- 一 机长空速管
- 一 副驾驶空速管
- 一 机长静压探口
- 一 副驾驶静压探口

压力管路的长度和接头的数目是最少的。

左侧和右侧静压探口被连接在一起。这向 ADM 提供周围空气压力的平均值。

压力管路

来自辅助空速管和备用静压探口的压力管路连接到备用高度/空速表。来自备用静压探口的压力管路也接到座舱压差指示器。备用静压探口被连接在一起以提供周围压力的平均值。

排水接头

每根静压管有一个排水接头。机长和副驾驶全压管也有排水接头。

辅助全压管没有排水接头。因为该探头位于管路的最底部。水份可从探头排出。

34-11-00


概述

空速管测量空气全压。

具体描述

空速管的探口朝前,测量全压。一个支架使探头远离机身几英寸以减小气流扰动的影响。一个底座内包含有电气和气压接头。安装于底座和机身结构之间的衬垫形成一个压力密封。

探头内的防冰加热器用来防止探头结冰。加热器连接到底座内的电 气接头上。



静压和全压系统 — 空速管

有效性 YE201

34—11—00

静压和全压系统 一 静压探口

概述

静压探口测量静止(周围环境)空气压力。


具体描述

静压探口平齐地安装在机体蒙皮上。在探口周围是一个带有告诫提 示的圆环。

告诫:不要堵塞或使孔变形。探测区域必须平滑并干净。

静压探口没有防冰加热器。

34-11-00-009 Rev 3 10/19/2000



静压和全压系统 一 静压探口


静压和全压系统 一 排水接头

概述

系统排水接头可去除聚集在全一静压管路内的凝水。排水接头有一段内有橙色浮子的透明管路。这形成一个可视检查窗以显示集水槽内液面高度。

操作

排水接头下部有一个被卡口管接头顶盖覆盖的活门。要排放全一静压管内的水份,卸下顶盖,并将顶盖上的活门释压器插入该活门。当推动活门时,集水槽内的液体在重力作用下流出。



静压和全压系统 一 排水接头