









ENGINE SST

id016000119200

1: Mazda SST number
2: Global SST number

Example

1:49 E011 1A0 2: – Ring gear brake set	

1:49 L010 1A0 2: – Engine hanger set 	1:49 0107 680A 2: – Engine stand 	1:49 E011 1A0 2: – Ring gear brake set 
1:49 0636 100B 2: – Valve spring lifter arm 	1:49 B012 0A2A 2: – Pivot 	1: 49 JE02 0A2 2: — Universal valve tool (Europe only) 
1:49 1285 071 2: – Bearing puller 	1:49 S033 101 2: – Dust cover installer 	1:49 B012 015 2: – Valve guide installer 
1:49 B012 016 2: – Attachment 	1:49 G028 205 2: – Oil seal installer 	–

cardiagn.com