Ilustración

| OPERACIÓN | VARIACIÓN | NÚMERO | h. | INCLUYE |
|---|---|---|---|---|
| N00 DIAGNOSTICO | | | | |
| LECTURA DTC MEDIANTE HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO<br>Las operaciones de mano de obra para la utilización de herramientas de diagnóstico (N9999*–*–*) pueden aplicarse solo cuando el diagnóstico necesita la utilización del comprobador NGS/WDS/PDS/IDS para la lectura del código de avería para los componentes del sistema de dirección asistida | | N9999XDX | 0.2 | |
| N01 ARTICULACIONES DE LA DIRECCION | | | | |
| VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR | | N0102XRX | 0.4 | |
| EJE INTERMEDIO, QUITAR Y SUSTITUIR | | N0104XRX | 0.2 | |
| EJE DE LA DIRECCION, QUITAR Y SUSTITUIR | | N0105XRX | 0.9 | ◆Volante (N0102), quitar y sustituir |
| GUARDAPOLVO o PLACA DE RIGIDEZ, QUITAR Y SUSTITUIR | | N0109XRX | 1.5 | ◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir |
| N02 CAJA Y ARTICULACIONES DE LA DIRECCION | | | | |
| CAJA DE LA DIRECCION, QUITAR Y SUSTITUIR | | N0201XRX | 1.5 | ◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir |
| GUARDAPOLVO (CREMALLERA), QUITAR Y SUSTITUIR | [SKYACTIV-G 1.3,Un lado,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Un lado,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Un lado,Sin sistema i-ELOOP] | N0205ARX | 1.5 | ◆Conjunto de caja de dirección, quitar y sustituir◆Conjunto junta esférica (N0208), quitar y sustituir |

cardiagn.com

Ilustración

| OPERACIÓN | VARIACIÓN | NÚMERO | h. | INCLUYE |
|---|---|---|---|---|
| GUARDAPOLVO (CREMALLERA), QUITAR Y SUSTITUIR | [SKYACTIV-G 1.3,Un lado,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Un lado,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Un lado,Con sistema i-ELOOP] | N0205BRX | 1.6 | ◆Conjunto de caja de dirección, quitar y sustituir◆Conjunto junta esférica (N0208), quitar y sustituir |
| GUARDAPOLVO (CREMALLERA), QUITAR Y SUSTITUIR | SKYACTIV-D 1.5,Un lado,Con sistema i-ELOOP | N0205CRX | 1.5 | ◆Conjunto de caja de dirección, quitar y sustituir◆Conjunto junta esférica (N0208), quitar y sustituir |
| GUARDAPOLVO (CREMALLERA), QUITAR Y SUSTITUIR | [SKYACTIV-G 1.3,Ambos lados,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Ambos lados,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Ambos lados,Sin sistema i-ELOOP] | N0205DRX | 1.6 | ◆Conjunto de caja de dirección, quitar y sustituir◆Conjunto junta esférica (N0208), quitar y sustituir |
| GUARDAPOLVO (CREMALLERA), QUITAR Y SUSTITUIR | [SKYACTIV-G 1.3,Ambos lados,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Ambos lados,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Ambos lados,Con sistema i-ELOOP] | N0205ERX | 1.7 | ◆Conjunto de caja de dirección, quitar y sustituir◆Conjunto junta esférica (N0208), quitar y sustituir |
| GUARDAPOLVO (CREMALLERA), QUITAR Y SUSTITUIR | SKYACTIV-D 1.5,Ambos lados,Con sistema i-ELOOP | N0205FRX | 1.6 | ◆Conjunto de caja de dirección, quitar y sustituir◆Conjunto junta esférica (N0208), quitar y sustituir |

Cardiagn.com

Ilustración

| OPERACIÓN | VARIACIÓN | NÚMERO | h. | INCLUYE |
|---|---|---|---|---|
| BARRA DE ACOPLAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR | [SKYACTIV-G 1.3,Un lado,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Un lado,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Un lado,Sin sistema i-ELOOP] | N0206ARX | 1.6 | ◆Conjunto de caja de dirección, quitar y sustituir |
| BARRA DE ACOPLAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR | [SKYACTIV-G 1.3,Un lado,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Un lado,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Un lado,Con sistema i-ELOOP] | N0206BRX | 1.7 | ◆Conjunto de caja de dirección, quitar y sustituir |
| BARRA DE ACOPLAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR | SKYACTIV-D 1.5,Un lado,Con sistema i-ELOOP | N0206CRX | 1.6 | ◆Conjunto de caja de dirección, quitar y sustituir |
| BARRA DE ACOPLAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR | Ambos lados | N0206DRX | 1.8 | ◆Conjunto de caja de dirección, quitar y sustituir |
| CONJUNTO JUNTA ESFERICA, QUITAR Y SUSTITUIR | Un lado | N0208ARX | 0.3 | |
| CONJUNTO JUNTA ESFERICA, QUITAR Y SUSTITUIR | Ambos lados | N0208BRX | 0.5 | |
| N03 SISTEMA DIRECCION ASISTIDA | | | | |
| ***UNIDAD DE CONTROL E.C.P.S., quitar y sustituir*** | ***Con i-stop*** | ***N0302ARX*** | ***0.8*** | ***◆Conjunto de árbol de dirección, quitar y sustituir*** |
| ***UNIDAD DE CONTROL E.C.P.S., quitar y sustituir*** | ***Sin i-stop*** | ***N0302BRX*** | ***0.7*** | ***◆Conjunto de árbol de dirección, quitar y sustituir*** |

cardiagn.com