Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
J01 CONJUNTO CAMBIO (CAMBIO MANUAL)				
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0101AHX	7.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0101BHX	7.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0101CHX	7.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0101DHX	7.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0101EHX	7.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0101FHX	7.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0101GHX	7.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0101KHX	7.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0101LHX	8.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

carDiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0101MHX	8.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0101NHX	8.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0101PHX	8.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid***	***J0101RHX***	***8.3***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0101HHX	8.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0101JHX	8.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0101ARX	3.4	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0101BRX	3.5	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0101CRX	3.6	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar

carlagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0101DRX	3.4	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0101ERX	3.5	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0101FRX	3.6	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0101JRX	3.8	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0101KRX	4.0	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0101LRX	4.1	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0101QRX***	***3.9***	***◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar***

carlugo.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0101MRX	4.0	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0101NRX	4.1	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0101PRX	4.3	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0101RRX***	***4.2***	***◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar***
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0101SRX***	***4.1***	***◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar***
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0101GRX	3.9	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0101HRX	4.2	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
J02 CAJA DE CAMBIO (CAMBIO MANUAL)				
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0201ARX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0201BRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0201CRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0201DRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0201ERX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin v álvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0201FRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0201JRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0201KRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0201LRX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0201MRX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0201NRX	5.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0201PRX	6.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0201QRX***	***5.7***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0201RRX***	***6.0***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0201SRX***	***5.9***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***

carlugn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0201GRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0201HRX	5.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0205ARX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0205BRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0205CRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0205DRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0205ERX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0205FRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0205JRX	5.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

carlogic.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0205KRX	6.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0205LRX	6.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0205MRX	6.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0205NRX	6.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0205PRX	6.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0205QRX***	***6.0***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0205RRX***	***6.3***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***

.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0205SRX***	***6.2***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0205GRX	6.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CAJA DEL EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0205HRX	6.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0206ARX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0206BRX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0206CRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0206DRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0206ERX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0206FRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carlogn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0206JRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0206KRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0206LRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0206MRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0206NRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0206PRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0206QRX***	***5.2***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***

carlagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0206RRX***	***5.5***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0206SRX***	***5.4***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0206GRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0206HRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
J03 ENGRANAJES CAMBIO				
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin i-stop	J0302ARX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0302BRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0302CRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin i-stop	J0302DRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0302ERX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0302FRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J03022RX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin Mazda M Hybrid***	J03025RX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DE EJE PRIMARIO,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J03028RX***	***5.8***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DE EJE PRIMARIO,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J03029RX***	***5.7***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin sistema i-ELOOP	J0302GRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con sistema i-ELOOP	J0302HRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin i-stop	J0302JRX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0302KRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0302LRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0302MRX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0302NRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0302PRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J03023RX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin Mazda M Hybrid***	J03026RX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0302AR1***	***5.6***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0302BR1***	***5.5***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin sistema i-ELOOP	J0302QRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con sistema i-ELOOP	J0302RRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carlagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Sin i-stop	J0302SRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0302TRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0302URX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0302VRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0302WRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0302YRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J03024RX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Sin Mazda M Hybrid***	J03027RX	5.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0302CR1***	***5.9***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0302DR1***	***5.8***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,TODOS,Sin sistema i-ELOOP	J0302ZRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
4A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 4A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,TODOS,Con sistema i-ELOOP	J03021RX	5.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0304ARX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]	J0304BRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0304CRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carmanual.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0304DRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0304ERX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0304HRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0304JRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0304KRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop	J0304PRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carlagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0304LRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0304MRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Sin Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0304NRX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0304QRX***	***5.8***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0304RRX***	***5.7***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0304FRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
1ERA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 1ERA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0304GRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0308ARX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0308BRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0308CRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0308DRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0308ERX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0308FRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0308JRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0308KRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0308LRX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0308MRX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0308NRX	5.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0308PRX	6.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0308QRX***	***5.7***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***

carDiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0308RRX***	***6.0***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0308SRX***	***5.9***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0308GRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE PRIMARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0308HRX	6.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0310ARX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0310BRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0310CRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0310DRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0310ERX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0310FRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0310JRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0310KRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0310LRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0310MRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0310NRX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0310PRX	6.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0310QRX***	***5.6***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0310RRX***	***5.9***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0310SRX***	***5.8***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***

Cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0310GRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE EJE SECUNDARIO y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DEL EJE SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0310HRX	5.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0311ARX	4.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0311BRX	4.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0311CRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0311DRX	4.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0311ERX	4.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carviagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0311FRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0311JRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT	J0311KRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0311LRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0311MRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carlagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0311NRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0311QRX***	***5.0***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0311RRX***	***5.3***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0311PRX***	***5.2***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0311GRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS y/o COMPONENTES RELACIONADOS AL ENGRANAJE DE REENVIO MARCHA ATRAS, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0311HRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin i-stop	J0312ARX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0312BRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0312CRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin i-stop	J0312DRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0312ERX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0312FRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J03122RX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin Mazda M Hybrid***	J03125RX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

carmign.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DE EJE PRIMARIO,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J03128RX***	***5.8***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DE EJE PRIMARIO,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J03129RX***	***5.7***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin sistema i-ELOOP	J0312GRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con sistema i-ELOOP	J0312HRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin i-stop	J0312JRX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0312KRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0312LRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0312MRX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0312NRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0312PRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J03123RX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin Mazda M Hybrid***	J03126RX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0312AR1***	***5.6***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0312BR1***	***5.5***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin sistema i-ELOOP	J0312QRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con sistema i-ELOOP	J0312RRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Sin i-stop	J0312SRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0312TRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0312URX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0312VRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0312WRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0312YRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J03124RX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Sin Mazda M Hybrid***	J03127RX	5.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0312CR1***	***5.9***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0312DR1***	***5.8***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,TODOS,Sin sistema i-ELOOP	J0312ZRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
5A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 5A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,TODOS,Con sistema i-ELOOP	J03121RX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin i-stop	J0314ARX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0314BRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

carDiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0314CRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin i-stop	J0314DRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0314ERX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0314FRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J03143RX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin Mazda M Hybrid***	J03145RX	5.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DE EJE PRIMARIO,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J03148RX***	***5.9***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DE EJE PRIMARIO,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J03149RX***	***5.8***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin sistema i-ELOOP	J0314GRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con sistema i-ELOOP	J0314HRX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin i-stop	J0314JRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0314KRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0314LRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin i-stop	J0314MRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0314NRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carsiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0314PRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J03144RX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin Mazda M Hybrid***	J03146RX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0314AR1***	***5.7***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0314BR1***	***5.6***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin sistema i-ELOOP	J0314QRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con sistema i-ELOOP	J0314RRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Sin i-stop	J0314SRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

carlagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0314TRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0314URX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0314VRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0314WRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0314YRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0314ZRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Sin Mazda M Hybrid***	J03147RX	6.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0314CR1***	***6.0***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0314DR1***	***5.9***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,TODOS,Sin sistema i-ELOOP	J03141RX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
3A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 3A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,TODOS,Con sistema i-ELOOP	J03142RX	6.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0315ARX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0315BRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0315CRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0315DRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0315ERX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0315FRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0315JRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT	J0315KRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0315LRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0315MRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0315NRX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0315PRX***	***5.4***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0315QRX***	***5.7***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0315RRX***	***5.6***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0315GRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
2DA MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 2DA MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0315HRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0318ARX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

carsiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0318BRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0318CRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0318TRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

carlagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos est ándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]***	J0318VRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0318WRX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0318YRX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J03186RX***	***5.7***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J03187RX***	***5.6***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0318AR1***	***5.4***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Sin sistema i-ELOOP	J0318DRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DE EJE PRIMARIO,Con sistema i-ELOOP	J0318ERX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0318FRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0318GRX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0318HRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0318JRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carlogn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0318URX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J03185RX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0318ZRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J03181RX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

mforagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J03188RX***	***5.6***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J03189RX***	***5.5***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin sistema i-ELOOP	J0318KRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Con sistema i-ELOOP	J0318LRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0318MRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0318NRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0318PRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0318QRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J03182RX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0318CR1***	***5.4***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J03183RX	5.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J03184RX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

manuagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0318DR1***	***5.8***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0318ER1***	***5.7***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,TODOS,Sin sistema i-ELOOP	J0318RRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,TODOS,Con sistema i-ELOOP	J0318SRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
6A MARCHA y/o COMPONENTES RELACIONADOS A LA 6A MARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,LADO DEL EJE SECUNDARIO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0318FR1***	***5.2***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
J04 MANDOS CAMBIO (CAMBIO MANUAL)				
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0401ARX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0401BRX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0401CRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop	J0401DRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

mazdaragn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0401ERX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0401FRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0401JRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0401KRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0401LRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0401PRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0401MRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carlusgn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0401NRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0401QRX***	***5.1***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0401RRX***	***5.2***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0401SRX***	***5.5***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0401TRX***	***5.4***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0401GRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
HORQUILLA DE CAMBIO y/o VARILLA DE CAMBIO (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0401HRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0402ARX	4.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop	J0402BRX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0402CRX	4.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0402DRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0402ERX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0402FRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0402JRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0402KRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0402LRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0402MRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0402NRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0402PRX***	***5.1***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid***	***J0402QRX***	***5.4***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0402GRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
EXTREMO DE VARILLA DE CAMBIO (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0402HRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	Seleccione brazo	J0403ARX	0.4	
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Palanca de cambio interior,Sin i-stop	J0403BRX	4.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Palanca de cambio interior,Con i-stop	J0403CRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0403DRX	4.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

mardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0403ERX	4.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0403FRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0403GRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Palanca de cambio interior,Cubierta PCM con pernos estándar	J0403KRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Palanca de cambio interior,Cubierta PCM con pernos de corte	J0403LRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos est ándar]***	J0403MRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos est ándar]***	J0403NRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0403PRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0403QRX***	***5.0***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***

.eretiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0403RRX***	***5.3***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Palanca de cambio interior,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0403SRX***	***5.2***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Palanca de cambio interior,Sin sistema i-ELOOP	J0403HRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BOLA DE ACERO y/o RESORTE (varilla de horquilla de cambio) (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Palanca de cambio interior,Con sistema i-ELOOP	J0403JRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PALANCA DE CAMBIO, ARANDELA ONDULADA y/o CASQUILLO, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	J0406ARX	0.5	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
PALANCA DE CAMBIO, ARANDELA ONDULADA y/o CASQUILLO, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	J0406BRX	0.6	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
PERILLA PALANCA DE CAMBIO y/o CONTRATUERCA, QUITAR Y SUSTITUIR		J0407XRX	0.2	
GUARDAPOLVO CAMBIO y/o PLACA SUPERIOR, QUITAR Y SUSTITUIR		J0408XRX	0.2	
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,UNO,Sin i-stop	J0409ARX	4.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,UNO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0409BRX	4.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,UNO,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0409CRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0409DRX	4.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0409ERX	4.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0409FRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0409SRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,UNO	J0409URX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0409VRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J04099RX***	***5.0***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0409WRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0409YRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J04095RX***	***5.3***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,UNO,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J04096RX***	***5.2***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,UNO,Sin sistema i-ELOOP	J0409GRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

Carsign.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,UNO,Con sistema i-ELOOP	J0409HRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Sin i-stop	J0409JRX	4.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0409KRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0409LRX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Sin i-stop	J0409MRX	4.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0409NRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0409PRX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0409TRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Cubierta PCM con pernos estándar	J0409ZRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,TODOS,Cubierta PCM con pernos de corte	J04091RX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte***	J04094RX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0409AR1***	***5.0***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con vá lvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J04092RX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J04093RX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J04097RX***	***5.4***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,TODOS,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J04098RX***	***5.3***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,TODOS,Sin sistema i-ELOOP	J0409QRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,TODOS,Con sistema i-ELOOP	J0409RRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0411ARX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0411BRX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0411CRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop	J0411DRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0411ERX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0411FRX	4.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0411JRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0411KRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carDiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0411LRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop	J0411PRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0411MRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0411NRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0411QRX***	***5.5***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0411SRX***	***5.4***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0411GRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
PLACA GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0411HRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CABLES DE CONTROL, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con vá lvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar,Sin sistema i-ELOOP]***	J0414ARX	1.0	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
CABLES DE CONTROL, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]	J0414BRX	1.1	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
CABLES DE CONTROL, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con vá lvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP]***	J0414ERX	1.3	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir

carlagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CABLES DE CONTROL, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con vá lvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar,Con sistema i-ELOOP]***	***J0414FRX***	***1.2***	***◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir***
CABLES DE CONTROL, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con Mazda M Hybrid***	***J0414GRX***	***1.3***	***◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir***
CABLES DE CONTROL, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar,Con Mazda M Hybrid***	***J0414HRX***	***1.2***	***◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir***
CABLES DE CONTROL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	J0414CRX	1.0	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
CABLES DE CONTROL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	J0414DRX	1.2	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0415ARX	4.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0415BRX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0415CRX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0415DRX	4.6	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0415ERX	4.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0415FRX	4.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0415GRX	5.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT	J0415KRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0415LRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0415MRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0415NRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir

carlogn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid***	***J0415PRX***	***5.4***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0415QRX***	***5.1***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir***
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0415HRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE BARRA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0415JRX	5.4	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir
J06 DIFERENCIAL DELANTERO (CAMBIO MANUAL)				
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0601AHX	5.6	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0601BHX	5.8	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0601CHX	5.9	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0601DHX	5.6	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0601EHX	5.7	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0601FHX	5.8	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0601JHX	5.9	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0601KHX	6.2	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0601LHX	6.3	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop	J0601QHX	6.1	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0601MHX	6.2	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0601NHX	6.3	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0601PHX	6.4	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

carmanual.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0601RHX***	***6.4***	***◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0601SHX***	***6.3***	***◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0601GHX	6.1	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0601HHX	6.3	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0601ARX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0601BRX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0601CRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0601DRX	5.1	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	J0601ERX	5.2	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0601FRX	5.3	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0601GRX	5.5	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0601KRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0601LRX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0601MRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0601NRX	5.8	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

mitdiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0601PRX	6.0	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0601QRX***	***5.9***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0601RRX***	***5.8***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***J0601SRX***	***5.6***	***◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0601HRX	5.7	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0601JRX	5.9	◆Conjunto cambio (J0101), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
SELLO DE ACEITE ALOJAMIENTO LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	J0607ARX	0.8	◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
SELLO DE ACEITE ALOJAMIENTO LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	J0607BRX	1.2	◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0608ARX	5.3	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0608BRX	5.4	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0608CRX	5.5	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0608DRX	5.3	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0608ERX	5.4	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0608FRX	5.5	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0608JRX	5.7	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0608KRX	5.8	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0608LRX	5.9	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop	J0608QRX	5.8	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

Carlagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	J0608MRX	5.9	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0608NRX	6.0	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0608PRX	6.1	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***J0608RRX***	***6.1***	***◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0608SRX***	***6.0***	***◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0608GRX	5.8	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0608HRX	6.1	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	J0609ARX	5.6	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0609BRX	5.7	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	J0609CRX	5.8	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	J0609DRX	5.6	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	J0609ERX	5.7	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0609FRX	5.8	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0609JRX	5.9	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	J0609KRX	6.1	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	J0609LRX	6.2	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop	J0609QRX	6.1	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]***	J0609MRX	6.2	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	J0609NRX	6.3	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	J0609PRX	6.4	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***J0609SRX***	***6.3***	***◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar***
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	J0609GRX	6.1	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	J0609HRX	6.3	◆Conjunto diferencial (J0601), quitar y sustituir◆Shim, ajustar

carmagn.com